




EdiPad

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ ЗАПУСКУ
И НАСТРОЙКЕ ПЛАНШЕТА


ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПЛАНШЕТА EDPAD НЕ ВЫЗОВЕТ У ВАС ТРУДНОСТЕЙ.

Для настройки необходимо:

1. Включить планшет кнопкой питания и нажать «Начать»




2. Принять условия лицензионного соглашения и нажать «Далее»




3. Выбрать вашу Wi-Fi сеть и подключиться к ней.
Либо установить в планшет SIM-карту с мобильным интернетом.
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ШАГ: ПРИ ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКЕ ПЛАНШЕТ
ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ!!!


Нажать «Далее»




4. В появившемся окне
нажать «Далее»




5. Принять условия документа,
нажав внизу «Принять»




6. Планшет включился. Поздравляем, половина пути уже позади!
Теперь необходимо нажать иконку приложения EdPad.
Она всегда расположена в левом нижнем углу.



7. Стартовал процесс обновления профиля и загрузки необходимых образовательных приложений и ресурсов. Пожалуйста, дождитесь окончания процесса загрузки и установки. В среднем этот процесс занимает не более 10-12 минут, но это зависит от скорости вашего интернет соединения



8. После обновления профиля вы увидите сводную таблицу как на картинке ниже. Нажмите «Ок»



9. Далее необходимо ввести свой адрес электронной почты и установить ПИН-код. ЭТО ВАЖНЫЙ ШАГ!

Адрес электронной почты должен быть действующим! На него придет цифровой код подтверждения, а затем и промо-коды для получения полного доступа к образовательным порталам и приложениям!

В дальнейшем Ваш адрес электронной почты будет использоваться для сброса и напоминания ПИН-кода планшета!

ПИН-код необходимо задать в виде 6-ти значного числа, которое будет сложно подобрать ребенку.

После ввода адреса электронной почты и ПИН-кода требуется нажать «Регистрация».


После этого на Ваш адрес электронной почты будет отправлен код подтверждения регистрации, который необходимо ввести в приложении.



ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ПИН-код нужно запомнить, либо хранить его в надежном месте.

Лучше, если он будет представляться в неявном виде и храниться в месте, недоступном для ребенка, который будет использовать планшет



Разблокирован

13:17

Регистрация


Эл. почта

ПИН-Код используется для входа в административный раздел

ПИН-Код

Повторите ПИН-Код

Регистрация



Разблокирован

13:18

Регистрация

Эл. почта 533@smart-life.pro


ПИН-Код используется для входа в административный раздел

ПИН-Код

Повторите ПИН-Код

Регистрация

10. Необходимо ознакомиться и принять Лицензионное соглашение, нажав «Принять».



11. Поздравляем! Первичная настройка планшета EdPad завершена!

