

Материалы ножей и подставки: Все ножи изготовлены из высококачественной немецкой нержавеющей стали. Подставка для ножей выполнена из древесины акации, корпус из углеродистой стали с порошковой покраской, опорные ножки из нескользящего материала EVA. Вся текстура древесины акации является натуральной, с неповторяющимся уникальным рисунком.

Перед первым использованием: Перед первым использованием вымойте нож вручную теплой водой с мылом, используйте салфетку или неабразивную губку. Сразу тщательно вытрите насухо вымытый нож.

Как мыть ножи: С технической точки зрения все ножи Smeg подходят для мытья в посудомоечной машине. Тем не менее, чтобы продлить срок службы ножей, мы рекомендуем мыть их вручную теплой водой с мылом, пользуясь при этом салфеткой или неабразивной губкой, а затем сразу тщательно вытирать насухо. Если же вы предпочитаете мойку в посудомоечной машине, рекомендуется отделять ножи от другой посуды, не превышать температуру мойки 55°C и не использовать агрессивные моющие средства.

Как мыть подставку для ножей: Подставка для ножей не предназначена для мойки в посудомоечной машине. Ее следует очищать мягкой влажной салфеткой.

Как точить ножи: При необходимости заточки ножей пользуйтесь точилкой или мусатом. При использовании точилки достаточно вставить лезвие ножа в прорезь и пару раз плавно потянуть на себя. Если вы предпочитаете пользоваться мусатом то убедитесь в том, что степень твердости этого приспособления выше, чем у ножа.

Дополнительные рекомендации: Избегайте резки на твердых поверхностях из камня, металла или стекла.

Добровольная гарантия на продукцию Smeg – Тепловое оборудование/ Кухонная посуда
КОМПАНИЯ SMEG предоставляет на данное изделие гарантию от несоответствия.

Настоящая добровольная гарантия не влияет на условия гарантии, установленной законом, которая бесплатно предоставляется потребителю в отношении продавца для защиты в случае несоответствия.

При обнаружении несоответствия и уведомлении об этом службы поддержки клиентов SMEG (см. соответствующий список контактов), уполномоченный Центр SMEG проверит и подтвердит его действительное наличие, после чего будет произведен бесплатный ремонт изделия либо его замена.

Гарантия действительна в том случае, если изделие, даже если оно было приобретено юридическим лицом, используется исключительно для бытовых нужд и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Гарантия не имеет силу в случае ненадлежащей эксплуатации/ обслуживания изделия. Кроме того, гарантия не применяется в случае износа, случайных повреждений и пр., например, при появлении пятен или царапин, потери блеска, потемнении и т.п.

Гарантия действительна в течение 2 лет с даты поставки товара. Подтверждением даты доставки является фискальный документ, имеющий законную силу (например, фискальный чек или аналогичный документ).

Гарантия действует в стране проживания потребителя, где расположена одна из компаний Группы SMEG.