

Плойка для волос

№ МОДЕЛИ: BY-JFB01

НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В

ЧАСТОТА: 50/60 Гц

МОЩНОСТЬ: 55 Вт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Всегда отключайте устройство от сети после использования.
- Никогда не используйте прибор, находясь в ванне.
- Не размещайте устройство в местах, где есть вода или другая жидкость.
- Если устройство упало в воду или другую жидкость, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕМУ, сначала немедленно отключите его от сети.
- Будьте более внимательны, когда устройством пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Отключите устройство от сети перед очисткой. Не оставляйте его включенным без присмотра. Следите за тем, чтобы кабельные матрицы не касались слишком горячих поверхностей.
- Не используйте устройство, если кабель или вилка повреждены, если вы заметили какие-либо повреждения; отправьте его в ближайший сервисный центр.
- Используйте устройство по назначению, описанному в данной брошюре. Использование аксессуаров, которые не являются единственными и не рекомендованы производителем, может быть опасным.
- Не размещайте устройство снаружи или рядом с местами, где используются распылители кислорода.
- Не помещайте и не роняйте посторонние предметы в отверстия устройства, так как это может привести к поражению электрическим током.

- Не кладите нагретые части устройства на термочувствительные поверхности.
- Когда устройство работает, оно горячее. Во избежание возможных ожогов не размещайте нагретые части вблизи кожи.
- Никогда не убирайте устройство, пока оно еще горячее или подключено к сети.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключите устройство к электрической розетке.
- Загорится индикатор питания. В течение очень короткого времени плойка готова к работе.
- Эти щипцы для завивки становятся очень горячими, особенно при максимальном нагреве. Мы рекомендуем всегда определять свой тип волос перед завивкой и всегда проверять их на пряди, чтобы убедиться, что настройка подходит для ваших волос.
- При использовании щипцов для завивки передняя крышка будет нагреваться до высокой температуры, расстояние между щипцами для завивки и корнями волос должно быть 3–5 см, чтобы не обжечься.
- При использовании не держите щипцы слишком долго — как правило, для завивки хватает 5–10 секунд.
- Пожалуйста, держите все вентиляционные отверстия чистыми от грязи и пыли. Если возникла необходимость очистки, обязательно отключите прибор от сети и протрите его мягкой тканью.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и

понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

• Щипцы нагреваются очень быстро и не должны касаться кожи. Мы рекомендуем всегда держать их на расстоянии около 3 см от кожи головы.

ВНИМАНИЕ:



- Не используйте прибор рядом с ваннами, душевыми, раковинами или другими емкостями, содержащими воду.
- Не используйте этот прибор в ванной комнате.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Используйте этот прибор только в соответствии с инструкциями данного руководства.
- Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
- Не оставляйте включенное или подключенное к сети устройство без присмотра.
- Избегайте любого контакта с нагретыми поверхностями прибора, в частности с ушами, глазами, лицом и шеей.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему полностью остывть.
- После использования не наматывайте шнур на прибор, так как это может привести к его повреждению. Вместо этого свободно сверните шнур и оставьте его висеть сбоку от прибора.
- если прибор используется в ванной комнате, после использования отключите его от сети, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной защиты в электрической цепи, питающей ванную комнату, целесообразна установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Спросите совета у установщика

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отработанные электротехнические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте мусор в специализированные места. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за рекомендациями по переработке.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В этом продукте используется технология, позволяющая достичь максимальной температуры менее чем за 5 минут. Поэтому нет необходимости оставлять устройство включенным постоянно. Следовательно, чтобы обеспечить длительный срок службы и ограничить потребление энергии, мы рекомендуем выключать устройство, когда оно не используется.

BEAUTY
WEASTRO

Weastro trade mark
e-mail: info@weastro.ru

Importer to Russia: A PLUS LLC
Address: Russia, 143405,
Moscow region, Krasnogorsk city,
Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае
в мае 2024 года.

Служба поддержки клиентов
По любым вопросам, связанным
с работой устройства, в том
числе по браку, обращайтесь в
службу поддержки клиентов.
Для этого наведите камеру
Вашего устройства на QR-код:

