

Установка и использование карт памяти SANDISK Extreme PRO, 128ГБ, 512ГБ Extreme PRO

Серия карт памяти SANDISK стандарт Compact Flash, 16ГБ, 32ГБ eXtreme может быть использована в различных цифровых устройствах для передачи и хранения данных (включая фото, файлы, MP3 музыку, документы и пр.).

Предостережение для карт памяти SANDISK Extreme PRO, 128ГБ, 512ГБ Extreme PRO

Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед тем, как прикоснуться к карте памяти, дотроньтесь до заземленного металлического объекта.

1. Избегайте прикосновений к позолоченным контактам карты памяти.
2. Храните карту памяти вдали от источников тепла, прямого солнечного света и влажности.
3. Не деформируйте, не изгибайте и не роняйте карту памяти.
4. Для предотвращения потери данных и/или повреждения карты памяти, **НИКОГДА** не извлекайте карту из устройства во время передачи данных!