

eKidsTM

TM

Модель: B90

BC



 **Bluetooth®**
НАУШНИКИ

ВВЕДЕНИЕ

Ваши новые стереонаушники Bluetooth предназначены для подключения к вашему смартфону или музыкальному плееру с поддержкой Bluetooth, чтобы вы могли слушать музыку и отвечать на телефонные звонки по беспроводной сети в пределах обычного рабочего диапазона Bluetooth в 10 метров (33 фута).


ЧТО ВНУТРИ

- Bluetooth наушники



- USB

Кабель для зарядки



Отсоединяемый аудио кабель


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth спецификация:	Поддерживает V4.1+ EDR с профилем Handsfree 1.5, профилем Headset 1.1 и профилем A2DP 1.2 (класс II), а также профилем дистанционного управления аудио/видео AVRCP
Батарея:	350 мА·ч
Время работы в режиме ожидания (без сопряжения):	до 90 дней (при полностью заряженной батарее)
Время разговора:	до 16 часов (при полностью заряженной батарее)
Время воспроизведения музыки:	до 12 часов (при полностью заряженной батарее)
Рабочее расстояние:	до 10 метров / примерно 33 фута
Сертификаты:	CE, FCC, RoHS, BQB

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

правая сторона

левая сторона



1. Мультифункциональная кнопка: ВКЛ/ВЫКЛ, Ответ и Окончание разговора, Воспроизведение/Пауза, Соединение по Bluetooth
2. LED Индикатор зарядки, Включения, Соединения по Bluetooth
3. Кнопка увеличения громкости (+)
4. Кнопка «Следующий трек» ►►
5. Кнопка уменьшения громкости (-)
6. Кнопка «Предыдущий трек» ◄◄
7. Микрофон
8. Порт зарядки Микро USB
9. Порт для AUX кабеля

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Ваши наушники Bluetooth работают от встроенной аккумуляторной батареи. Хотя батарея была полностью заряжена, когда она покидала наш завод, она может потерять заряд даже в периоды неиспользования. Обязательно зарядите батарею перед первым использованием наушников. Чтобы зарядить батарею, подключите большой штекер прилагаемого USB-кабеля для зарядки к USB-порту компьютера или адаптеру USB / AC, а затем подключите меньший штекер к USB-порту для зарядки на боковой панели правой ушной чаши.

Индикатор зарядки будет гореть красным цветом во время зарядки наушников. Индикатор загорится синим, когда наушники полностью заряжены и готовы к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время зарядки питание наушников отключается для экономии заряда аккумулятора и минимизации времени зарядки.



Напоминание: дайте аккумулятору полностью зарядиться перед первым использованием. Обычное время зарядки должно составлять около 2,5 часов. При полной зарядке аккумулятор обеспечивает до 16 часов рабочего времени или 90 дней в режиме ожидания. При работе на максимальной громкости время воспроизведения музыки будет сокращено.

Поскольку ваши наушники B90 используют Bluetooth версии 4.1, индикатор уровня заряда аккумулятора наушников может также отображаться на главном экране вашего iPhone, обычно рядом с собственным индикатором уровня заряда аккумулятора телефона, если ваш конкретный телефон поддерживает эту функцию отображения.

УПРАВЛЕНИЕ

Многофункциональная кнопка

Нажатие многофункциональной кнопки включает наушники, инициирует сопряжение, отвечает на телефонные звонки и завершает их, управляет функцией воспроизведения/паузы и выключает наушники.

Включение и выключение питания

1. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение примерно 3 секунд. Голосовая подсказка произнесет «Power On», а светодиодный индикатор станет СИНИМ и будет мигать два раза в секунду. Если наушники ранее не были сопряжены с устройством Bluetooth, они перейдут в режим автоматического сопряжения.
2. Когда питание включено, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение примерно 3 секунд. Голосовая подсказка произнесет «Power Off». Светодиодный индикатор на короткое время загорится, а затем погаснет. Это означает, что питание выключено.

Сопряжение Bluetooth в первый раз

Если ваш смартфон, музыкальный проигрыватель, планшет или компьютер поддерживает Bluetooth, вы можете выполнить сопряжение этих наушников с вашим устройством для прослушивания музыки и совершения аудио звонков, пока два устройства находятся в радиусе действия Bluetooth примерно в 10 метрах (33 футах) друг от друга.

Примечание: ваши наушники должны быть в режиме «Выкл.», чтобы начать процесс первого сопряжения.

1. Убедитесь, что ваши наушники B90 выключены. Убедитесь, что ваш смартфон или музыкальный проигрыватель включен.
2. Нажмите и удерживайте «Многофункциональная кнопка» на наушниках B90 в течение примерно 6 секунд, пока не услышите голосовые подсказки «Вкл.» и «Сопряжение». Светодиодный индикатор начнет попеременно мигать синим и красным, указывая на попытку сопряжения с совместимым устройством.
3. При необходимости включите функцию Bluetooth на вашем телефоне или музыкальном проигрывателе, чтобы он начал поиск совместимого устройства.
4. «ekid B90» должен появиться в списке совместимых устройств вашего телефона или музыкального проигрывателя. Вы также можете увидеть сообщение, например «Not Paired». Нажмите на это сообщение, чтобы завершить процесс сопряжения. Если ваш телефон или музыкальный проигрыватель запрашивает «пароль» для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего телефона или музыкального проигрывателя.
5. После успешного сопряжения на экране вашего телефона должно появиться сообщение «ekid B90 Connected» или похожее сообщение, и вы услышите голосовую подсказку «Ваше устройство подключено». Светодиодный индикатор на наушниках B90 начнет мигать синим два раза в секунду. Теперь ваши наушники готовы к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваши наушники B90 не смогут найти устройство Bluetooth, которое находится в зоне действия и «обнаруживается» в течение 3 минут, наушники автоматически «выключатся» для сохранения заряда батареи.

Автоматическое сопряжение с ранее сопряженным устройством

Если ваши наушники B90 ранее были сопряжены со смартфоном или музыкальным проигрывателем с поддержкой Bluetooth, они попытаются снова автоматически подключиться к этому устройству, когда это устройство окажется в зоне действия Bluetooth.

Нажмите и удерживайте «Многофункциональная кнопка» на наушниках B90 в течение примерно 3 секунд, пока не услышите голосовую подсказку «Включить». Если ранее сопряженное устройство обнаружено в зоне действия и включено, B90 автоматически повторно подключится к нему. Вы услышите голосовую подсказку «Ваше устройство подключено».

Примечание: если в течение 3 минут не будет найдено ранее сопряженное устройство, функция автоматического сопряжения прекратится, и ваши наушники B90 автоматически отключатся для экономии заряда батареи.

Ношение наушников

Ваши наушники Bluetooth B90 поставляются с мягкими амбушюрами для длительного комфорта. Оголовье можно удлинить, чтобы оно подходило практически для любого размера головы. На внутренней стороне оголовья имеются маркировки «L» и «R». «L» для левого уха и «R» для правого уха. Если наушники надеты правильно, элементы управления будут находиться с правой стороны.

Использование наушников

Примечание: некоторые из функций, описанных ниже, могут не поддерживаться на вашем смартфоне. Проверьте руководство пользователя смартфона, чтобы подтвердить функции, поддерживаемые вашим телефоном.

Функция	Действие
Включение наушников	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте «Многофункциональная кнопка» в течение 3 секунд , пока не услышите голосовую подсказку «Power ON» (Включение).
Выключение наушников	Нажмите и удерживайте кнопку «Многофункциональная кнопка» в течение 5 секунд , пока не услышите сообщение «Power Off» (Выключить питание) и светодиодный индикатор не погаснет.
Режим Сопряжения	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку «Многофункциональная кнопка» в течение 7 секунд , пока не услышите голосовую подсказку "Pairing" (Сопряжение). Светодиодный индикатор быстро мигает синим и красным.
Сопряжение	Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено и находится в режиме сопряжения. Когда « ekid-B90 » появится в меню вашего устройства, выберите его, чтобы завершить сопряжение.
Сброс Bluetooth	В режиме сопряжения нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройки наушников и снова войти в режим сопряжения.
Воспроизведение / Пауза	Коротко нажмите на «Многофункциональная кнопка» для начала воспроизведения. Коротко нажмите для приостановки воспроизведения. Коротко нажмите для возобновления воспроизведения.


Перейти к следующему треку	Нажмите кнопку >> во время воспроизведения.
Перейти к началу текущего трека или к предыдущему треку.	Нажмите кнопку << для воспроизведения.
Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте кнопку «+» во время воспроизведения.
Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте кнопку «-» во время воспроизведения.
Ответить на входящий телефонный звонок	Коротко нажмите кнопку «Многофункциональная кнопка», когда услышите входящий звонок. ПРИМЕЧАНИЕ: Музыка автоматически приостанавливается, когда вы отвечаете на звонок, и возобновляется, когда вы завершаете звонок.
Завершить звонок	Коротко нажмите кнопку «Многофункциональная кнопка» чтобы завершить вызов и «положить трубку».
Функция Siri/Google Assistant	Нажмите и удерживайте кнопку «Многофункциональная кнопка» в течение 2 секунд .

Дополнительный AUX разъем

Дополнительный входной разъем AUX позволяет использовать наушники Bluetooth B90, как обычные наушники, чтобы вы могли слушать музыку на любом устройстве без Bluetooth, оснащенном разъемом для наушников 3,5 мм.

Подключите прилагаемый аудиокабель к дополнительному входному разъему в нижней части «L» левого наушника модели B90 и к разъему для наушников дополнительного источника музыки.

Наушники B90 должны находиться в режиме «Выкл.». Используйте элементы управления громкостью и навигацией по трекам на музыкальном проигрывателе так же, как и с любыми обычными наушниками.



Устранение неполадок

1. Звук в наушниках прерывистый

Убедитесь, что наушники и сопряженное устройство находятся в радиусе действия Bluetooth примерно 10 метров (33 фута). Убедитесь, что наушники полностью заряжены.

2. Нет звука

Убедитесь, что наушники правильно сопряжены и подключены к смартфону или музыкальному плееру с поддержкой Bluetooth. При необходимости обратитесь к инструкциям «Сопряжение» в этом руководстве и в руководстве, прилагаемом к вашему телефону или музыкальному плееру.

Возможно, аккумуляторная батарея в ваших наушниках разряжена и ее необходимо зарядить. Ознакомьтесь с инструкциями «Зарядка наушников» в этом руководстве.

3. Невозможно выполнить сопряжение/подключение

Настройки сопряжения между наушниками и вашим смартфоном или музыкальным плеером могли быть удалены. Следуйте инструкциям «Сопряжение» в этом руководстве, чтобы повторно выполнить сопряжение и подключить устройства. Выключите все другие устройства Bluetooth, которые не используются, чтобы уменьшить внешние помехи.

4. Некоторые функции не работают

Ваша конкретная модель смартфона может не поддерживать некоторые функции, описанные в этом руководстве. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему телефону.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности не используйте наушники, если они мешают вам слышать предупреждающие звуки, например, при езде на велосипеде, при переходе улицы и т. д.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Обратите внимание на все предупреждения, прочтите и следуйте всем инструкциям и храните эти инструкции под рукой для использования в будущем.
- Не используйте и не заряжайте данное изделие вблизи источника воды. Чистите его только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Держите наушники вдали от источников тепла.
- Никогда не оставляйте без присмотра во время зарядки.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не используйте и не заряжайте батарею, если она протекает или имеет какие-либо отклонения от нормы.
- Не заряжайте аккумулятор, если температура не находится в пределах 5–35 °C (41–95 ° по Фаренгейту).
- Никогда не подвергайте батарею воздействию какой-либо жидкости или чрезмерному нагреву, например, прямому солнечному свету или огню.
- Никогда не оставляйте в непроветриваемом транспортном средстве, где может возникнуть чрезмерно высокая температура.
- Всегда храните батарейки в недоступном для младенцев и маленьких детей месте.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, например, месяц или дольше, полностью зарядите его перед хранением.

Информация FCC

- Это оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное излучение, установленным для неконтролируемой среды. Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США, его работа должна выполняться при соблюдении следующих двух условий:
- Это устройство не должно вызывать вредных помех, и это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

Внимание! Изменения или модификации этого устройства, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио / телевизионному технику.