

Инструкция по эксплуатации



ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ FILIORA COMFORT

2 в 1 на подставке с прищепкой

МОДЕЛЬ: W-FD0635



Благодарим вас за покупку этого вентилятора!
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию
и сохраните для дальнейшего использования.

Уважаемый клиент!

Во избежание повреждения из-за неправильного использования, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед подключением устройства к электросети. Обратите особое внимание на указания по технике безопасности. Если вы передаете устройство третьей стороне, необходимо также передать это руководство по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мощность: 13 Вт
- Номинальное напряжение: 220-240 Вольт, частота тока: 50 Герц
- 2 скорости обдува
- Диаметр защитной решетки: 15 см
- Пластиковая защитная решетка
- Настраиваемый угол наклона
- Высота: 30 см
- Материал: пластик, металл

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.

Составляющие части:

1. Переключатель скоростей
2. Корпус двигателя
3. Ручка вентилятора
4. Задняя защитная решетка
5. Вал двигателя
6. Лопасти
7. Передняя защитная решетка
8. Винт фиксации угла наклона
9. Стойка, поворачивающаяся на 360°
10. Основание
11. Прищепка вентилятора
12. Подставка



СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены и отсутствуют дефекты.
- Запрещено подключать вентилятор к электросети, полностью не собрав его.



Рис. 1

1. Закрепите зажим (11) на подставке (12) (см. рис. 1)
2. Установите вентилятор на поворачивающуюся стойку (9) и затяните винт фиксации угла наклона (8) (см. рис. 2). Вентилятор готов к работе.



Рис. 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную Инструкцию.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Данный прибор не предназначен для промышленного применения и использования вне помещений. Разрешено использовать вентилятор только в бытовых целях.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. Не ставьте прибор вблизи источников тепла. Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.
- Не допускается безнадзорного использования прибора детьми и лицами (включая детей) с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний. Не позволяйте детям играть с прибором.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте совместно компоненты, не входящие в комплект поставки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора. Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности.
- Не вешайте одежду для просушки на изделие.
- Не вешать, не монтировать вентилятор на стене или потолке.

РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

- ВНИМАНИЕ!** Непрерывная работа вентилятора – не более 3 часов.
- Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность



Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

1. Вентилятор может работать в двух скоростных режимах:
 - «1» – минимальная скорость вращения вентилятора;
 - «2» – максимальная скорость вращения;
 - «0» – вентилятор выключен.
2. Вентилятор можно поворачивать на 360 градусов на его центральной стойке (см. рис. 5)
3. Вентилятор можно регулировать до 45 градусов по вертикали (см. рис. 4)
4. Вентилятор можно закрепить на толстых столах (см. рис. 3)

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключайте вентилятор от электросети.
- Не используйте абразивные чистящие средства. Для очистки от пыли используйте только мягкую ткань и пылесос.
- Протрите защитную решетку, лопасти, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
- **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора

ТРАНСПОРТИРОВКА

Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида. Вентиляторы транспортируются только в оригинальной упаковке завода изготавителя.

ХРАНЕНИЕ

Храните вентилятор в сухом закрытом помещении при температуре от -10 до +40°C. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Проверьте, не отключили ли электроэнергию.
2. Убедитесь, что вилка от шнура хорошо соединена с розеткой. Выключите и включите вентилятор.

Внимание! Не разбирайте вентилятор.

Запрещается самостоятельно устранять неисправность прибора. В случае обнаружения неисправности в работе прибора, выключите из сети и обратитесь в специализированную мастерскую по ремонту электробытовой техники.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия производителя – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Использование прибора не по его прямому назначению, не в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.
- Повреждение, возникшее в результате ремонта не квалифицированными специалистами.
- Повреждение, возникшее вследствие попадания внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей.
- Механические повреждения (трещины, сколы и т.д.)
- Неаккуратного обращения с прибором, ставшего причиной физических, любо косметических повреждений поверхности.
- Вследствие неправильного хранения и транспортирования изделия.
- Износ изделия в результате обычного использования.
- Стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.п.) и других причин.

При обращении в торговую точку, продавшую Вам данный товар, предъявите прибор и товарный чек.

Сделано в Китае.

Изготовитель: «TIMIT TECHNOLOGY CO., LTD.», ROOM 1001, BLOCK A,
SHARED BUILDING, NO.78, KEYUAN NORTH RD, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA.
«ТИМИТ ТЕХНОЛОДЖИ Ко., ЛТД.», офис 1001, БЛОК А, ШАРЕД БИЛДИНГ,
№78, дорога КЕЫНАН НОРД, район НАНШАН, ШЕНЖЕНЬ, Китай).

Импортер и компания уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Первая Северо-западная торфяная компания», Россия, 191119,
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Лиговка-Ямская,
наб. Обводного канала, д. 53 литер Г, помещ. 3-Н, офис 28А,
тел.: +7 (812) 612 05 99, +7 (812) 612 05 98, sztc-td.ru,
e-mail: commerce@sztc.ru

Дата изготовления: март 2024 г.

Срок службы: 5 лет.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

TP EAEC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПРИБОРА:

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантии.

Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности не имеет.

ФИО Покупателя _____

Подпись покупателя _____

М.П.
продавца