



АППАРАТ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

Инструкция по применению



ЗАРЯДКА MICROUSB




6 СМЕННЫХ
КАРТРИДЖЕЙ



5 СКОРОСТЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	4 Вт
Напряжение	5V
Емкость батареи	500 mA
Вес	90г
Размер	145*20 мм

6 СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ВИДУ КАРТРИДЖЕЙ



9 ИГЛ

Шрамы / растяжки / следы после акне



12 ИГЛ

Постакне / шрамы / растяжки кожи / морщины




36 ИГЛ

Мешки под глазами / гусиные лапки / пятна / отбеливание кожи




42 ИГЛЫ

Зона декольте и тела / растяжки кожи



5D NANO ИГЛЫ

Перманентный макияж / губы / глаза



RD NANO ИГЛЫ

BB GLOW / для очень чувствительной кожи


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА


В комплекте идет шнур для зарядки. Вы сможете заряжать аппарат от ноутбука, компьютера, powerbank, зарядки от автомобиля. Блок питания не входит в комплект. Для начала зарядки аккумулятора подключите кабель в порт зарядки и к сети.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките картридж с иглой из стерильной упаковки.
2. Установив (2) в круглый паз (1) машинки, продвиньте картридж горизонтально до упора.



3. Зафиксируйте картридж, повернув его против часовой стрелки.




4. Регулировка длины иглы выполняется после включения машинки.
5. Если вы хотите снять картридж с иглами, поверните его по часовой стрелке и потяните в горизонтальном направлении, совместив пазы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ И ДЛИНЫ ИГЛЫ

1. Регулировка скорости и ВКЛ/ВЫКЛ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
Зажать на 3 сек, чтобы
открыть прибор



2. Управление 5 уровнями скоростей

- Нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
- Нажмите один раз, чтобы увеличить скорость от 1 до 5.
- Два коротких нажатия для активации дисплея устройства.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.
- Быстрое двойное нажатие для отображения уровня заряда батареи.

3. Регулировка длины игл

Вы можете отрегулировать длину иглы, поворачивая регулировочное кольцо по часовой стрелке или против часовой стрелки. При повороте по часовой стрелке длина иглы увеличивается. При повороте против часовой стрелки длина иглы уменьшается.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ
Длина иглы меньше



ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ
Длина иглы больше


ОБЛАСТЬ	ТОНКАЯ КОЖА	ТОЛСТАЯ КОЖА
Лоб	0,25 – 0,5 мм	0,5 – 0,75 мм
Между бровями	0,25 – 0,5 мм	0,5 – 0,75 мм
Нос	0,25 – 0,5 мм	0,5 – 1,0 мм
Область глаз	0,25 мм	0,25 – 0,5 мм
Щечная кость	0,5 мм	0,5 – 1,0 мм
Щека и подбородок	0,5 – 1,0 мм	1,0 – 2,0 мм
Верхняя губа	0,25 мм	0,25 – 0,75 мм
Рубцы на лице	1,0 – 1,25 мм	1,5 – 2,0 мм
Следы растяжек	1,5 – 2,0 мм	
Хирургические и ожоговые шрамы	2,0 – 2,5 мм	

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не используйте спиртосодержащие средства и косметику с раздражающим эффектом (ментол, кислоты)



Очистите лицо от макияжа, протрите дважды хлоргексидином




Установите необходимый тип картриджа



Нанесите на обрабатываемую зону мезококтейль



Выберите вылет игл для работы на конкретной зоне



Выберите скорость аппарата для вылета игл



Используйте аппарат по назначению, для каждой зоны п. 3-5 повторить



Очистите лицо хлоргексидином, нанесите успокаивающую маску



Используйте регенерирующий крем по типу кожи

Не рекомендуется делать длину игл более 0.1мм, для избежания травм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ей.

2. Не применять на людях с противопоказаниями ниже:

- Острое заболевание или болезнь крови с температурой выше 38 °C
- Аллергии и гемофилия
- Меланоз лица
- Повышенная температура тела
- На наблюдении или лечении у врачей
- Принятие лекарств
- Лица до 12 лет

3. Не используйте прибор в сети отличной от сети переменным током 220 В. Это может привести к пожару или поломке.

4. Не используйте прибор в местах с высокой температурой, пылью или влажностью (рядом с увлажнителем), это может привести к неисправности.

5. Не ремонтируйте, не разбирайте и не вносите изменения в контроллер и корпус, это может привести к неисправности.

6. Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнуры питания мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.

7. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания. Это может привести к пожару (обязательно замените шнур на новый).

8. Не используйте оплавленный шнур или со следами трещин. Это может привести к ожогам.

9. Обязательно проведите осмотр на наличие каких-либо неисправностей, при необходимости проведите ремонт.

10. Храните прибор при выключенном питании.

11. Протирайте его поверхность только сухой тканью.

12. Храните прибор вдали от прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности.

13. Не осуществляйте самостоятельно ремонт или иные изменения устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование продукта	Аппарат для фракционной мезотерапии PARU
Период гарантии	1 год
Сертификация продукции	Декларация соответствия ТР ТС
Результат проверки	Квалифицированный



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 [PARU.PRO](https://paru.pro)

✉ MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

☎ +7 938 313 15 69