

GARLYN

Аккумулятор универсальный
съемный

Magical Power



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

Как связаться

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах. Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы. Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: info@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 10 до 20.

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».


www.garlyn.ru

Magical Power-UM-01-STI

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не заряжайте аккумулятор с помощью поврежденного кабеля USB и вблизи воды.
- ▲ Не протягивайте кабель USB в дверных проемах или вблизи источников тепла. Износ кабеля USB может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
- ▲ Перед зарядкой убедитесь, что аккумулятор абсолютно сухой.
- ▲ Не используйте аккумулятор после падения или повреждения. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии.
- ▲ Перед подключением аккумулятора к источнику питания проверьте, совпадает ли его напряжение с напряжением аккумулятора.
- ▲ Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- ▲ Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости аккумулятора во время его зарядки или под постоянным присмотром.
- ▲ Аккумулятор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.
- ▲ В случае обнаружения неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Корпус аккумулятора
2. Индикаторы заряда аккумулятора:
 - горят белым цветом во время работы прибора;
 - горят белым цветом при нажатии на кнопку (4);
 - поочередно мигают в процессе зарядки;
 - поочередно гаснут в процессе разрядки;
 - поочередно гаснут в процессе работы прибора при скорых перегреве или перегрузке;
 - один из индикаторов мигает красным цветом, если аккумулятор разряжен;
 - горят синим цветом при перегреве;
 - горят красным цветом при неисправности
3. Коннектор
4. Кнопка вкл/выкл индикаторов аккумулятора
5. Разъем для кабеля USB Type-C
6. Выемки для крепления аккумулятора
7. Кабель USB Type A – Type C

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранении устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара.....	аккумулятор
универсальный	
съемный	
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	Magical Power
Тип аккумулятора	Li-ion, съемный
Емкость аккумулятора	2000 мА*ч
Напряжение аккумулятора.....	11,1 В
Время полной зарядки.....	3,5 ч
Индикация	светодиодная
Длина кабеля	
USB Type A – USB Type C	1 м
Габаритные размеры.....	65 x 35 x 95 мм
Вес нетто.....	0,3 кг
Срок службы	1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккумулятор.....	1 шт.
Кабель USB Type A – USB Type C.....	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.