

Руководство пользователя Қолданушы нұсқаулығы



MACHCREATOR

MM302

Pink Pearl, Graphite

Беспроводная мышь
Сымсыз тінтуір

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное
руководство и сохраните его для дальнейшего

Благодарим вас за выбор продукта Machcreator. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25°C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.
4. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транс-

портировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.


Комплектация

- Мышь Machcreator MM303 Graphite / Pink Pearl
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК
- Системная поддержка: Windows XP/ Vista/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

1. Извлеките мышь из коробки.
2. Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
3. Включите мышь с помощью переключателя на основании
4. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:



- A. Левая кнопка мыши
- B. Правая кнопка мыши
- C. Средняя кнопка мыши (колесико)
- D. Slot для 2.4G передатчика (сдвиньте переднюю панель мыши)
- E. Переключатель питания
- F. Переключатель режимов
- G. Индикатор режима подключения (2.4G, BT, BT2)

Инструкции по эксплуатации мыши

Перед использованием, снимите переднюю панель мыши (D) и вставьте в разъем батарею. Вытащите 2.4G передатчик.

Мышь поддерживает 3 канала подключения: 2.4G, BT, BT2

2.4G подключение: Установите AA батарею в разъем мыши и переведите переключатель питания в поло-

жение ON. Переведите переключатель режимов в положение 2.4G. Вставьте 2.4G передатчик в USB порт устройства, к которому хотите подключиться. Мышь подключится автоматически.

Повторное сопряжение: Вытащите 2.4G передатчик, переведите переключатель режимов в положение 2.4G и нажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно, удерживая их в течение 3-х секунд. Индикатор режима подключения начнет мигать зеленым цветом. Затем, вставьте 2.4G передатчик в USB разъем устройства, к которому хотите повторно подключиться. Мышь при этом должна находиться на расстоянии 20см от передатчика. Мышь подключится автоматически.

BT подключение: Переведите переключатель режимов в положение BT. Включите режим поиска устройств BT на вашем компьютере. Затем, нажмите и удерживайте переключатель режимов в течении 3х секунд. Индикатор режима подключения начнет мигать голубым цветом. Компьютер определит мышь, как MM301. Кликните для подключения. После успешного подключения индикатор режима будет гореть голубым цветом в течение 2х секунд, после чего погаснет.

BT подключение к другому устройству: удерживайте кнопку переключения режимов. Индикатор режима подключения начнет мигать. Повторите шаги, указанные выше, для другого устройства, в которому хотите подключить мышь.

Режим энергосбережения.

Мышь переходит в режим энергосбережения спустя 20 секунд покоя. Спустя 15 минут покоя, мышь пере-

ходит в спящий режим. Для пробуждения, нажмите любую кнопку мыши.

При напряжении ниже 1В, индикатор начнет медленно мигать 1 раз в 1 секунду, затем быстро мигнет 10 раз и выключится. При напряжении ниже 0,9В, индикатор будет мигать 1 раз в 3 секунды. После чего мигнет 10 раз и выключится.

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная (2.4G, BT, BT2)

Сенсор: MX8650A

Макс. значение DPI (CPI): 1600

Частота опроса: 250Гц (2.4G)

125Гц (BT)

Питание: AA батарея

Габариты: 108 x 61 x 29 мм

Вес: 57 ± 5 гр

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения	
Мышь не работает	1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переподключите USB-приемник или перезагрузите ПК
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____ -

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Machcreator өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс.

Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haieronline.kz сайтынан немесе 8 (800) 070-01-29 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.
4. Өнімде көрсетілген өңдеу белгілеріне сәйкес түпнұсқалық қаптамасында тасымалдануы және сақталуы тиіс. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Тасымалдау және сақтау өнімді жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Бұл өнім тек тұр-

мыста қолдануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.


Жабдық:

- Machcreator MM303 Graphite / Pink Pearl тінтуірі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- USB қабыл- дағышы
- Зарядтау және компьютерді қосу Жүйені қолдау: Windows XP/ Vista/Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

1. Тінтуірді қораптан шығарыңыз.
2. USB ресиверін негізгі құрылғы портына қосыңыз.
3. Негіздегі қосқышпен тінтуірді қосыңыз
4. Тінтуірдің артқы жарығы қосылады және ол пайдалануға дайын болады.

Құрылғының сыртқы түрі:



- A. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
- B. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
- C. Тінтуірдің ортаңғы түймесі (дөңгелегі)
- D. 2,4G таратқышқа арналған слот (тінтуірдің алдыңғы панелін сырғытыңыз)
- E. Қуат қосқышы
- F. Режимді ауыстыру
- G. Байланыс режимінің индикаторы (2.4G, BT, BT2)

Тінтуір нұсқаулары

Қолданар алдында тінтуірдің алдыңғы панелін алыңыз (D) және батареяны ұяға салыңыз. 2.4G таратқышын шығарып алыңыз.

Тінтуір 3 қосылым арнасын қолдайды: 2.4G, BT, BT2

2.4G қосылымы: AA батареясын тінтуір қосқышына орнатыңыз және қуат қосқышын ON күйіне бұрыңыз. Режим қосқышын 2.4G күйіне жылжытыңыз. 2.4G таратқышты қосқыңыз келетін құрылғының USB портына

салыңыз. Тінтуір автоматты түрде қосылады.

Қайта жұптау: 2.4G таратқышын шығарып алыңыз, режим қосқышын 2.4G күйіне жылжытыңыз және тінтуірдің сол, ортаңғы және оң жақ түймелерін бір уақытта 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Байланыс режимінің индикаторы жасыл түспен жыпылықтай бастайды. Содан кейін 2.4G таратқышты қайта қосқыңыз келетін құрылғының USB қосқышына салыңыз. Тінтуір таратқыштан 20 см қашықтықта болуы керек. Тінтуір автоматты түрде қосылады.

BT қосылымы: режим қосқышын BT күйіне жылжытыңыз. Компьютерде BT құрылғылары үшін іздеу режимін қосыңыз. Содан кейін режим қосқышын 3 секунд басып тұрыңыз. Байланыс режимінің индикаторы көк түспен жыпылықтай бастайды. Компьютер тінтуірді MM301 деп таниды. Қосылу үшін басыңыз. Сәтті қосылымнан кейін режим индикаторы 2 секунд бойы көк түспен жанады, содан кейін сөнеді.

Басқа құрылғыға BT қосылымы: режимді ауыстыру түймесін басып тұрыңыз. Қосылым режимінің индикаторы жыпылықтай бастайды. Тінтуірді қосқыңыз келетін басқа құрылғы үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Энергия үнемдеу режимі.

Тінтуір 20 секунд демалыстан кейін қуат үнемдеу режиміне өтеді. 15 минуттық демалыстан кейін тінтуір ұйқы режиміне өтеді. Ояну үшін тінтуірдің кез келген түймесін басыңыз.

Кернеу 1 В төмен болғанда индикатор 1 секунд сайын бір рет баяу жыпылықтай бастайды, содан кейін 10 рет жылдам жыпылықтайды және өшеді. Кернеу 0,9

В төмен болғанда индикатор 3 секунд сайын бір рет жыпылықтайды. Содан кейін ол 10 рет жыпылықтап, өшеді.

Техникалық сипаттама:

Қосылым түрі: сымсыз (2.4G, BT)

Датчик: MX8650A

Макс. DPI мәні (ТБИ): 1600

Қуат көзі: AA батареясы

Дауыс беру жиілігі: 250 Гц (2.4G), 125 Гц (BT)

(2Тінтуірдің өлшемдері: 108 x 61 x 29 мм

Салмағы: 57 ± 5 гр.

Ықтимал ақаулар және оларды шешу кестесі	
Тінтуір жұмыс істемейді	1. Тінтуірдің қосулы екенін және USB ресиверінің USB портына мықтап салынғанын тексеріңіз. 2. Тінтуірді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске қосыңыз
Түймешіктер (дөңгелегі) басылған жоқ	Түймелердің астындағы немесе айналдыру дөңгелегінің жанындағы аумақтың ластанғанын тексеріңіз.
Артқы жарық жұмыс істемейді	Тінтуірдің төменгі жағындағы қосқыштың орнын немесе сәйкес бағдарламалық құралдағы параметрлерді тексеріңіз.

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы | Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C | Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

• 8-800-070-01-29 (РК)

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады



EAC



RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достық, дом 210.

Сделано в Китае

KZ

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Қытайда жасалған