



Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Стайлер для волос /
Шашқа арналған стайлер**

Haier HHS-605

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией и удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

- Сохраняйте настоящее руководство, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки.

- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления повреждений. В случае обнаружения каких-либо повреждений немедленно прекратите использование устройства и отключите его от сети.

- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено. Для замены кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Не разрешайте детям играть с устройством, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Рекомендуется хранить и использовать фен в местах, недоступных для детей.

- **Опасность ожога.** Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время использования и охлаждения;

- Данное устройство предназначено только для бытового использования.

- Не пытайтесь разбирать устройство.

- Во время первой эксплуатации допустимо появление неприятного запаха, который постепенно исчезает при последующем использовании устройства.



- **ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах.** При использовании прибора в ванной комнате необходимо отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен. Не погружайте прибор в воду.

- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

- Не используйте устройство вне помещений.

- Не блокируйте отверстия выхода воздуха.

- Не направляйте горячий воздух на глаза.

- Не оставляйте устройство без присмотра при подключении к источнику питания.

- Всегда отключайте устройство от сети после использования или перед очисткой. Отключая устройство от сети, держитесь за вилку, не тяните за сетевой кабель. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений.

- Всегда устанавливайте устройство на подставку, если она есть, или же на теплоустойчивую плоскую поверхность.

- При хранении следите, чтобы кабель не спутывался и не заламывался.

- Предохраняйте устройство и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию.

Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Корпус стайлера

Дисплей — индикация режимов работы

Кнопка подачи холодного воздуха

Регулировка скорости воздушного потока

Регулировка температурного режима

Кнопка переключения режимов

Кнопка вкл. / выкл.

Блокировка пластин
в закрытом положении

Съемная решетка
воздушного фильтра

Выход воздушного потока

Плавающие керамические пластины

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките устройство из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.
- Полностью размотайте кабель электропитания.

Примечание: после хранения или транспортировки устройства в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке кабеля электропитания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за кабель, беритесь только за вилку.

ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

- Включите устройство, нажав кнопку включения.
- С помощью кнопки переключения режимов выберите необходимый режим работы, все режимы будут отображены на дисплее.
- Используя кнопки регулировки скорости воздушного потока и температурного режима выберите желаемый режим работы стайлера.
- Настройка температуры регулируется от 80°C до 210°C – в зависимости от режима работы.

Выполняйте укладку на чистые волосы, предварительно используя ваше средство для термозащиты.

ВНИМАНИЕ:

При включении режима с подачей горячего воздуха – не оставляйте стайлер стороной подачи горячего воздуха на стол или на силиконовый коврик.

Если оставить стайлер в таком положении это может привести к тому, что экран LCD перегреется и перестанет отображать информацию, в результате этого могут возникнуть проблемы с эксплуатацией и дальнейшая поломка продукта.


РЕЖИМ СУШКА И УКЛАДКА



L – низкая температура

M – для мягкой сушки и укладки

H – высокая температура для быстрой сушки



РЕЖИМ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС



- Подберите необходимую температуру от 160 до 210 °C в зависимости от структуры, типа волос и предпочтением в укладке.

От 160°C – для тонких волос и ломких волос.

От 185°C – рекомендуется для здоровых волос.

От 200 °C – для густых, непослушных волос

- Возьмите небольшую прядь и зажмите между пластинами выпрямителя.
- Проведите закрытым выпрямителем в направлении от корней волос до кончиков.

Во избежание ожогов не прислоняйте выпрямитель вплотную к коже головы.

РЕЖИМ СУШКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ / УКЛАДКА ВОЛОС



- Подберите необходимый режим работы:

Fine – легкая укладка и сушка.

Medium – укладка со средней температурой и потоком воздуха.

Coarse – укладка на высокой температуре и максимальном потоке воздуха.

РЕЖИМ ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ



Переведите стайлер в режим Холодного обдува, и в закрытом положении пластин направьте поток воздуха на волосы, для фиксации готовой и укладки.

Благодаря мягким углам с помощью стайлера можно легко завить крупные локоны и легкие волны.

IONIC

В стайлер встроен генератор ионов, который создает невидимую защитную пленку вокруг каждого волоса, сохраняя здоровье и естественную красоту и гладкость волос.

Концентрация молекул воды внутри структуры волос защищает их от пересушивания.

Отрицательно заряженные ионы нейтрализуют статическое электричество делая волосы мягче.

Внимание! Выпрямитель очень быстро нагревается, будьте осторожны!

За 60 секунд температура нагрева поднимается до максимального значения в 230°C, или до последней заданной температуры, выставленной ранее в процессе использования.

Во время использования, подогрева или охлаждения выпрямителя, кладите его на плоский силиконовый коврик, который идет в наборе.

Во время выполнения укладки не подносите выпрямитель слишком близко к чувствительным частям лица, к ушам, шее или коже.

РЕЖИМ САМООЧИСТКИ

- Переведите стайлер в режим: самоочистки
- Снимите фильтр и мягкой сухой салфеткой или щеткой с мягкими щетинками аккуратно очистите сетку фильтра.



- Установите крышку обратно до щелчка.

Во время механической чистки, устройство должно быть отключено от сети.

ЧИСТКА КОРПУСА

Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.

При сильном загрязнении корпуса используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

Нагревательные пластины должны быть всегда чистыми для обеспечения оптимальной работы и мягкому скольжению по волосам.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед тем как убрать устройство на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку.
- Хранение устройства осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Рекомендуется оберегать устройство от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Не работает при включении	Сетевой кабель не подключен к сети питания или ее параметры не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках	Подключить к сети электропитания с соответствующими параметрами
	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие
Не нагревается при включении	Питание не подключено	Очистите входное и выходное отверстие
	Устройство повреждено	Проверьте напряжение питания, кабель и штекер
Кабель или вилка нагреваются	Кабель и штекер повреждены и ослаблены	Отключите устройство от сети. Обратитесь в сервисный центр
Запах гари, дым	Кабель поврежден, внутренние компоненты повреждены	
Устройство автоматически отключается	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие

- При обнаружении неисправностей в работе устройства следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220–240 В –
Номинальная частота: 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 850 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 312 × 55 × 48 мм
Вес нетто: 0,720 кг
Максимальная температура нагрева: 210 °С
Встроенный генератор ионов
Длина кабеля: 3 м
Автоотключение: 60 мин.
Керамическое покрытие рабочей поверхности с кератином напылением
Петелька для подвешивания
Цвет: Розовый
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для сушки и укладки волос.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стайлер для волос – 1 шт.
Косметичка для хранения – 1 шт.
Силиконовый коврик – 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: номер недели / 2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao. Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: help@haieronline.ru.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8 800 070 01 29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.



Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	СТАЙЛЕР	Информация о фирме-продавце:	
Модель:	HNS-605	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.	
Дата производства:	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.		
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:	
	МП		

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru. Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.

- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысып алыңыз және электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Осы нұсқаулықты, чекі, қаптау қорабын және мүмкіндігінше қаптаманың басқа элементтерін сақтап қойыңыз.

- Құрылғының және оның кәбілінің бүлінуін анықтау үшін оларды жүйелі түрде тексеріңіз. Қандай да бір бүліну анықталған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және оны желіден ажыратыңыз.

- Кабель бүлінген жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынған. Кабельді ауыстыру үшін уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) резеткіге қосыңыз.

- Бұл құрылғы сенсорлық жүйесінің мүмкіндігі шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектеулі, сонымен қатар білімі мен білігі жеткіліксіз тұлғалардың (балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған.

- Жарақаттануына немесе тұншығуына жол бермеу үшін балаларға құрылғымен, қораппен және қаптаманың өзге элементтерімен ойнауға рұқсат бермеңіз. Фенді балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтау және пайдалану ұсынылады.

- **Күйіп қалу қаупі.** Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек, әсіресе пайдалану және салқындату кезінде.

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

- Құрылғыны бөлшектеуге тырыспаңыз.

- Алғаш рет пайдалану кезінде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, ол құрылғыны кейінен пайдаланған кезде біртіндеп жоғалады.



- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты жуынатын, душ бөлмелерінде, бассейндерде және суға жақын пайдалануға болмайды.** Аспапты жуынатын бөлмеде пайдаланғанда оны пайдаланғаннан кейін желіден ажырату керек, өйткені судың жақындығы тіпті аспап сөндірілген болса да, қауіп төндіреді. Аспапты суға батырмаңыз.

- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмедегі электр қуаты тізбегіне номиналды қосылу тогы 30 мА-дан аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан абзал. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінген жөн.

- Құрылғыны орынжайлардан тыс пайдаланбаңыз.

- Ауа шығатын саңылауларды бұғаттамаңыз.

- Ыстық ауаны көзге бағыттамаңыз.

- Құрылғыны қуат көзіне қосқанда қадағалаусыз қалдырмаңыз.

- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны әрқашан желіде ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде желілік кәбілден ұстап тартпай, ашадан ұстаңыз. Желілік баусымды, желілік баусым ашасын және құрылғыны ақау бар-жоғына үнемі тексеріп отырыңыз.

- Құрылғыны тұғырыққа, егер ол бар болса, немесе жылуға төзімді жалпақ бетке орнатыңыз.

- Сақтау кезінде кабельді шатаспауын және сынбауын қадағалаңыз.

- Құрылғыны және желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулелерінің, дымқылдықтан және өзге теріс әсерлерден сақтандырыңыз.

- Құрылғыны өздігінен жөндеу немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізу тыйым салынған.

Құрылғыны сервис орталығының маманы ғана жөндеуі керек. Ақаулықтар анықталған кезде уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.

Стайлер корпусы

Дисплей — жұмыс режимдерін көрсету

Суық ауа беру түймесі

Ауа ағынының жылдамдығын реттеу

Температура режимін реттеу

Режимдерді ауыстыру түймесі

Қосу/өшіру түймесі

Тілімшелерді жабық күйде бұғаттау

Ауа сүзгісінің алынбалы торы

Ауа ағынының шығуы

Қалқымалы керамикалық тілімшелер

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Құрылғыны қаптамадан алып, тасымалдау элементтерінен босатыңыз.

- Жиынтықтамасы өндіруші мәлімдеген жиынтықтамаға сәйкес келетініне және барлық элементтер мен аспаптың өзі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

- Электр қуаты көбілін толығымен жазыңыз.

Ескерту: құрылғыны төмен температура жағдайында сақтағаннан немесе тасымалдағаннан кейін қосар алдында екі сағат бойы жылы жерде ұстау ұсынылады.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электр қуаты көбілінің ашасын су қолмен ұстамаңыз.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.

- Ашаны розеткадан шығарғанда көбілден тартпаңыз, тек ашасынан ұстаңыз.

ҚОСУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

- Қосу түймесін басып, құрылғыны қосыңыз.

- Режимдерді ауыстыру түймесін пайдаланып, қажетті жұмыс режимін таңдаңыз, барлық режимдер дисплейде көрсетіледі.

- Ауа ағынының жылдамдығы мен температура режимін реттеу түймелерін пайдаланып, стайлердің өзіңіз қалайтын жұмыс режимін таңдаңыз.

- Температура баптауы жұмыс режиміне байланысты 80°C бастап 210°C дейін реттеледі.

Термоқорғаныш құралыңызды алдын ала қолданып, таза шашқа сәндеуді орындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Ыстық ауа беру режимін қосқанда – стайлерді ыстық ауа беру жағымен үстелде немесе силикон төсенішінде қалдырмаңыз.

Стайлерді осы күйде қалдыру салдарынан LCD экраны қызып кетуі және ақпаратты көрсетуді тоқтатуы ықтимал, соның нәтижесінде пайдалану қиындықтары туындап, одан әрі өнімнің бұзылуы мүмкін.

КЕПТІРУ ЖӘНЕ СӘНДЕУ РЕЖИМИ



L – төмен температура

M – жұмсақ кептіру және сәндеу үшін

H – жылдам кептіру үшін жоғары температура



Төмен ауа ағыны



Орташа ауа ағыны



Максималды ауа ағыны

ШАШТЫ ТҮЗУЛЕУ
РЕЖИМІ



• Шаш құрылымы мен типіне, сәндеудегі қалауыңызға байланысты 160 °C бастап 210 °C дейін қажетті температураны таңдаңыз.

160°C бастап – жұқа шаш пен түскіш шашқа арналған.

185°C бастап – сау шашқа ұсынылады.

200 °C бастап – қалың, әрең өңделетін шашқа арналған.

- Бір қысым шашты алып түзулеткіш тілімшелерінің арасына қыстырыңыз.
- Жабық түзулеткішті шаштың түбінен ұшына дейін жүргізіп өтіңіз.

Бас терісі күйіп қалмас үшін түзулеткішті оған тым жақын қоймаңыз.

ШАШТЫ КЕПТІРУ ЖӘНЕ ТҮЗУЛЕУ /
СӘНДЕУ РЕЖИМІ



• Қажетті жұмыс режимін таңдаңыз:

Fine – сәл ғана сәндеу және кептіру.

Medium – орташа температурамен және ауа ағынымен сәндеу.

Coarse – жоғары температурамен және максималды ауа ағынымен сәндеу.

СУЫҚ ҮРЛЕУ РЕЖИМІ



Стайлерді Суық үрлеу режиміне қойыңыз және тілімшелердің жабық күйінде дайын сәндеуді бекіту үшін ауа ағынын шашқа бағыттаңыз.

Жұмсақ бұрыштарының арқасында стайлер көмегімен ірі және сәл ғана бұйра етіп бұйралауға болады.

IONIC

Стайлерге шаштың саулығын және табиғи әсемдігі мен тегістігін сақтай отырып, әр шаштың айналасында көрінбейтін қорғаныш үлдірін түзетін иондар генераторы кіріктірілген.

Шаш құрылымындағы су молекулаларының концентрациясы оны шамадан тыс кептіруден қорғайды.

Теріс зарядталған иондар статикалық электр қуатын бейтараптандырып, шашты жұмсақ етеді.

Назар аударыңыз! Түзулеткіш өте тез қызады, абай болыңыз!

60 секунд ішінде қыздыру температурасы 230°C максималды мәнге дейін немесе пайдалану процесінде бұрын көрсетілген соңғы берілген температураға дейін көтеріледі.

Түзулеткішті пайдалану, қыздыру немесе салқындату кезінде оны жинаққа кіретін тегіс силикон төсеніш үстіне қойыңыз.

Сәндеу кезінде түзулеткішті беттің сезімтал бөліктеріне, құлаққа, мойынға немесе теріге тым жақын қоймаңыз.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІ

- Стайлерді өзін-өзі тазалау режиміне ауыстырыңыз.
- Сүзгіні алып тастап, жұмсақ құрғақ майлықпен немесе қылдары жұмсақ қылшақпен сүзгі торын ақырын тазалаңыз.



• Қақпақты сарт еткенше қайта орнатыңыз.

Механикалық тазалау кезінде құрылғыны желіден ажырату керек.

КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

Корпусты жұмсақ құрғақ майлықпен тазалаңыз.

Корпус қатты ластанған кезде жұмсақ дымқыл майлықты пайдаланыңыз.

Құрамында органикалық еріткіштер (еріткіштер, сұйылтқыштар және т.б.), ағартқыштар, хлор немесе абразивтер бар жуғыш заттарды қолданбаңыз.

Қыздыру тілімшелері оңтайлы жұмыс істеуі мен шаш бойымен жұмсақ сырғуын қамтамасыз ету үшін әрдайым таза болуы керек.

Сақтау және тасымалдау

• Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз.

• Құрылғыны тасымалдау жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізіледі.

• Зауыттық қаптамасында тасымалдау кезінде атмосфералық жауын-шашынның және агрессивті ортаның әсерін болдырмай, бүлінуден қорғанысты қаптамасыз ету қажет.

• Зауыттық қаптамасыз тасымалдағанда ауа-көпіршікті үлбірді пайдалану ұсынылады.

• Құрылғыны сақтау таза жабық құрғақ орынжайда қоршаған орта температурасы 5-40 °C диапазонында және салыстымалы ылғалдылық 70 %-дан жоғары болмаған жағдайда, қоршаған ортада шаң, қышқылды және электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмаған кезде жүзеге асырылады.

• Құрылғыны температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулелерінің әсерінен сақтау ұсынылады.

Ақаулықтарды жою шаралары

Мәселе	Себебі	Шешімі
Қосылған кезде жұмыс істемейді	Желілік кабель қуат көзіне қосылмаған немесе оның параметрлері техникалық шарттарда көрсетілген қуат тұтыну сипаттамаларына сәйкес келмейді	Тиісті параметрлері бар қуат көзіне қосыңыз
	Ауа кірісі немесе шығысы бұғатталған	Кіріс немесе шығыс тесікті тазалаңыз
Қосылған кезде қызбайды	Қуат қосылмаған	Кіріс немесе шығыс тесікті тазалаңыз
	Құрылғы бүлінген	Қуат кернеуін, кабел мен істікшені тексеріңіз
Кабел немесе аша қызады	Кабел мен істікше бүлінген және босаңсыған	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сервис орталығына жүгініңіз
Ыс иісі, түтін	Кабел бүлінген, ішкі компоненттер бүлінген	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сервис орталығына жүгініңіз
Құрылғы автоматты түрде сөнеді	Ауа кіретін немесе шығатын жер бұғатталған	Кіріс және шығыс саңылауын тазалаңыз

• Құрылғының жұмысында ақаулықтар анықталған кезде оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервис орталығына беру керек.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды Haier компаниясының уәкілетті сервис орталықтарының өкілдері ғана орындауы керек.

Назар аударыңыз! Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтық түріне және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.ru> сайтында қарауға болады.

Техникалық сипаттамалары

Номиналды кернеу: 220–240 В ~
Номиналды жиілік: 50/60 Гц
Номиналды қуат тұтыну: 850 Вт
Өлшемдері (Б × Е × Т): 312 × 55 × 48 мм
Таза салмақ: 0,720 кг
Максималды қыздыру температурасы: 210 °C
Кіріктірілген иондар генераторы
Кабел ұзындығы: 3 м
Автоматты өшіру: 60 мин.
Кератин тозаңдатылған жұмыс бетінің керамикалық жабыны Ілуге арналған ілмек
Түсі: Қызғылт
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның мақсаты туралы ақпарат: құрылғы шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Шаш стайлері: 1 д.
Сақтауға арналған косметикалық сөмке: 1 д.
Силикон төсеніші: 1 д.
Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы: 1 д.

Сертификаттау туралы ақпарат

Төнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады: <https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік мерзімі – сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның мақсаты туралы ақпарат: құрылғы шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



Ақаулықтарды жою бойынша іс-шаралар

• Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.". Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8 800 070 01 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақтамасына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

Кепілдік талоны

Бұйым:	СТАЙЛЕР		Сатушы фирма туралы ақпарат:
Модель:	HNS-605		Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.
Өндірілген күні:	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.		
Сатып алынған күні:	Сатып алушының қолы:	Сатушының қолы:	

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жаза-тайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

