

风琴折

成型尺寸: 120*120mm

材质: 128g双铜双面印刷

封面



HAVIT H2230BG

Руководство
по эксплуатации
беспроводных наушников

Технические характеристики

Динамик: Ø50 мм
Импеданс: 320 ±15%
Чувствительность: 105±3 дБ
Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 КГц
Микрофон: Ø6,0×2,7 мм
Чувствительность микрофона: -38±3 дБ
Радиус беспроводной связи: 10 м
Тип подключения: Беспроводной радиомодуль 2,4 ГГц + Bluetooth + jack 3,5 мм
Версия Bluetooth: 5.3
Емкость аккумулятора: 600 мАч
Время зарядки: около 2 ч
Способ зарядки: через порт Type-C (5 В)
Задержка: некая, 30 мс
Размеры устройства: 90*180*192 мм
Вес устройства: 235 г
Непрерывное воспроизведение:
по радиомодулю 2.4G - 17 ч, по Bluetooth - 20 ч

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ МИКРОФОНА

ИНДИКАТОР

АДАПТЕР 2.4 ГГц

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН

PORT JACK 3.5 мм

PORT TYPE-C

01

Руководство по использованию

Проводной режим (через аудиокабель 3.5 мм)

1) Для начала прослушивания музыки достаточно просто подключить наушники к вашему устройству через комплектный кабель.
2) В этом режиме доступна только регулировка громкости, другие функции устройства, включая управление воспроизведением, использование микрофона и т.д. могут быть ограничены.

Беспроводной режим через адаптер 2.4 ГГц

1) Подключите адаптер к ПК/PS4 или другим устройствам, индикатор на нём загорится и будет мигать.
2) Нажмите кнопку питания на наушниках, чтобы включить их. Индикатор питания начнет мигать красным и синим цветами (после успешного подключения индикатор будет всегда выключен).
3) Используйте колесико громкости, чтобы регулировать уровень громкости звука.
4) По умолчанию микрофон выключен. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку вкл/выкл микрофона один раз. Чтобы включить микрофон, нажмите кнопку вкл/выкл микрофона еще раз. Встроенный микрофон будет использоваться автоматически после отключения с внешнего микрофона. (Для получения подробной инструкции по управлению наушниками в этом режиме см. таблицу ниже)

02

Элемент	Функция	Действие	Действие
Volume+	Громкость +	Прокрутите колесико вверх для увеличения громкости	
Volume -	Громкость -	Прокрутите колесико вниз для уменьшения громкости	
Mic on/off	Вкл/Выкл микрофона	Короткое нажатие	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".
Съемный микрофон	Съемный микрофон работает только, когда установлен в разъем наушников	Вставьте микрофон в 3,5 мм jack разъем	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".
Многофункциональная кнопка (MФУ)	Вкл/Выкл	Вкл/Выкл	Вкл/Выкл
TYPE-C	Зарядка	Для начала зарядки подключите кабель к зарядному устройству Type-C на правой стороне устройства.	Если зарядка началась, загорится яркий красный индикатор.
	Аккумулятор полностью заряжен	Отсоедините кабель для зарядки. Вы можете использовать устройство во время зарядки, даже если аккумулятор полностью заряжен.	Если аккумулятор полностью заряжен – индикатор погаснет.
Другие режимы	Проводной режим через кабель jack 3.5 мм	Для начала прослушивания музыки достаточно просто подключить наушники к вашему устройству через комплектный кабель. В этом режиме доступна только регулировка громкости, другие функции устройства, включая управление воспроизведением, использование микрофона и т.д. могут быть ограничены.	Красный индикатор постоянно мигает, звук оповещает о низком уровне заряда батареи.
	Аккумулятор разряжен	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".	Красный индикатор постоянно мигает, звук оповещает о низком уровне заряда батареи.
	Режим энергосбережения	При отсутствии подключения или выхода из устройства в течение 5 минут произойдет автоматический переход в режим энергосбережения.	

03

Емкость батареи

Аккумулятор

Емкость батареи составляет 600mAh

Беспроводной режим по Bluetooth

1) Включите наушники, дважды нажмите на кнопку вкл/выкл микрофона, чтобы переключиться в беспроводной режим по Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим".
2) Эти наушники совместимы с большинством смартфонов и других устройств, поддерживающих протокол подключения беспроводных наушников по Bluetooth.
3) Выберите свой смартфон и перейдите в раздел «Bluetooth подключения» в настройках. Затем найдите устройство с именем «H2230BG» для сопряжения.
4) Нажмите на «H2230BG», чтобы выполнить подключение к наушникам. После успешного сопряжения вы услышите голосовую подсказку: "Подключено" и индикатор будет гореть непрерывно (Если устройство уже было сопряжено ранее, наушники автоматически подключатся к нему в беспроводной режиме).

Ключевые особенности

Ответ на входящий вызов

Нажмите МФУ кнопку, чтобы ответить на входящий вызов.

Свет: Некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают на вызовы через встроенные динамики. Пожалуйста, обратитесь к инструкции вашего смартфона и настройте его соответствующим образом.

Завершение текущего вызова

Нажмите МФУ кнопку, чтобы завершить текущий вызов.

Сброс вызова

Когда поступает входящий звонок, нажмите МФУ кнопку на 1,5 секунды, чтобы отклонить вызов.

Воспроизведение музыки

1) Воспроизведение/Пауза: нажмите МФУ кнопку
2) Громкость +: прокрутите колесо управления громкостью вниз, чтобы увеличить громкость.
3) Громкость -: прокрутите колесо управления громкостью вверх, чтобы уменьшить громкость. (Для получения подробной инструкции по управлению наушниками в этом режиме см. таблицу ниже)

04

封底

HAVIT

УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО BLUETOOTH

Элемент	Функция	Действие	Примечания
Volume+	Громкость +	Прокрутите колесико вверх для увеличения громкости	
Volume -	Громкость -	Прокрутите колесико вниз для уменьшения громкости	
Mic on/off	Вкл/Выкл микрофона	Короткое нажатие	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".
Съемный микрофон	Съемный микрофон работает только, когда установлен в разъем наушников	Вставьте микрофон в 3,5 мм jack разъем	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".
Многофункциональная кнопка (МФУ)	Вкл/Выкл	Вкл/Выкл	Вкл/Выкл
TYPE-C	Зарядка	Для начала зарядки подключите кабель к зарядному устройству Type-C на правой стороне устройства.	Если зарядка началась, загорится яркий красный индикатор.
	Аккумулятор полностью заряжен	Отсоедините кабель для зарядки. Вы можете использовать устройство во время зарядки, даже если аккумулятор полностью заряжен.	Если аккумулятор полностью заряжен – индикатор погаснет.
Версия Bluetooth	V5.3	Тип подключения: Беспроводной радиомодуль 2,4 ГГц + Bluetooth + jack 3,5 мм	
Другие режимы	Проводной режим через кабель jack 3.5 мм	Для начала прослушивания музыки достаточно просто подключить наушники к вашему устройству через комплектный кабель. В этом режиме доступна только регулировка громкости, другие функции устройства, включая управление воспроизведением, использование микрофона и т.д. могут быть ограничены.	

05

Руководство по использованию

Проводной режим (через аудиокабель 3.5 мм)

1) Для начала прослушивания музыки достаточно просто подключить наушники к вашему устройству через комплектный кабель.
2) В этом режиме доступна только регулировка громкости, другие функции устройства, включая управление воспроизведением, использование микрофона и т.д. могут быть ограничены.

Беспроводной режим через адаптер 2.4 ГГц

1) Подключите адаптер к ПК/PS4 или другим устройствам, индикатор на нём загорится и будет мигать.
2) Нажмите кнопку питания на наушниках, чтобы включить их. Индикатор питания начнет мигать красным и синим цветами (после успешного подключения индикатор будет всегда выключен).
3) Используйте колесико громкости, чтобы регулировать уровень громкости звука.
4) По умолчанию микрофон выключен. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку вкл/выкл микрофона один раз. Чтобы включить микрофон, нажмите кнопку вкл/выкл микрофона еще раз. Встроенный микрофон будет использоваться автоматически после отключения с внешнего микрофона. (Для получения подробной инструкции по управлению наушниками в этом режиме см. таблицу ниже)

02

Элемент	Функция	Действие	Действие
Volume+	Громкость +	Прокрутите колесико вверх для увеличения громкости	
Volume -	Громкость -	Прокрутите колесико вниз для уменьшения громкости	
Mic on/off	Вкл/Выкл микрофона	Короткое нажатие	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".
Съемный микрофон	Съемный микрофон работает только, когда установлен в разъем наушников	Вставьте микрофон в 3,5 мм jack разъем	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".
Многофункциональная кнопка (МФУ)	Вкл/Выкл	Вкл/Выкл	Вкл/Выкл
TYPE-C	Зарядка	Для начала зарядки подключите кабель к зарядному устройству Type-C на правой стороне устройства.	Если зарядка началась, загорится яркий красный индикатор.
	Аккумулятор полностью заряжен	Отсоедините кабель для зарядки. Вы можете использовать устройство во время зарядки, даже если аккумулятор полностью заряжен.	Если аккумулятор полностью заряжен – индикатор погаснет.
Другие режимы	Проводной режим через кабель jack 3.5 мм	Для начала прослушивания музыки достаточно просто подключить наушники к вашему устройству через комплектный кабель. В этом режиме доступна только регулировка громкости, другие функции устройства, включая управление воспроизведением, использование микрофона и т.д. могут быть ограничены.	
	Аккумулятор разряжен	При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение".	
	Режим энергосбережения	При отсутствии подключения или выхода из устройства в течение 5 минут произойдет автоматический переход в режим энергосбережения.	

03

Емкость батареи

Аккумулятор

Емкость батареи составляет 600mAh

Беспроводной режим по Bluetooth

1) Включите наушники, дважды нажмите на кнопку вкл/выкл микрофона, чтобы переключиться в беспроводной режим по Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим".
2) Эти наушники совместимы с большинством смартфонов и других устройств, поддерживающих протокол подключения беспроводных наушников по Bluetooth.
3) Выберите свой смартфон и перейдите в раздел «Bluetooth подключения» в настройках. Затем найдите устройство с именем «H2230BG» для сопряжения.
4) Нажмите на «H2230BG», чтобы выполнить подключение к наушникам. После успешного сопряжения вы услышите голосовую подсказку: "Подключено" и индикатор будет гореть непрерывно (Если устройство уже было сопряжено ранее, наушники автоматически подключатся к нему в беспроводной режиме).

Ключевые особенности

Ответ на входящий вызов

Нажмите МФУ кнопку, чтобы ответить на входящий вызов.

Свет: Некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают на вызовы через встроенные динамики. Пожалуйста, обратитесь к инструкции вашего смартфона и настройте его соответствующим образом.

Завершение текущего вызова

Нажмите МФУ кнопку, чтобы завершить текущий вызов.

Сброс вызова

Когда поступает входящий звонок, нажмите МФУ кнопку на 1,5 секунды, чтобы отклонить вызов.

Воспроизведение музыки

1) Воспроизведение/Пауза: нажмите МФУ кнопку
2) Громкость +: прокрутите колесо управления громкостью вниз, чтобы увеличить громкость.
3) Громкость -: прокрутите колесо управления громкостью вверх, чтобы уменьшить громкость. (Для получения подробной инструкции по управлению наушниками в этом режиме см. таблицу ниже)

04

- Другие режимы**
- | Аккумулятор разряжен | Режим энергосбережения | Аккумулятор |
|---|---|---|
| При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение". | При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение". | При нажатии на кнопку микрофона в режиме Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку: "Беспроводной режим". Когда наушники входят в режим сопряжения, индикатор начнет мигать, а голосовая подсказка произнесет: "Соединение". |
- Емкость батареи
- | Аккумулятор |
|-----------------------------------|
| Емкость батареи составляет 600mAh |
- Предупреждения**
- Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации.
 - При зарядке наушников используйте источник питания с напряжением ниже 3,1 В для защиты батареи.
 - Храните и используйте наушники в нормальной температурной среде.
 - Не допускайте нагревания наушников близко к источникам тепла, таким как радиаторы, регуляторы горючего воздуха, плиты и другие устройства, выделяющие тепло. Наушники не предназначены для работы при высоких температурах.
 - Не засоряйте порты наушников: разъем для зарядки, порт для светодиодов и микрофон.
 - Для защиты слуха и prolongation срока службы наушников не рекомендуется долгое время устанавливать максимальную громкость.
 - Если наушники повреждены по какой-либо причине, обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию вместо самостоятельного разбора и ремонта устройства. В противном случае вы лишитесь права на гарантийное обслуживание.

Импортер:
ООО «Орион»
143003, Московская обл., г. Одинцовский, с. Одинцово, ул. Маршала Березюкова, д. 12, кв. 106.
Oton LLC
Marshala Birluzova str., bld. 12, f.106, Odintsovo district, Odintsovo city, Moscow region, 143003, Russian Federation.

Изготовитель:
GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес: Комната 1305-1307, Всемирный торговый центр Поли, блок С, блок 2, улица Синтан Дун, 1000, район Хайцун, Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай (Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай).
GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес: Room 1305-1307, Poly World Trade Center, Block C, Unit 2, No. 1000 Xingtang Dong Road, Haizhu District, Guangzhou, Guangdong, China (Guangzhou, провинция Гуандун, Китай).

Дата производства: октябрь 2024 г.
Гарантийный срок: 1 год.
Претензии и любые другие запросы
havit01@havit.com.cn



www.havitsmart.com