


Руль ESX



Quick Guide

04. Параметры продукции

- Материал колес: Микрокожа
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав
- Материал переключателя скоростей: Алюминиевый сплав
- Размер: 11 дюймов
- Кнопки: 22 (регулируемые)
- Количество светодиодов (пента): 10 светодиодов
- Интеллектуальная телеметрия: Поддерживается
- MOZA Pit House Light Configuration: Поддерживается
- Quick Release: Поддерживается

Игровой контроллер для подключения к персональному компьютеру. Предназначено для бытового использования. В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр. Произведено в Китае, Производитель: Дата изготовления: смотреть упаковку

Изготовитель: Шэньчжэнь Гадсен Текнолоджи Ко., Лтд. 2-й эт., зд А2, научно-технологический парк Хуафэн Гуанъянь, Шянь, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай. Manufacturer: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd, 2nd Floor, Building A2, Hualfeng Guantian Science and Technology Park, Shiyao, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R, China. Филиал изготовителя: Шэньчжэнь Кинг Чуан Так & Электроник Ко., Лтд. (Зд. 2, 5, 6, 7), 101 зд.7, №68 шоссе Гуанъянь, Лотьянь Комьюнити, ул. Яньло, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай. Manufacturer's branch: Shenzhen King Chuang Tech & Electronic Co., Ltd, (Building 2,5,6,7), 101 Building 7, No.58, Guanglian Road, Luotian Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R, China. Импортёр: ООО «ЭМСИ», 127299, Москва, г. Космонавта Волкова ул., д.7, пом. 1. www.pristavka.com Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектронии». Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство до начала использования устройства. И сохраните его для будущего использования.

Предупреждения - Электрическая безопасность

- * Пожалуйста, убедитесь, что у вас достаточно сил, чтобы использовать устройство. Не переключайте и не пережимайте кабели, и избегайте попадания воды и других жидкостей на изделие или его разъемы.
- * Храните изделие в сухом месте и вдали от огня. Не подвергайте изделие влажности, воздействию высокой температуры и не размещайте устройство в излишне пыльных помещениях.
- * Пожалуйста, используйте кабель питания, прилагаемый к изделию, не используйте другие кабели питания.
- * Пожалуйста, не разбирайте, не модернизируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Любой ремонт должен быть произведен только в авторизованном сервисном центре квалифицированными специалистами.
- * Пожалуйста, используйте только устройства из комплекции с изделием. Не используйте сторонние аксессуары.
- * При появлении каких-либо необычных звуков, тепла или запаха при работе с данным устройством, немедленно прекратите его использование, отсоедините кабель питания от розетки и отсоедините другие кабели.
- * Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отсоедините кабель питания от электрической розетки, и отсоедините кабель питания.



ВСЕГДА



НИКОГДА



НИКОГДА

Этот продукт может использоваться только лицами, достигшими 16-летнего возраста. Тяжелый!

Будьте осторожны! Не допускайте падения изделия, это может привести к травмам вас и окружающих.

Предупреждения - Возможные травмы, вызванные моторами обратной связи и повторяющимися движениями

Чтобы избежать травм, вызванных моторами обратной связи и повторяющимися движениями, пожалуйста, следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- * Избегайте излишне длительных игровых сессий.
- * Делайте перерыв на 10-15 минут после каждого часа использования изделия.
- * Если вы чувствуете усталость или боль в руках, запястьях, предплечьях, ступнях или голенях, пожалуйста, прекратите игру и отдохните несколько часов, прежде, чем начать использовать устройство заново.
- * Если указанные симптомы или боль сохраняются, когда вы снова начинаете использовать устройство, пожалуйста, прекратите игру и обратитесь к врачу.
- * Храните в недоступном для детей месте.
- * Во время игры всегда держите руки на рулевом колесе в правильном положении. Не размещайте руки случайным образом. Не суйте пальцы между рулевым колесом и базой.
- * Никогда не кладите руки или пальцы под педали или где-то рядом с pedalным блоком. Не позволяйте это делать маленьким детям - это может привести к очень серьезным травмам!
- * Во время калибровки и игрового процесса, пожалуйста, никогда не просовывайте руки через отверстия на рулевом колесе, * Убедитесь, что рулевое колесо закреплено в соответствии с инструкциями в данном руководстве.

Вентиляция

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на руле не были перекрыты. Для оптимальной вентиляции, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- * Размещайте руль на расстоянии не менее 10см от любой стены.
- * Не допускайте скопления пыли на вентиляционных отверстиях. Регулярно протирайте изделие.
- * Не закрывайте вентиляционные решетки.
- * Не размещайте руль в ограниченном пространстве

По соображениям безопасности, пожалуйста, никогда не используйте pedalный блок боиком или в носках. Производитель не несет ответственности за травмы, вызванные использованием pedalей без обуви.

Предупреждения - Опасность защемления педалями при использовании

Держите педали в недоступном для детей месте,

- * Во время игры, пожалуйста, никогда не кладите пальцы по бокам pedalей или где-то рядом с ними.
- * Во время игры никогда не кладите пальцы или другие части тела на заднее основание pedalного блока или где-то рядом * Никогда не кладите пальцы или другие части тела на передней панели pedalного блока



НИКОГДА



НИКОГДА



НИКОГДА

Автоматическая калибровка рулевого колеса

Рулевое колесо автоматически откалибруется, когда вы подключите его к PC. Как только калибровка рулевого колеса будет закончена, педали будут автоматически откалиброваны после нескольких нажатий на них. Во время калибровки рулевое колесо будет быстро вращаться на 450 градусов влево и вправо, прежде, чем остановиться в центре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание неправильной калибровки или травм, пожалуйста, не прикасайтесь к рулевому колесу во время автоматической калибровки.

Автоматическая калибровка pedalей

Подключите pedalный блок до включения руля и подключения его к PC. Как только калибровка рулевого колеса будет закончена, педали будут автоматически откалиброваны после нескольких нажатий на них.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте на педали во время автоматической калибровки рулевого колеса или во время загрузки игр.

Если устройство не работает должным образом или откалибровано некорректно

Выключите компьютер и полностью отсоедините руль. Затем снова подключите все кабели и перезапустите PC вместе с игрой.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.


ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройки и установку изделия ипользователем, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия действительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующие:
 - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
 - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физическое, косметические повреждения или повреждение поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, загрязнения, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции; колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или выходного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государства в отношении торговли потребительскими товарами, Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отставить любые ваши права по Вашему усмотрению.

Руководство пользователя

01. Описание продукции


- * Высококачественная кожа и строчка
- * Корпус из алюминиевого сплава
- * Quick Release MOZA Racing Custom
- * Подрулевые переключатели из алюминиевого сплава
- * 22 настраиваемых клавиши
- * Цветной индикатор переключения потока MOZA



Лицевая сторона

Задняя сторона

02. Инструкции по Quick Release




1. Совместите 6 стальных шариков на руле с 6 канавками на основании.
2. Вдавите колесо в основание, удерживая шарики на одной линии друг с другом.
3. Быстрозамысловатый механизм автоматически зацепляется на месте, зафиксировав руль на основании. Если быстрозамысловатый механизм не фиксируется, попробуйте повернуть панель на основании в положение по умолчанию и повторите попытку, пока она не зафиксируется правильно.
4. Чтобы снять руль с основания, просто двумя руками потяните назад внешнее кольцо (черного цвета) и одновременно в этот момент руль.

03. Конфигурация руля

Используя наш пакет программного обеспечения MOZA Pit House, руль ESX можно легко настроить по своему вкусу.

- * Режим джойстика: можно настроить как кнопки или клавиши.
- * Переключатель светодиодного индикатора: позволяет включать и включать индикаторную лампу, а также устанавливать определенные настройки скорости.
- * Режим отображения светового индикатора: разделен на два режима, переключаемых в пакете MOZA Pit House.
- * Регулировка скорости: регулируется в зависимости от скорости и времени светового индикатора переключения передач, доступны различные предустановки.
- * Регулировка яркости: позволяет регулировать яркость индикатора переключения передач.



(Более подробную информацию о специальных настройках рулевого колеса или функций, использующих MOZA Pit House Suite, можно получить на нашем официальном сайте www.moza-racing.com).

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

| Номер ремонта | Дата поступления в ремонт | Дата окончания ремонта | Описание ремонтных работ |
|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |