



## Инструкция по эксплуатации изделий LP® Thermoproducts Термокастрюля.

### Уважаемый Покупатель!

Вы приняли решение в пользу приобретения изделия нашей фирмы, мы благодарим Вас и желаем насладиться его использованием для горячих и холодных блюд. Вся продукция торговой марки LP® Thermoproducts изготовлена с соблюдением высочайших стандартов качества. Для максимально эффективного использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

#### Использование и уход:

- В интересах безопасности и гигиены следует перед первым употреблением вымыть изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды.
- Для достижения оптимальных результатов сохранения температуры Вам следует на несколько минут заполнить изделие горячей водой перед использованием с горячими продуктами и холодной водой перед использованием с охлажденными продуктами. Пожалуйста, используйте термокастрюлю для свежеприготовленных блюд. Заявленные температурные характеристики не будут достигнуты при заполнении изделия повторно разогретой пищей.
- Если Вы не пользовались Вашим изделием в течение длительного времени, промойте его теплой водой для устранения посторонних запахов.
- Строго запрещается нагревать изделие в микроволновой печи или в духовке.
- Следует всегда заполнять Ваше изделие лишь настолько, чтобы можно было без проблем закрыть крышку.
- После заполнения всегда заботьтесь о том, чтобы крышка была плотно закрыта с помощью поворота с упором в фиксаторы.

#### Очистка:

- После каждого использования промывайте изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, удалив из него все остатки пищи. Не следует погружать изделие в воду. После того, как стекла вода, основательно просушите изделие. Протрите изделие мягкой тканью, чтобы удалить потеки. Во время хранения необходимо оставить изделие с открытой крышкой.
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

#### Осторожно!

- Не пользуйтесь абразивными средствами для очистки, растворителями или отбеливающими средствами.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и не размещайте вблизи источников нагрева, чтобы не повредить пластиковые части.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Не следует хранить пищу и напитки в термокастрюле длительное время, значительно превышающее режим, установленный производителем, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненную термокастрюлю в морозильной камере или в микроволновой печи.

#### Гарантия:

- Срок службы изделия при условии правильной эксплуатации не менее 1 года с момента начала использования.
- На настоящий продукт распространяется гарантийный срок 1 год с момента продажи.
- Гарантийное обязательство действует при условии правильной эксплуатации изделия и возникает в случае нарушения заявленных производителем температурных характеристик (гарантия на изолирующее действие).
- Гарантия не распространяется на комплектующие изделия (крышки).

#### Условия гарантии:

- Замена изделия производится в случае несохранения температуры помещенной в него жидкости или пищи, в соответствии с характеристиками, заявленными производителем.
- В случае наличия механических повреждений или дефектов, возникших в ходе неправильной эксплуатации, изделие не подлежит замене.
- Гарантия действует при наличии данного гарантийного талона с печатью торговой организации, осуществившей продажу изделия и датой продажи.