

Size: 80x80 mm



CMYK: 19 15 24 1

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током, а также другим телесным повреждениям и ущербу. Адаптер питания может нагреваться при нормальной эксплуатации. Этот адаптер питания соответствует ограничениям температуры доступных пользователям поверхностей, установленным Международным стандартом безопасности информационного оборудования (IEC 60950-1).

Отсоедините адаптер питания в любом из следующих случаев:

- кабель USB изношен или поврежден;
- вилка адаптера или корпус адаптера повреждены;
- адаптер подвергся воздействию дождя, жидкости или избыточной влажности.

Не используйте при повышенной или пониженной температуре. Не подвергайте ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать зарядное устройство. Защищайте от пыли и грязи, не допускайте попадания влаги. Не используйте адаптер питания рядом со специализированным медицинским и радиооборудованием. Адаптер питания может создать помехи в их работе.

При обнаружении любой неисправности адаптера питания:

- немедленно прекратите использование адаптера;
- с соблюдением правил безопасности выньте адаптер питания из электросети;
- обратитесь в место покупки изделия, либо к организации принимающей претензии покупателей по контактам, указанным на упаковке/ эксплуатационных документах.

Произведено в Китае по технологии и под контролем Деппа Технологии Лтд, по заказу ООО «Деппа», Исполнитель: Деппа Технологии Лтд, Deppa Technology Ltd., Адрес: Unit A6, 12/F, Hung Fuk Bldg, 60 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Ц, помещение 1-Н, часть комн. 335.



WALL CHARGER
Сетевое зарядное устройство

Руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой адаптер питания позволяет зарядить аккумулятор вашего цифрового устройства от сети переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 11453, 11454: Входной ток: 100-240В, 50/60Гц, 0.5А (макс), Выходной ток USB-C: 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А
Модель 11455, 11456: Входной ток: 100-240В, 50/60Гц, 0.5А (макс), Выходной ток USB-C: 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А, Выходной ток USB-A: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, Выходной ток USB-C + USB-A: 5В/3А
Модель 11457, 11458: Входной ток: 110-240В, 50/60Гц, 1А (макс), Выходной ток USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.92А, 15В/2.33А, 20В/1.75А
Модель 11459, 11460: Входной ток: 100-240В, 50/60Гц, 1А (макс), Выходной ток USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.92А, 15В/2.33А, 20В/1.75А, Выходной ток USB-A: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.25А, 20В/1.35А, Выходной ток USB-C + USB-A: 5В/3А
Модель 11461: Входной ток: 110-240В, 50/60Гц, 1.5А (макс), Выходной ток USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/2.25А
Модель 11462: Входной ток: 110-240В, 50/60Гц, 1.5А (макс), Выходной ток USB-C1/USB-C2: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/2.25А, Выходной ток USB-C1 + USB-C2: 5В/3А, 9В/2.5А, 12В/2А, 15В/1.5А, 20В/1.2А
Модель 11463: Входной ток: 200-240В, 50/60Гц, 1.5А (макс), Выходной ток USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А
Модель 11464: Входной ток: 110-240В, 50/60Гц, 1.5А (макс), Выходной ток USB-C1: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А, Выходной ток USB-C2: 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А, Выходной ток USB-A: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, Выходная мощность USB-C1 + USB-C2: 30Вт + 20Вт, Выходная мощность USB-C1 + USB-A: 30Вт + 18Вт, Выходная мощность USB-C2 + USB-A: 15Вт, Выходная мощность USB-C1 + USB-C1 + USB-A: 15Вт + 30Вт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядное устройство – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подсоедините совместимый кабель к адаптеру питания, надежно вставьте адаптер питания в розетку. Подсоедините другой конец кабеля к вашему устройству.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения. Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.