



OPERATING INSTRUCTIONS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EN OPERATING INSTRUCTIONS

FR NOTICE D'UTILISATION
IT MANUALE D'USO

DE GEBRAUCHSANWEISUNG
RO MANUAL DE UTILIZARE



RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование предназначено только для профессионального использования.

ОПИСАНИЕ:

1. Позиция: Утюжок Titan Pro
2. Функции: зеркальное титановое покрытие, корпус Soft Touch Pro, LED дисплей, съемная расческа
3. Размеры рабочей поверхности: 40x90 mm
4. Диапазон рабочих температур: 130-230 °C
5. Напряжение: 220-240V 50HZ/60HZ 47W

УТЮЖОК TITAN PRO

Изготовлен из высококачественного пластика, керамики с уникальным покрытием пластин – зеркальный титан. Используется для создания укладки и выпрямления волос. Температура данного инструмента идеально подходит для кератинового выпрямления или быстрого выпрямления волос любой плотности. Продукция сертифицирована. Производитель: Dongguan Bidisco electric Co.,LTD Китай. Уполномоченная организация на территории РФ: ООО Бьюти Юниверс, Москва Малые Каменщики д 14, Тел : +7 499 394 10 26

- Temperature Controller – Регулятор температуры
- Покрытие корпуса Soft Touch Pro
- 100% титановое покрытие
- Вкл/Выкл кнопка
- 360 Degree rotating cable – Профессиональный вращающийся шнур с разворотом на 360 градусов
- Длина профессионального вращающегося шнура - 2,5 м

ПРИМЕНЕНИЕ

Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется завивать при температуре не выше 190 °С — это поможет сохранить волосы от повреждений. Для вьющихся и толстых волос подойдет температурный режим 210 °С. Оптимальный режим определится в процессе пользования. Также, чем ниже температура, тем слабее локоны. То есть, подбирать режим нагревания следует индивидуально в зависимости от структуры волос и прически. Тонкие волосы особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее воздействие на волосы. Результат — гладкие волосы, обладающие сильным, шелковистым блеском. Прибор пригоден как для длинных, так и коротких волос.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

Опасность поражения током и возгорания!

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Детям нельзя играть с прибором. Техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается проводить детям без присмотра взрослых. Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля. После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Электрический кабель не должен:

- соприкасаться с горячими предметами;
- протягиваться через острые кромки;

2

- использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.

Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам. Избегайте любого контакта с кожей.

Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости.

Опасность для жизни!

Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.

Существует риск ожогов!

Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей).

Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушений правил эксплуатации;
- механических повреждений;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных стихийными бедствиями;
- неправильного подключения в электросеть.

3