

OUTLINE

PROFESSIONAL HAIR DRYER



Долговечный
мотор Long Life

ART.NR. 4441/4445

ERIC

Фен профессиональный Outline -

оснащен профессиональным мотором мощностью 2000-2200 Вт.

Профессиональный фен Outline имеет особую систему **двойной фильтрации воздуха**. Благодаря инновационной почти полностью **закрытой турбо-системе**, мотор фена практически полностью защищён от загрязнения через входное отверстие.

Отличительные особенности:

- суперкомпактный корпус
- мощность 2000-2200 Вт
- вес - 560 г
- мощность воздушного потока - 83 м³/ч
- 2 режима скорости
- 2 комбинации нагрева
- передняя решетка с турмалиновым покрытием
- обновлённая система двойной фильтрации воздуха
- кнопка моментального охлаждения спереди
- обновлённая система двойной фильтрации воздуха
- эргономичная ручка подходит для работ правой и левой рукой
- удобное расположение кнопок
- корпус с покрытием Soft Touch Pro
- качественный сетевой провод (длина 3 метра)

Комплектация:

1 насадка концентратор воздуха
Профессиональный диффузор (ART.NR. 4441)

Указания по безопасности:

Это устройство предназначено для профессионального использования и соответствует стандартам профессиональной техники. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

Опасность поражения током и возгорания! Перед использованием устройства, проверьте, чтобы решетка фильтра была не забита. Проверьте, нет ли волос или иных загрязнений, засоряющих фильтр, расположенный в задней части устройства.

Для очистки заднего фильтра требуется:

- повернуть фильтр против часовой стрелки и снять его;
- очистить воздушный фильтр, промыв его под струей воды или с помощью мягкой щетки;
- установите фильтр на устройство и поверните по часовой стрелке до щелчка, который подтверждает, что фильтр установлен правильно.

Внимание: поскольку часть волос и иных частичек все равно проникает внутрь устройства, то раз в полгода или если поток воздуха стал слабее и устройство начало работать по-другому, необходимо обратиться в сервисный центр.

Пользоваться устройством разрешено только при отсутствии повреждений устройства и электрического кабеля.

Электрический кабель не должен:

- соприкасаться с горячими предметами;
- протягиваться через острые кромки;
- использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Если электрический кабель поврежден, заменить его должен сервисный центр или квалифицированный специалист во избежание опасности и поражения электрическим током. Во избежание повреждения электрического кабеля не накручивайте его на устройство. Убедитесь в том, что шнур устройства, убранного на хранение, не запутан и не заломлен.

Не пользуйтесь устройством, если оно падало на пол и на нем есть признаки повреждения. Не оставляйте без присмотра работающее или включенное в сеть устройство.

Немедленно отключите устройство от сети, если во время его использования возникли какие-либо проблемы.

Если вы используете прибор в ванной комнате, то для обеспечения дополнительной безопасности установите предохранитель остаточного тока максимум 30 мА. Обратитесь за советом к профессиональному электрику. После каждого использования устройства или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Используйте устройство только по назначению.

Внимание! Устройство оснащено термическим предохранителем. Если устройство перегревается, он автоматически останавливается и прекращается подача горячего воздуха. В подобной ситуации необходимо отключить устройство от сети и дать ему остыть. Если устройство снова перегревается, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

Опасность для жизни!

Ни в коем случае не допускайте контакта устройства с водой. Не пользуйтесь устройством рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости. Опасность сохраняется, даже если устройство выключено, поэтому после использования и в случае перерывов при использовании устройство необходимо отключать от сети.

Существует риск ожогов!

Никогда не допускайте контакта устройства с кожей (головы или ушей), в процессе применения устройства используйте сопла, которые идут в комплекте.

Хранение: прежде чем убрать устройство на место, подождите, пока он остынет.

Храните устройство в сухом месте.

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться устройством. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться устройством только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осознают опасности, связанные с его использованием. Детям нельзя играть с устройством, техническое обслуживание или чистку устройства не разрешается проводить детям без присмотра взрослых.

Условия гарантии:

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушений правил эксплуатации;
- механических повреждений;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных стихийными бедствиями;
- неправильного подключения в электросеть.

Гарантия действует только при наличии даты приобретения устройства, подписи и печати продавца. В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите гарантийный лист.

Сделано в Китае.

GZ PHOENIX ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

No.8, Henglibei Road, Renhe Town,

Baiyun District, Guangzhou, China. P.C:510470