

BE-UNI

... PROFESSIONAL

OPERATING INSTRUCTIONS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EN OPERATING INSTRUCTIONS

FR NOTICE D'UTILISATION
IT MANUALE D'USO

DE GEBRAUCHSANWEISUNG
RO MANUAL DE UTILIZARE



RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование предназначено только для профессионального использования.

ОПИСАНИЕ:

1. Позиция: Утюжок-гофре Про
2. Глубина гофре- 4 мм
3. Температура: 60-230 °C
4. Функции: зеркальное титановое покрытие, пластины гофре, корпус Soft Touch Pro, LED дисплей
5. Напряжение: 100-240V 50HZ/60HZ 50W

ТИТАН ГОФРЕ ПРО

Изготовлен из высококачественного пластика, керамики с зеркальным титановым покрытием. Используется для гофрирования волос. Продукция сертифицирована. Производитель: Dongguan Bidisco electric Co., LTD Китай. Уполномоченная организация на территории РФ: ООО Бьюти Юниверс, Москва Малые Каменщики д 14, Тел: +7 499 394 10 26

- LED индикатор
- Покрытие корпуса Soft Touch Pro
- 100% зеркальное титановое покрытие
- Вкл/Выкл кнопка
- Профессиональный вращающийся шнур с разворотом на 360 градусов

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Тщательно расчешите волосы; 2. Сделайте пробор; 3. Отделите верхние пряди для создания прикорневого объема;
4. Обработайте волосы термозащитным средством; 5. Уложите волосы между пластинами щипцов; 6. Плавнo передвигайте устройство от корней к кончикам, обрабатывайте теплом не более 15 секунд

Тонкие волосы особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее воздействие на волосы. Результат – волосы, обладающие красивым, шелковистым блеском.
Прибор пригоден как для длинных, так и коротких волос.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

Опасность поражения током и возгорания!

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасность, связанные с его использованием. Детям нельзя играть с прибором. Техническое обслуживание или чистку поврежденного прибора и электрического кабеля. После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Электрический кабель не должен:

- соприкасаться с горячими предметами;
- протягиваться через острые кромки;

2

- использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.

Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам. Избегайте любого контакта с кожей.

Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости.

Опасность для жизни!

Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.

Существует риск ожогов!

Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей).

Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушений правил эксплуатации;
- механических повреждений;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных стихийными бедствиями;
- неправильного подключения в электросеть.

3