



Руководство пользователя
Қолданушы нұсқаулығы

RU
KZ

Беспроводная игровая мышь
Сымсыз ойын тінтуірі

ML6 VP Edition

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Thunderobot для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Thunderobot.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.thunderobot.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
 2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
 3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
 4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать датный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.
4. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Thunderobot для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Thunderobot.


Комплектация

- Мышь Thunderobot ML6 VP Edition
- Противоскользящие наклейки (грипсы)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник Thunderspeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК
- Системная поддержка: Windows XP/ Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

1. Извлеките мышь из коробки.
2. Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
3. Включите мышь с помощью переключателя на основании
4. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:



- A. Левая кнопка мыши
B. Правая кнопка мыши
C. Средняя кнопка мыши (копесико)
D. Кнопка переключения DPI
E. Индикатор заряда батареи/Индикатор значения DPI
F. Кнопки вперед/назад
G. Средняя поверхность мыши
H. Type-C
I. PTFE глайд
J. Переключатель режимов
K. Оптический датчик
L. Индикатор подключения
M. Кнопка сопряжения BT
N. 2.4G передатчик
O. Гнездо для 2.4G

Для переключения значений DPI используйте кнопку переключения DPI (D на схеме)

Значение DPI	Цвет подсветки
1 800	Красный
2 1200	Ледяной синий (по умолчанию)
3 1600	Желтый
4 3200	Розовый

Инструкции по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть три режима:

Работа по 2.4G: Переведите кнопку переключения режимов (J) в соответствующее положение. Индикатор подключения при этом будет гореть зеленым цветом. После этого вставьте приемник в USB-порт компьютера. Мышь автоматически подключится к устройству и будет готова к эксплуатации.

Проводной режим работы: среднее положение ползунка. Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически заряжается.


Bluetooth режим работы: Переведите кнопку переключения режимов (J) в соответствующее положение. Индикатор подключения при этом будет гореть синим цветом. Удерживайте кнопку сопряжения BT (M) в течение 3-х секунд. Индикатор начнет быстро мигать синим цветом. Выберите появившуюся мышь в списке устройств вашего девайса для подключения по BT для сопряжения. После подключения индикатор продолжит гореть синим цветом.

Автоматический спящий режим: Устройство поддерживает 2 уровня автоматического спящего режима:

В состоянии покоя в течение 30-ти секунд мышь перейдет в легкий спящий режим. Для пробуждения подвигайте мышь по поверхности.

В состоянии покоя в течение 15-ти минут мышь перейдет в глубокий спящий режим. Для пробуждения, нажмите любую кнопку мыши.

Құрылғының сыртқы түрі:



- A. Тінтуірдің сол/оң түймелері
B. Тінтуірдің ортаңғы түймесі (айналдыру дөңгелегі)
C. «Алға» түймесі
D. Артқа түймесі
E. Заряд көрсеткіші
F.Type-C
G. Режимді ауыстыру
H. DPI қосқышы
I. DPI көрсеткіші
J. Оптикалық сенсор
K. 2.4G таратқыш
L. PTFE глайды

Жабдық:

- Thunderobot ML6 VP Edition тінтуірі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Thunderspeed 2.0 USB қабыл- дағышы
- Зарядтау және компьютерді қосу
- Жүйені қолдау: Windows XP/ Vista /Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

1. Тінтуірді қораптан шығарыңыз.
2. USB ресиверін негізгі құрылғы портына қосыңыз.
3. Негіздегі қосқышпен тінтуірді қосыңыз
4. Тінтуірдің артқы жарығы қосылады және ол пайдалануға дайын болады.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге өкерттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара-

лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.

3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.
4. Өнімде көрсетілген өңдеу белгілеріне сәйкес түпнұсқалық қаптамасында тасымалдану және сақталуы тиіс. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Келік пен қойма өнімінің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Thunderobot компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана Thunderobot компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.thunderobot.kz сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын-даңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғалдылығы мен шаңы жоғары белмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.



Драйвер, ПО и руководство пользователя



RU

Изготовитель, продавец, производитель, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Принадлежность: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd. Room 404, Haier Villa Building, Building 1, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Loshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация / Импортер: ООО «ХАИР»

121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601
тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эстейт»
010000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достық, дом 210 Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: kz@haieronline.kz
Салтанат в Казань

KZ

Өндіруші, дистрибьютор, өнім, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамасында көрсетілген.

Құрылғыны қолданбақ бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығы мен өнімді оқып шығыңыз және оны болашақта анықталған үшін сақтаңыз.

Өндіруші: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd. Room 404, Haier Villa Building, Building 1, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Loshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым / Импортер: ТОО «ХАИР»

010000, Астана қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 нөмірлі. Тел.: 8-800-070-01-29, электрондық пошта: kz@haieronline.kz
Құпияда сақталған

Индикатор заряда (Е):

Индикатор горит соответствующим значением DPI: состояние заряда более 96% Индикатор медленно мигает зеленым цветом: состояние заряда 76-95% Индикатор медленно мигает желтым цветом: состояние заряда 20-75% Индикатор медленно мигает красным цветом: состояние заряда 0-19%

Работа в условиях низкого напряжения:
При напряжении меньше 3.2V мышь автоматически выключается

Максимальное напряжение 5V
Устройство использует протокол подключения к BT 5.2

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная
Сенсор: Pixart PAW3395
Макс. значение DPI (CPI): 26000
Частота опроса: 125 Гц - 1000 Гц Скорость отслеживания: до 650 ips
Максимальное ускорение: 50 g
Питание: Встроенный аккумулятор, 400 мА*ч
Габариты мыши: 126*66*40 мм
Вес: 59 ± 2 гр.

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Мышь не работает	1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переподключите USB-приемник или перезарядите ПК
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО

Заряд көрсеткіші (Е):

Көрсеткіш шамы тиісті DPI мәні жанады: заряд күйі 96%-дан жоғары Индикатор жасыл түспен баяу жыпылықтайды: заряд күйі 76-95% Индикатор баяу сары жыпылықтайды: заряд күйі 20-75% Индикатор баяу қызыл жыпылықтайды: күйі заряд 0-19% Жұмыс жағдайлары төмен кернеу: Кернеу 3,2 В төмен болғанда тінтуір автоматты түрде өшеді Максимальды кернеу 5 В Құрылғы BT 5.2 қосылу протоколын пайдаланады

Техникалық сипаттама:

Қосылым түрі: сымсыз Датчик: Pixart PAW3395
Макс. DPI мәні (ТБИ): 26000
Қуат көзі: Кірістірілген батарея, 400 мАч
Дауыс беру жиілігі: 125 Гц - 1000 Гц
Бақылау жылдамдығы: 650 ips дейін
Максимальды жеделдету: 50 g
Тінтуірдің өлшемдері: 126*66*40 мм
Салмағы: 59 ± 2 гр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB 1.1 / USB 2.0 / USB 3.0
Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C
Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____ -
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгінііз:

- 8-800-070-01-29 (РК)

<https://haieronline.kz> сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қал-дыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендеп ақа-ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайша-сынан немесе түбіртек-тен табуға болады:

Үлгісі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңыз-ды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады