

Инструкция по применению

Напольный аппарат для нагрева и **электронного** охлаждения воды
Модель: **BSY-811 – с НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ БУТЫЛИ!**

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Важные примечания!!!

- ✓ Электронное охлаждение обеспечивает температуру жидкости до 15 °С со скоростью 0,6 л/ч
- ✓ Нельзя! Включать нагрев воды при установленной пустой бутылки.
- ✓ Нельзя! Включать аппарат без воды, может сработать термозащита, которую можно будет снять только в сервисных центрах.
- ✓ Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом!
- ✓ Нельзя! Самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур!
- ✓ Нельзя! Ставить тяжелые предметы на шнур электропитания!
- ✓ Об окончании воды в бутылки будет сигнализировать (мигать) индикатор на передней панели кулера

Подготовка аппарата к включению / Подключение и использование аппарата.

- Освободить аппарат от упаковки.
- Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см.
- Снять пробку с бутылки.
- Поместить металлическую трубку в бутылку с чистой водой, которая находится в нижней части кулера
- Задвинуть бутылку в шкаф/бутылеприемник.
- Вставить сетевой шнур в розетку.
- Установить оранжевый выключатель, на задней стенке кулера, положение ON (выключение OFF)
- На лицевой панели кулера загорится правый крайний индикатор.
- Подождать 2 - 3 минуты пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой.
- После заполнения всех резервуаров кулера водой, убедиться, что вода из кранов течет непрерывной струей.
- Установить выключатели, на задней стенке кулера: набор воды в баки (оранжевый), горячей (красный) и холодной (зеленый) воды в положение ON (выключение OFF).
- На лицевой панели кулера загорятся индикаторы нагрева/охлаждения аппарата.
- Как только вода нагреется/охладится – индикаторы погаснут.
- Когда вода в бутылки закончится, крайний правый индикатор начнет мигать, необходимо сразу установить выключатели на задней стенке в положение OFF.
- Для того чтобы налить воду в емкость, необходимо нажать на клавишу над краном аппарата.

Основные характеристики:

- Тип температуры воды – 3 типа: нагрев, охлаждение и комнатная
- Температура холодной воды: 5-10°C; Скорость охлаждения – 2 л/ч
- Температура горячей воды: 85-95°C; Скорость нагрева – 5 л/ч
- Кран горячей воды оснащен специальной «защитой от детей», которая позволяет избежать случайных ожогов
- Бак горячей воды – нержавеющая сталь
- Трубки сделаны из пищевого силиконового геля
- Подача воды – нажатием кружковой
- Гарантия 1 год

Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за покупку кулера для воды AQVIDO.
Очень надеемся, что данный аппарат полностью оправдает
Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций!**