



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STM BT51 / STM BT54 / STM BT54AL

BLUETOOTH УНИВЕРСАЛЬНЫЙ USB АДАПТЕР



1. Подключите Bluetooth адаптер в USB порт компьютера или ноутбука. Интерфейс адаптера USB 2.0 полностью совместим с USB 3.0.

Внимание! Если на Вашем компьютере есть встроенный Bluetooth или другой Bluetooth адаптер, то отключите его. Не отключив его, оба bluetooth адаптера работать не будут. Для отключения, в диспетчере устройств в разделе «Bluetooth» кликните правой кнопкой мыши на устройстве, которое хотите отключить, и выберите «Отключить устройство».

1 Отключите встроенный Bluetooth:

Дважды кликните значок Bluetooth > правой кнопкой мыши кликните на «Intel(R) Wireless Bluetooth» > выберите «отключить устройство» > нажмите «Да».

Bluetooth по умолчанию: универсальный радиомодуль Bluetooth, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).



-1-

WINDOWS 7 (требуется драйвер)

1 Загрузите драйвер:

Перейдите на веб-сайт для загрузки: <https://bit.ly/3ZTEtP0>


2 Установите драйвер:

1. Разархивируйте пакет, затем дважды щелкните «setup.exe» и следуйте указаниям мастера, чтобы завершить установку.

2. После установки перезагрузите компьютер.



наведите камеру



-2-

3 Сопряжение Bluetooth-устройств:

1. Выберите свое устройство Bluetooth из списка и следуйте указаниям мастера для завершения сопряжения.



WINDOWS 8.1/10/11 (установка драйвера не требуется)

Подключение занимает всего 2 минуты. Подключите USB-адаптер к ПК с Интернетом и включите функцию подключения устройства Bluetooth.

Примечание: НЕ поддерживает другие операционные системы, такие как Mac OS, Windows XP, Linux. Установка и действия по сопряжению могут в разных системах различаться.

-3-

Возможные проблемы и способы их устранения

Почему функция Bluetooth не работает и компьютер показывает значок или «код ошибки 3b»?

Встроенный Bluetooth на вашем компьютере не отключен, поэтому адаптер не может включить драйвер, отключите его:

1. Уберите адаптер, затем перейдите в «Диспетчер устройств» > дважды кликните значок Bluetooth > правой кнопкой мыши кликните Intel(R) Wireless Bluetooth > выберите «Отключить устройство» > нажмите «Да»

Примечание: общее имя Bluetooth может быть Generic Bluetooth Radio, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

2. Переподключите адаптер.

Что делать, если значок Bluetooth не отображается?

1. Убедитесь, что на компьютере установлены другие устройства Bluetooth. Если они есть, отключите все имеющиеся Bluetooth-устройства в «Диспетчере устройств», затем вставьте адаптер и повторите попытку.

2. Иногда значок Bluetooth может быть скрыт: выберите «Пуск» > «Настройки» > «Устройства» > нажмите «Дополнительные параметры Bluetooth» > «Параметры» > проверьте опцию «Показать значок Bluetooth в области уведомлений».

-4-

Почему я не могу найти свое устройство Bluetooth ?

1. Убедитесь, что ваше устройство поддерживает Bluetooth.
2. Убедитесь, что ваше устройство находится в режиме сопряжения.
3. Держите устройство Bluetooth рядом с адаптером на расстоянии не более 20м.
4. Пожалуйста, переподключите адаптер.

Может ли адаптер подключаться к нескольким устройствам одновременно?

К адаптеру может подключиться до 7 устройств Bluetooth, таких как наушники / динамики / клавиатуры / мыши / игровые контроллеры и телефоны. Однако если к адаптеру подключены два устройства вывода звука Bluetooth (например, наушники / динамики), работать будет только одно из этих устройств.



Больше информации:
www.stm-power.ru
info@stm-power.ru



-5-