



Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Фен для сушки и укладки волос /
Шашты кептіруге және ретке келтіруге арналған фен**
Haier HHD-603

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией и удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Сохраняйте настоящее руководство, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки.
- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления повреждений. В случае обнаружения каких-либо повреждений немедленно прекратите использование устройства и отключите его от сети.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено. Для замены кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не разрешайте детям играть с устройством, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Рекомендуется хранить и использовать фен в местах, недоступных для детей.
- **Опасность ожога.** Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время использования и охлаждения;
- Данное устройство предназначено только для бытового использования.
- Не пытайтесь разбирать устройство.
- Во время первой эксплуатации допустимо появление неприятного запаха, который постепенно исчезает при последующем использовании устройства.
-  **ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах.** При использовании прибора в ванной комнате необходимо отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен. Не погружайте прибор в воду.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не блокируйте отверстия выхода воздуха.
- Не направляйте горячий воздух на глаза.
- Не оставляйте устройство без присмотра при подключении к источнику питания.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования или перед очисткой. Отключая устройство от сети, держитесь за вилку, не тяните за сетевой кабель. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений.
- Всегда устанавливайте устройство на подставку, если она есть, или же на теплоустойчивую плоскую поверхность.
- При хранении следите, чтобы кабель не спутывался и не заламывался.
- Предохраняйте устройство и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию.

Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Магнитная насадка* – концентратор
для сушки и укладки волос

Выход воздушного потока

Корпус устройства

Воздушный фильтр со съёмной
магнитной крышкой

*Насадка-концентратор предназначена для создания более сфокусированного и направленного потока воздуха. Это позволяет ускорить процесс сушки волос при создании укладки или прикорневого объёма.



Цветная индикация

Для мягкой сушки, коротких и тонких волос


Для быстрой сушки, густых и длинных волос

Для фиксации укладки

Контроль включения/выключения
и регулировки скорости воздушного потока

Контроль регулировки температурного режима

Крепление на стену**



**В комплекте 2 магнитных фиксатора для удобного хранения фена и концентратора. Выберите место на стене или другой поверхности, снимите защитную пленку со стикера и крепко прижмите его к магнитному фиксатору. Затем снимите пленку с другой стороны стикера и прижмите его к стене, удерживая несколько секунд.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките устройство из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.
- Полностью размотайте кабель электропитания.


Примечание: после хранения или транспортировки устройства в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Установите магнитную насадку концентратор на фен.
- Включите фен переместив кнопку регулировки как указано на рисунке.
- При сушке волос, не подносите фен слишком близко к коже головы.
- Оптимальное расстояние для сушки – 20-25 см.
- Сушить волосы нужно по росту – от корней к кончикам.



BLDC МОТОР

Фен оснащен бесщеточным мотором нового поколения, который поддерживает длительную работу устройства без перегрева.

Средний ресурс эксплуатации фена с типом мотора BLDC **до 10 000 часов**.

IONIC



Во время сушки и укладки волос встроенным генератором ионов создается невидимая защитная пленка вокруг каждого волоса, сохраняя здоровье, гладкость и естественную красоту волос.

Отрицательно заряженные ионы нейтрализуют статическое электричество делая волосы мягче, способствуют концентрации молекул воды внутри структуры волос защищая их от пересушивания.


ЧИСТКА КОРПУСА

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении корпуса используйте мягкую влажную салфетку.
- Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Рекомендуется регулярно очищать фильтр, воздухоборник всегда должен быть чистым и свободным от засорения.

- Перед очисткой убедитесь, что фен выключен и отсоединен от сети.
- Снимите крышку фильтра как показано на рисунке.



- Используйте мягкую сухую салфетку или щетку с мягкими щетинками, чтобы удалить пыль с сетки фильтра.
- Установите крышку обратно на место до щелчка.

Запрещается промывать воздухоборник водой или иной жидкостью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед тем как убрать устройство на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку.
- Хранение устройства осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Рекомендуется оберегать устройство от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Не работает при включении	Сетевой кабель не подключен к сети питания или ее параметры не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках	Подключить к сети электропитания с соответствующими параметрами
	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие
Не нагревается при включении	Питание не подключено	Очистите входное и выходное отверстие
	Устройство повреждено	Проверьте напряжение питания, кабель и штекер
Кабель или вилка нагреваются	Кабель и штекер повреждены и ослаблены	Отключите устройство от сети.
Запах гари, дым	Кабель поврежден, внутренние компоненты повреждены	Обратитесь в сервисный центр
Устройство автоматически отключается	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие

- При обнаружении неисправностей в работе устройства следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220–240 В ~
Номинальная частота: 50–60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1600 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 88 × 69,5 × 271 мм
Вес нетто: 0,5 кг
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для сушки
и укладки волос.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен: 1 шт.
Магнитная насадка концентратор : 1 шт.
Магнитное крепление на стену : 2 шт.
Самоклеющиеся стикеры: 4 шт.
Руководство пользователя с гарантийным
талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза.

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU С-CN.БЛ08.В.01903/25
от 12.02.2025 действует до 11.02.2030.

Декларация о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.00967/25
от 17.02.2025 действует до 16.02.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: номер недели / 2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao. Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: help@haieronline.ru. Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8 800 070 01 29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz.



Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

ФЕН

Информация о фирме-продавце:

Модель:

HND-603

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. **Претензий нет.**

Дата производства:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: <https://haieronline.ru>
или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.

- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысып алыңыз және электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Осы нұсқаулықты, чекі, қаптау қорабын және мүмкіндігінше қаптаманың басқа элементтерін сақтап қойыңыз.
- Құрылғының және оның кабелінің бүлінуін анықтау үшін оларды жүйелі түрде тексеріңіз. Қандай да бір бүліну анықталған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және оны желіден ажыратыңыз.
- Кабель бүлінген жағдайда құрылғыны пайдалауға тыйым салынған. Кабельді ауыстыру үшін уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) резеткіге қосыңыз.
- Бұл құрылғы сенсорлық жүйесінің мүмкіндігі шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектеулі, сонымен қатар білімі мен білігі жеткіліксіз тұлғалардың (балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған.

- Жарақаттануына немесе тұншығуына жол бермеу үшін балаларға құрылғымен, қораппен және қаптаманың өзге элементтерімен ойнауға рұқсат бермеңіз. Фенді балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтау және пайдалану ұсынылады.

- **Күйіп қалу қаупі.** Құрылғы қажет әсіресе балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз әсіресе пайдалану және салқындату кезінде.

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

- Құрылғыны бөлшектеуге тырыспаңыз.

- Алғаш рет пайдалану кезінде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, ол құрылғыны кейінен пайдаланған кезде біртіндеп жоғалады.



- **Аспарты жуынатын, душ бөлмелерінде, бассейндерде және т.б. суға жақын пайдалануға болмайды.** Аспарты жуынатын бөлмеде пайдаланғанда оны пайдаланғаннан кейін желіден ажырату керек, өйткені судың жақындығы тіпті аспарт сөндірілген болса да, қауіп төндіреді. Аспарты суға батырмаңыз.

- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмедегі электр қуаты тізбегіне номиналды қосылу тогы 30 мА-дан аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан абзал.

- Құрылғыны орынжайлардан тыс пайдаланбаңыз.

- Ауа шығатын саңылауларды бұғаттамаңыз.

- Ыстық ауаны көзге бағыттамаңыз.

- Құрылғыны қосуды күйінде қараусыз қалдырмаңыз.

- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны әрқашан желіде ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде желілік кабельді тартпай, ашаны ұстаңыз. Желілік сымды, желілік сымның ашасын және құрылғының зақымдануын үнемі тексеріп отырыңыз.

- Сақтау кезінде кабельді шатаспауын және сынбауын қадағалаңыз.

- Құрылғыны және желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулелерінің, дымқылдықтан және өзге теріс әсерлерден сақтандырыңыз.

- Құрылғыны өздігінен жөндеу немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізу тыйым салынған.

Құрылғыны сервис орталығының маманы ғана жөндеуі керек. Ақаулықтар анықталған кезде уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.

Магнит саптама* - шашты кептіруге және ретке келтіруге арналған концентратор

Ауа ағыны шығатын жер

Құрылғының корпусы

Алынбалы магнит қақпағы бар ауа сүзгісі

*Саптама-концентратор неғұрлым фокусталған және бағытталған ауа ағынын жасауға арналған. Бұл шашты ретке келтіру немесе шаш түбінде көлем құру кезінде шашты кептіру процесін жеделдетуге мүмкіндік береді.



Түсті индикация

Қысқа және жіңішке шашты жұмсақ кептіру үшін 


Қалың және ұзын шашты жылдам кептіру үшін 

Ретке келтірілген шашты бекіту үшін 

Қосуды/өшіруді және ауа ағынының жылдамдығын реттеуді бақылау

Температура режимін реттеуді бақылау

Қабырғаға бекіту**



**Шаш кептіргішті және концентраторды ыңғайлы сақтауға арналған 2 магнитті ұстағышты қамтиды. Қабырғадағы немесе басқа беттегі орынды таңдаңыз, жапсырмадан қорғаныш пленканы алып тастаңыз және оны магниттік ұстағышқа мықтап басыңыз. Содан кейін жапсырманың екінші жағынан пленканы алып тастап, оны бірнеше секунд ұстап тұрып, қабырғаға басыңыз.

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Құрылғыны тасымалдау элементтерінен босатып, қаптамасынан шығарыңыз.
- Жиынтықталымы өндіруші мәлімдегенге сәйкес келетініне, және барлық элементтер мен аспаптың өзінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Электр қуат беру кабелін толығымен тарқатыңыз.


Ескерту: құрылғыны температура төмендеген жағдайда сақтаудан немесе тасымалдаудан кейін оны қосар алдында екі сағат ішінде жылы жерде ұстап тұру ұсынылады..

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Су қолмен қуат сымының ашасын ұстамаңыз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Ашаны розеткадан шығарғанда сымнан тартпаңыз, тек ашадан ұстаңыз.

ҚОСУ

- Магнит саптама концентраторды фенге орнатыңыз.
- Суретте көрсетілгендей реттеу батырмасын ауыстырып фенді қосыңыз.
- Шашты кептірген кезде фенді бас терісіне тым жақын жақындатпаңыз.
- Кептіру үшін оңтайлы қашықтық – 20-25 см.
- Шашты бойымен кептіру керек – түбінен ұшына қарай.



BLDC МОТОР

Фен жаңа буындағы щеткасыз мотормен жарақталған, ол құрылғының қызып кетуіне жол бермей, ұзақ жұмысын қамтамасыз етеді.

BLDC мотор типімен фенді пайдаланудың орташа ресурсы **10 000 сағатқа дейін.**

IONIC



Шашты кептіру және ретке келтіру кезінде кіріктірілген иондар генераторы әр шаштың айналасында көрінбейтін қорғаныс үлбірін жасап, шаштың денсаулығын, жылтырлығын және табиғи сұлулығын сақтайды.

Теріс зарядталған иондар статикалық электрді бейтараптандыра отырып, шаш құрылымының ішінде су молекулаларының концентрациясына ықпал етіп, шашты құрғап кетуінен қорғайды.


КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

- Корпусты жұмсақ құрғақ майлықпен тазалаңыз.
- Корпус қатты ластанған кезде жұмсақ ылғалды майлықты пайдаланыңыз.
- Құрамында органикалық еріткіштер бар жуғыш құралдарды (еріткіштерді, сұйылтқыштарды және т.б.), ағартқыштарды, хлорды немесе абразивтерді пайдаланбаңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Сүзгіні үнемі тазалап отыру ұсынылады, ауа жинағыш әрқашан таза және бітелуден бос болуы керек.

- Тазалау алдында феннің өшірілгеніне және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Суретте көрсетілгендей сүзгінің қақпағын алыңыз.



- Сүзгінің торынан шаңды жою үшін жұмсақ құрғақ майлықты немесе жұмсақ қылшықты щетканы пайдаланыңыз.
- Қақпақты қайтадан орнына шертілгенше орнатыңыз.

Ауа жинағышты сумен немесе өзге сұйықтықпен жууға тыйым салынады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізіледі.
- Зауыттық қаптамасында тасымалдау кезінде атмосфералық жауын-шашынның және агрессивті ортаның әсерін болдырмай, бұлінуден қорғанысты қамтамасыз ету қажет.
- Зауыттық қаптамасынсыз тасымалдау кезінде ауа-көпіршікті үлбірді пайдалану ұсынылады.
- Құрылғыны сақтау таза жабық құрғақ орынжайда қоршаған орта температурасы 5-40 °C диапазоңда және салыстымалы ылғалдылық 70 %-дан жоғары болмаған жағдайда, қоршаған ортада шаң, қышқылды және электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмаған кезде жүзеге асырылады.
- Құрылғыны температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулелерінің әсерінен сақтау ұсынылады.
- Құрылғыны іске асырылатын ел заңнамасының талаптарына сәйкес және сәйкес тастаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Қосылған кезде жұмыс істемейді	Желілік кабель қуат желісіне қосылмаған немесе оның параметрлері техникалық сипаттамаларды мәлімделген электр тұтыну сипаттамаларына сәйкес келмейді	Тиісті параметрлері бар электр қуат желісіне қосыңыз
	Ауа кіретін немесе шығатын жер бұғатталған	Кіріс және шығыс саңылауын тазалаңыз
Қосылған кезде қызбайды	Қуат қосылмаған	Кіріс және шығыс саңылауын тазалаңыз
	Құрылғы бүлінген	Қуат кернеуін, кабельді және істікшені тексеріңіз
Кабель немесе аша қызады	Кабель мен істікше бүлінген және босаңсыған	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сервистік орталыққа жүгініңіз
Ыс иісі, түтін	Кабель бүлінген, ішкі компоненттер бүлінген	
Құрылғы автоматты түрде өшеді	Ауа кіретін немесе шығатын жер бұғатталған	Кіріс және шығыс саңылауын тазалаңыз

• Құрылғының жұмысында ақаулықтар анықталған кезде оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервис орталығына беріңіз.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды Haier компаниясының уәкілетті сервис орталықтарының өкілдері ғана орындауы керек..

Назар аударыңыз! Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтық түріне және техникалық сипаттамасына өзгеріс енгізу құқығын сақтайды. Бұл нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.ru> сайтынан қарауға болады

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 220–240 В ~
Номиналды жиілік: 50–60 Гц
Номиналды қуат тұтыну: 1600 Вт
Өлшемдері (Б × Е × Т): 88 × 69,5 × 271 мм
Таза салмақ: 0,5 кг
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның мақсаты туралы ақпарат: құрылғы шашты кептіруге және ретке келтіруге арналған.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Фен: 1 дана
Магнит саптама концентратор: 1 дана
Сақтауға арналған магниттік қабырға аспасы: 2 дана.
Өздігінен жабысатын жапсырмалар: 4 дана.
Пайдаланушы нұсқаулығы мен кепілдік талоны: 1 дана

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төнім сертифицирталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады: <https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты
№ ЕАЭС RU C-CN.БЛ08.В.01903/25
06.07.2022 бастап 11.02.2030
дейін әрекет етеді.

Сәйкестік туралы декларация
№ ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.В.00967/25
17.02.2025 бастап 16.02.2030
дейін әрекет етеді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген:
Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

- Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8 800 070 01 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақтамасына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

Кепілдік талоны

Бұйым:

ФЕН

Сатушы фирма туралы ақпарат:

Моделі:

HND-603

Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ.
Наразылықтар жоқ.

Өндірілген күні:

Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алынған күні:

Сатып алушының қолы:

Сатушының қолы:

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Құнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.



