

【Кнопки и порты】



【Установка кронштейна VESA】



⚠ Для корректной работы и безопасности использования мини-ПК настоятельно рекомендуется использовать оригинальный блок питания.

[Меры предосторожности при использовании]

В порядке постоянного улучшения продукта, приложения и встроенное ПО могут быть обновлены без предупреждения.

- Не используйте чистящие средства для очистки мини-ПК, рекомендуем использовать сухую мягкую ткань.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур / влаги
- Не открывайте корпус и не ремонтируйте мини-ПК самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервис центр.
- Перед использованием проверьте кабели и разъёмы на наличие повреждений,
- Утилизируйте мини-ПК согласно правилам утилизации.
- Допустимые условия эксплуатации, температура: +10°C / +45°C, влажность: 30%-85%.
- Допустимые условия хранения, температура: -20°C / +60°C, влажность: 10%-90%.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.