

SIZE: 7x7 cm

КОНТАКТЫ

ДЕППА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37,
лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: РФ, 197022, Санкт-Петербург, а/я 44
ТЕЛЕФОН: +7 812 336 82 22
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: 8 800 700 45 61

ДЕППА МСК

Москва, Садовническая наб. 82, строение 2, пом. 2007
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: РФ, Москва, Садовническая наб. 82,
строение 2, пом. 2007

БЕЛАРУСЬ SMART TELECOM

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РБ, 220007, Минск, ул. Левкова, д. 30, пом. 142-7
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: РБ, 220007, Минск, ул. Левкова, д. 30, пом. 142-7
ТЕЛЕФОН: +375 172 764 014

КАЗАХСТАН DEPPA.KZ

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: Казахстан, 010008,
Астана, р-н Сарыарка, ул. Куйши Дина, д. 17, оф. 507
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Казахстан, 010008,
Астана, р-н Сарыарка, ул. Куйши Дина, д. 17, оф. 507
ТЕЛЕФОН: +7 701 8843384



axxa.ru

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР!

Designed by Deppa® in Saint Petersburg,
Russian Federation. All rights reserved.



СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

Руководство
по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой адаптер питания позволяет зарядить аккумулятор вашего цифрового устройства от сети переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 2414;
Входное напряжение: 110-240В, 50/60Гц, 0.5А (макс);
Выходной ток USB-C (PD): 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А;
PPS1: DC3.3-5.9В/3.00А;
PPS2: DC3.3-11В/2.0А;
Выходная мощность (макс): 20Вт;
Материал корпуса: огнестойкий PC-пластик.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядное устройство – 1 шт.
Инструкция – 1 шт

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подсоедините совместимый кабель к адаптеру питания, надежно вставьте адаптер питания в розетку. Подсоедините другой конец кабеля к вашему устройству.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током, а также другим телесным повреждениям и ущербу. Адаптер питания может нагреваться при нормальной эксплуатации. Этот адаптер питания соответствует ограничениям температуры доступных пользователям поверхностей, установленным Международным стандартом безопасности информационного оборудования (EN62368-1).
Отсоедините адаптер питания в любом из следующих случаев:
– кабель USB изношен или поврежден;
– вилка адаптера или корпус адаптера повреждены;
– адаптер подвергся воздействию дождя, жидкости или избыточной влажности.

Не используйте при повышенной или пониженной температуре.
Не подвергайте ударам и механическим воздействиям.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать зарядное устройство. Защищайте от пыли и грязи, не допускайте попадания влаги.
Не используйте адаптер питания рядом со специализированным медицинским и радиооборудованием. Адаптер питания может создать помехи в их работе.

При обнаружении любой неисправности адаптера питания:
– немедленно прекратите использование адаптера;
– с соблюдением правил безопасности выньте адаптер питания из электросети;
– обратитесь в место покупки изделия, либо к организации принимающей претензии покупателей по контактам, указанным на упаковке/эксплуатационных документах.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

– не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
– транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
– реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения. Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.

Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.