


**Вы прекрасны,
спору нет!**



**Косметическое
зеркало КТ-4528**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-4528 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее.


Зеркало устанавливается на стол, поэтому ваши руки остаются свободными и вам удобно наносить макияж. В нижней части подставки есть противоскользящий коврик. Угол наклона зеркальной поверхности регулируется. По краям зеркала установлены 6 ламп, которые помогут лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении. Можно выбрать цветовую температуру и яркость подсветки.

Комплектация

1. Косметическое зеркало с 6 лампами — 1 шт.
2. Шнур USB — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает подсветку.

Кнопка «Цветовая температура» циклически переключает холодный, нейтральный и теплый свет.

Чтобы регулировать яркость подсветки, необходимо нажать и удерживать кнопку **«Яркость»**. При нажатии и удержании кнопки «Яркость» яркость подсветки будет увеличиваться до максимальной. Если отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет уменьшаться до минимальной.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала слегка влажной мягкой тканью.
2. С поверхности зеркала снимите защитную пленку.
3. Подключите шнур USB к сети питания. Для этого используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А (входит в комплект). С помощью шнура USB вы также можете подключить зеркало к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Примечание. Следите за уровнем заряда пауэрбанка или ноутбука при использовании их в качестве источника питания.

Использование

1. Установите зеркало на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Отрегулируйте угол наклона зеркала так, чтобы вам было хорошо видно свое отражение.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подсветку.
3. Нажимайте на кнопку «Цветовая температура», чтобы сменить цветовую температуру подсветки.
4. Чтобы отрегулировать яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Яркость» до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы снова изменить яркость подсветки, отпустите кнопку «Яркость» и снова нажмите и удерживайте ее.
5. По окончании использования отключите подсветку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Отключите блок питания от сети.

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, чтобы не пачкать ее.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте чистую мягкую ткань. Если зеркало сильно загрязнено вы можете очистить его при помощи специального средства для чистки окон и зеркал и бумажного полотенца. Не допускайте попадания жидкостей в разъем блока питания, на шнур USB, блок питания, органы управления и внутрь корпуса устройства.

Уход и хранение

Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения устройства и ударов по зеркальной поверхности, чтобы не повредить ее. На длительное хранение убирайте зеркало, шнур USB и блок питания в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Блок питания не подключен к источнику питания или к устройству	Подключите блок питания к источнику питания и к устройству
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания или шнур USB повреждены	Обратитесь в сервисный центр для замены
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
 - выход: =5 В, 2 А
2. Питание устройства: =5 В, 2 А
3. Мощность: 6 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - зеркала: III
5. Цветовая температура подсветки:
 - холодный свет: 6000 К
 - нейтральный свет: 4500 К
 - теплый свет: 3000 К
6. Длина шнура USB: 1,5 м
7. Тип ламп: LED
8. Количество ламп: 6
9. Размер цоколя лампочки: 35 мм
10. Размер зеркала: 235 × 284 мм
11. Размер устройства: 290 × 60 × 360 мм
12. Размер упаковки: 350 × 100 × 410 мм
13. Вес нетто: 1,5 кг
14. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Сити Байвэй Дивелэпмэнт Лтд. (Флор 6 Ист Сайд)
№30 Ист Хуэйминь Роуд, Хуэйчэн, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун,
Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3,
литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем блока питания, на шнур USB, блок питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур USB и блок питания в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB. Не тяните за шнур USB при отключении блока от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB, блок питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем блока питания, на шнур USB, блок питания и органы управления.
16. При повреждении блока питания или шнура USB их следует заменить специальным блоком питания, шнуром USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru