

**Dorten**

## 2-Port USB Smart ID **20W**

**GaN** Wall Quick Charger:  
PD3.0/PPS+QC3.0

Сетевое зарядное  
устройство


ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**Dorten**

Перед началом использования сетевого зарядного устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Сохраните данную инструкцию, она может пригодиться Вам в будущем.

### 1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Выходные порты:** USB-A, USB-C

**Выходной ток:**

USB-A (QC3.0): 5B\_3A / 9B\_2A / 12B\_1.5A(18Вт)

USB-C (PPS/PD3.0): 5.0B\_3.0A(15.0Вт) / 9.0B\_2.22A(20.0Вт) /

12.0B\_1.67A(20.0Вт) PPS: 3.3-5.9B\_3A / 3.3-11B\_1.8A

USB-C+USB-A: 5.0B\_3.6A(18.0Вт Max)

**Поддержка протоколов быстрой зарядки:** USB-C PD:5B\_3A, 9B\_2.22A, 12B\_1.67A, PPS 3.3-5.9B\_3A 3.3-11.0B\_2.75A, Apple 2.4A

Samsung-5B\_2A, QC3.0-3.6B~14.0B, DCP-1.5A, QC2.0-9B-12B, QC4+, Samsung-AFC-9B-12B, Huawei-FCP-9B-12B-18.0Вт,

Huawei-SCP-3.4 ~12.0B -22.0Вт, VOOC/DASH/WARP, Super

VOOC-10B, MTK-PE, PD3.0, PPS 30Вт, USB-A: QC5B\_3A / 9B\_2A, 12B\_1.5A, Apple2.4A, Samsung-5B\_2A, QC3.0-3.6B~14.0B, DCP-1.5A,

QC2.0-9В-12В, Samsung-AFC-9В, Huawei-FCP-9В-12В-40.0Вт, Huawei-SCP-2.2~0.0В-22.0Вт, VOOC/DASH/WARP-3.3~5.5В, Super VOOC-10В.

**Защита:** от перегрузок, от короткого замыкания

**Материал корпуса:** ABS пластик

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевое зарядное устройство предназначено для заряда мобильных телефонов, смартфонов, планшетных ПК, MP3 плееров и других мультимедиа устройств со встроенным аккумулятором.

### 4. ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ

Подключите зарядное устройство (СЗУ) в розетку. Соедините

Ваше устройство с СЗУ при помощи кабеля. Для окончания зарядки отсоедините кабель и уберите СЗУ из розетки.

### 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием убедитесь в исправности устройства. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Соответствует классу защиты IP20. При покупке проверяйте совместимость аксессуара с Вашим устройством. Для более быстрой работы используйте качественные кабели.

### 6. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправностей немедленно уберите устройство из розетки. Не пытайтесь разбирать и ремонтиро-

вать самостоятельно. Если устройство выделяет непривычный запах, дым или избыточное тепло, отключите устройство, т.к. продолжение эксплуатации может быть опасным.

### 7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядное устройство, упаковка, инструкция

### 8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Устройство содержит компоненты, требующие специальной утилизации. По окончании срока службы, либо выхода из строя не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Для утилизации зарядного устройства обратитесь в специализированную организацию.

### 9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов, и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с момента продажи потребителю. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а так же на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как: удары, влага, огонь и другие случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а так же возможные потери данных.