

BLACKRED SOUNDBAR

руководство по эксплуатации

V26B

65 дБ
громкость



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните оборудование в сухом месте.
- Берегите устройство от атмосферных осадков, влажности, любых видов жидкостей и конденсата.
- Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками.
- Не используйте и не храните оборудование в пыльных или грязных помещениях.
- Не храните оборудование в условиях высокой или низкой температуры (это может привести к его повреждению).
- Не роняйте, не стучите и не встряхивайте оборудование (может привести к поломке).

НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае неправильной работы выполните следующие действия:

- Проверьте, не поврежден ли USB-порт компьютера и устройства, проверьте, правильно ли подключен USB-порт устройства;
- проверьте правильность настроек компьютера, отсоедините и снова подключите его; перезагрузите компьютер.
- Если вышеприведенные рекомендации не помогут устранить проблему, пожалуйста, обратитесь к менеджеру!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Саундбар
Бренд	BlackRed
Модель	V26B
Выходная мощность	2,5 Вт×2
Версия Bluetooth	V5.3
Расстояние приема Bluetooth	< 15 м
Размер динамика:	2 дюйма × 2
Частотная характеристика:	90 Гц-18 кГц
Источник питания:	USB 5 В / 1-2 А
Аудио вход:	Bluetooth / USB
Размер устройства	Ш413 × Г91 × В79 мм
Назначение	Воспроизведение звука
Год производства	2025
Страна производства	Китай

КОМПЛЕКТАЦИЯ



САУНДБАР




РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



USB-КАБЕЛЬ
И АУДИОКАБЕЛЬ 3,5 ММ

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. RGB подсветка
2. Микрофон
3. USB-кабель (аудиовыход + источник питания)



КОМАНДЫ НА КНОПКАХ



Кнопка регулирования режима подсветки

- Одиночное нажатие переключает режим RGB
- Двойное нажатие - вкл/выкл. подсветки



Кнопка «Предыдущий»

- Короткое нажатие переключение на предыдущую песню
- Длительное нажатие - уменьшение громкости



Кнопка «Пауза»

- Короткое нажатие: Приостановка воспроизведения
- Длительное нажатие: Отключение Bluetooth

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ BLUETOOTH:

- Двойной нажатие: Повторный набор / отклонение вызова
- Одиночное нажатие: Ответ / завершение вызова



Кнопка «Следующий»

- Короткое нажатие: Следующая песня
- Длительное нажатие: Увеличение громкости



Кнопка «Питание/режим»


- Длительное нажатие: Включение / выключение питания
- Короткое нажатие: Переключение режима подключения

РЕЖИМ BLUETOOTH


1. Саундбар автоматически включится после подключения к питанию через USB. Автоматическое включение при получении питания.
2. После включения раздастся звуковой сигнал с запросом о переходе в режим ПК. Нажмите кнопку переключения «Питание/режим», чтобы переключиться в режим Bluetooth."
3. Откройте меню Bluetooth на своем устройстве, включите Bluetooth и выполните поиск устройств. Нажмите на «V26B» в списке обнаруженных устройств. Об успешном сопряжении будет сигнализировать звуковой сигнал.



Двойной щелчок
Переключение в режим Bluetooth



Выберите V26B для подключения



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(для отправления заказчиком)

Имя заказчика _____

Адрес _____

Товар _____ Soundbar _____ Модель _____ V26B _____

Артикул _____

Дата покупки _____

Поставщик



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ


Дорогой покупатель, если у тебя возникнут какие-либо вопросы, обращай в нашу службу поддержки. Мы решим все твои вопросы!

С уважением, команда BlackRed.

Наш телеграм бот: [@blackred_manager](https://t.me/blackred_manager)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ TELEGRAM-КАНАЛ

где мы публикуем новинки, анонсы скидок и делаем бесплатные раздачи!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Guangdong Zealwell Holdings Ltd.

6/A Tenglong building, no.12 Yanda road, Huizhou, Guangdong, China

cindy@audioboxon.com

+86-13829983947

ИМПОРТЕР

ИП Гуфранов Р.Д.

641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Чапаева, 48/2-4

rgufanov@mail.ru

+7 (904) 975-10-54