

Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Часы могут работать как от сети (в комплект поставки входит кабель с выходом USB 5 В и адаптер питания), так и от батареек (3 элемента питания типа AAA (LR03), в комплект не входят).

- Вставьте батарейки в соответствующий отсек на задней поверхности изделия, соблюдая полярность. Либо подсоедините часы к сети с помощью кабеля и адаптера 5 В.
- Удалите защитную пленку с экрана.

При работе от батареек в целях экономии заряда активируется соответствующий режим: экран включается от прикосновения к сенсорной кнопке на верхней панели часов и, спустя 8 секунд, автоматически отключается.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Нажмите и удерживайте кнопку **TIME SET** в течение 3 с, чтобы войти в режим настройки времени. Дальнейшие нажатия кнопки **TIME SET** фиксируют текущее значение и переводят на следующий шаг настройки в такой последовательности: часы, минуты, день недели, завершение. С помощью кнопок **+** и **-** увеличивайте или уменьшайте настраиваемое значение.

Внимание: обратите внимание на формат отображение времени перед его настройкой (12/24 ч). Если нажать на кнопку **TIME SET** до перевода часов в режим настройки, то можно поменять режим отображения времени (12/24 ч).

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- Сначала убедитесь, что будильник включен. Каждый из 2 будильников включается отдельным переключателем (вверх — включено, горит соответствующий знак будильника, вниз — выключено, значок не горит).
- Нажмите и удерживайте кнопку **ALARM SET** в течение 3 с, чтобы войти в режим настройки будильника (во время настройки на экране горит значок будильника). Дальнейшие нажатия кнопки **ALARM SET** фиксируют текущее значение и переводят на следующий шаг настройки в такой последовательности: часы, минуты, дни недели, завершение. С помощью кнопок **+** и **-** увеличивайте или уменьшайте настраиваемое значение.

Дни недели для настройки срабатывания будильника:

- 1-7 — с понедельника по воскресенье
- 1-1 — один день
- 1-5 — с понедельника по пятницу
- 1-6 — с понедельника по субботу
- 6-7 — суббота-воскресенье

В обычном режиме кратко нажмите на кнопку **ALARM SET**, чтобы увидеть настройки будильника.

- При срабатывании будильника соответствующий значок на экране начинает мигать. Нажатие в этот момент любой кнопки на задней поверхности часов выключает будильник. Если будильник не прервать, он звенит в течение 2 минут;

- Если при срабатывании будильника нажать на сенсорную кнопку на верхней панели часов, то активируется режим Snooze, то есть будильник прервется и снова сработает через 5 минут.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

С помощью сенсорной кнопки **SNOOZE/ LIGHT** настраивайте нужную яркость экрана (4 уровня).

ДНИ НЕДЕЛИ

Часы отображают дни недели, где Mon — пн., Tue — вт., Wed — ср., Thu — чт., Fri — пт., Sat — сб., Sun — вс.

ПАМЯТЬ НАСТРОЕК

Если часы работают от сети, но при этом в них вставлены батарейки, то при отключении питания от сети, настройки сохраняются.

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА

При снижении заряда элементов питания появляется соответствующий значок на экране, цифры могут отображаться с нарушениями, звук будильника прерываться. В таких случаях требуется замена элементов питания.

RESET (СБРОС НАСТРОЕК)

Внимание: при некорректной работе часов нажмите **RESET** для перезагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Средний срок службы	5 лет
Степень защиты	IP20
Материал	пластик
Рабочая температура	0...+40 °С
Размер	100 x 100 x 35 мм
Питание (вход)	100-240 В~ 50/60 Гц
Питание (выход)	5 В = 1.0 А
	или 3 батарейки AAA

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА


Указана на стикере устройства и в данной инструкции по эксплуатации

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 12 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:

- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.;
- выход из строя аккумулятора не является гарантийным случаем.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.



**СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Made in China / Сделано в Китае

Manufacturer: Urtrend Technology Ltd., Unit 901-5, 9/F, Fook Hong Ind. Bldg., 19 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, China.

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Китай, Гонконг, Коулун, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19, здание Фук-Хонг, эт. 9, 901-5.

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

Представитель в Казахстане (организация, уполномоченная принимать претензии в РК): ТОО «Кристаллайт», 050038, РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, 35/23, офис 304.

artstyle-lamp.com

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При появлении неисправностей, которые не получается устранить способами, описанными выше, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Не разбирайте часы самостоятельно! По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Устройство соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

**ВНИМАНИЕ!**

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца