




有线键盘用户手册

User Manual
Руководство по эксплуатации

快速开始指南 ►
Quick Start Guide

Для того, чтобы предоставить вам лучший опыт пользования, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, прежде чем использовать продукт.

Упаковочный список



Требования к системе

Windows®XP/Vista / 7/8/10 или выше версия


Метод подключения к интернету

Подключите клавиатуру к компьютеру через USB кабель
Доступно USB порт, чтобы начать использовать его.

Индикатор сид

Состоян	Расположение индикатора	Инструкция.
конфет	Светодиод 1	Белый свет всегда горит
ScrLK	Светодиод 2	Белый свет всегда горит
Замк WIN	Светодиод 3	Белый свет всегда горит

Функция комбинации клавиш




Fn + F1	=	Мой компьютер.
F2		Электронное письмо.
F3	=	Поиск в Windows
F4		Страница браузера
F5		Мультимедийный плеер

F6	=	Воспроизведение /пауза
F7		Последняя песня.
Fn + F8	=	Следующая песня.
C		Калькулятор
M		звук

<	=	Убавьте громкость.
>		Увеличение громкости.
Fn + W	=	Будет в.а., S и D
↑ ↓ ← →		Ключ поменя мест

Системная функция (Windows)



Ключ "вин"

Fn + левая вина

Восстанавливать завод

Нажмите на левый Win
+ правый Esc на 5 секунд


Переключи на Один клоч

Нажмите фн
+ правая Ctrl на 3 секунды

Windows ⇔ Mac OSX


Нажмите фн
+ 0 на длинные 3 секунды

Функция системы (мак)



F1	Снизь яркость экрана	F7	Прыжок назад.	F11	Убавь громкость.
F2	Увеличь яркость экрана	F8	Пауза/воспроизведение (звук)	F12	Сделай погромче.
F3	Открытый контроль	F9	Прыгай вперед.	Left Win	Option
F4	Выдыхай сири	F10	звук	Left Alt	Command
Right Alt	Command	Fn + (F1-12)		F1 ~ F12	
≡	Option				

Регулирование освещения



Fn+-	Свет замедляется	Fn+Ins	Effect1, Effect2, Effect3
Fn+=	Свет становится быстрее	Fn+Home	Effect4, Effect5, Effect6
Fn+L	Свет выключается/включается	Fn+Pgup	Effect7, Effect8, Effect9, Effect10
Fn+↑	Свет становится ярче.	Fn+Del	Effect11, Effect12, Effect13
Fn+↓	Свет гаснет.	Fn+End	Effect14, Effect15, Effect16
Fn+←	Свет налево.	Fn+Pgdn	Effect17, Effect18, Effect19, Effect20
Fn+→	Свет направо	Fn+\	В свете всех ламп, действующих как RGB, Регулировка светового цвета для семицветного монокрома +RGB цикла

Нажмите на кнопку/свет для инструкций

1. Клавиатурные клавиши/огни сами определяются как совместимые с двигателем
2. Освещение клавиатуры может сочетать в себе музыкальную аритму с двигателем
3. Пожалуйста, посетите monsgeek.com/download/ для загрузки драйвера.

Гарантийное и сервисное обслуживание Akko

1. Akko предоставляет годовую гарантию для клиентов в материковом китае. Для других регионов, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом (дистрибутором Akko) для получения конкретной гарантийной политики.
2. В случае истечения гарантийного окна, клиенты должны оплатить ремонт. Akko также предоставит Инструкции, если пользователи предпочитают самостоятельно восстанавливать клавиатуру. Однако пользователи несут полную ответственность за любые убытки, понесенные в процессе саморемонта.
3. Демонтаж клавиатуры без указания производителя/продавца немедленно аннулирует гарантию.
4. Политика возврата и гарантии может варьироваться на разных платформах и в зависимости от конкретного дистрибутора во время покупки.

Изготовитель: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Адрес изготовителя: Адрес: Улица Лангби 33, Первая промышленная зона Биту, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
GLN: 6929609222665, Китай.

Импортер: ООО «Арк Девайс»

Адрес импортера: 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.142

Страна происхождения: Китай

EAC





www.akkogear.com



@akkogear



扫描关注官方微信



扫描关注官方微博