

MASSAGE
WEASTRO



Частота:
50 Гц

Мощность:
24 Вт

Перкуссионный мини-массажер MGSM-004M

Руководство пользователя

Важно: Пожалуйста, прочтите перед
использованием и сохраните для
дальнейшей работы



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аппарат для глубокого мышечно-фасциального массажа — это портативное и перезаряжаемое вибрационное устройство с высокой мощностью и длительным сроком службы, имеющее несколько скоротных режимов. Оно может эффективно облегчить болезненные ощущения, вызванные накоплением молочной кислоты после интенсивных физических нагрузок, и облегчить дискомфорт в различных мышцах у людей, ведущих сидячий образ жизни.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нажмите клавишу start один раз, чтобы начать работу. Кнопки с обозначениями «+» и «-» отвечают за регулировку мощности. На LCD дисплее отображается выбранная Вами скорость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Для полной зарядки аккумулятора требуется около 3 часов, когда он разряжен. После полной зарядки аккумулятора его можно использовать в течение нескольких часов. Когда аккумулятор заряжен, на дисплее высвечивается "LL". Запрещается запускать устройство во время зарядки в целях вашей безопасности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Глубокое проникновение устройства за короткий промежуток времени уменьшает боль, бурсит, мышечные боли, невралгию и другие нарушения опорно-двигательного аппарата, вызванные растяжениями суставов. Почти все заболевания мягких тканей связаны с травмами, чрезмерной нагрузкой на мышцы или неправильной осанкой, и большинство рубцовых тканей, связанных с этими заболеваниями, можно лечить с помощью этого устройства. При использовании устройства следует избегать чрезмерных нагрузок и длительной физиотерапии. Следует избегать таких чувствительных зон, как голова, лицо и шейные позвонки. При появлении воспаления, отека или боли немедленно прекратите его использование. Проводимые в настоящее время исследования посвящены влиянию вибрационных тренировок на конкретные заболевания. Вероятно, это уменьшит количество противопоказаний, упомянутых выше. Но это должно быть сделано только с помощью врача, эксперта или физиотерапевта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Боль и судороги из-за ушибов мышц, растяжений связок, переутомений

Способствует снятию отека в опухшей области

Расслабленная утолщенная соединительная ткань и фасция

Уменьшить накопление молочной кислоты в мышцах

Увеличить подвижность суставов

Устраним мышечную усталость

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

Для снижения риска сбоя в работе, поражения электрическим током, пожара, гибели людей и повреждения оборудования, пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием данного изделия.

- Данное изделие не предназначено для медицинского применения и предназначено только для индивидуального массажа;
- Не разрешайте детям или посторонним лицам пользоваться данным изделием. Пожалуйста, храните данное изделие в недоступном для детей месте;
- Запрещается наносить на влажную, чистую поверхность кожи. Его можно наносить на одежду, слегка надавливая и перемещая по коже. Время нанесения на каждую часть составляет около 10 секунд.
- Не наносите на макушку или любую другую твердую или заостренную часть тела, используйте средство только на мягких тканях тела, не причиняя боли или дискомфорта;
- Запрещается наносить средство на уши в зоне массажа и использовать его в случае боли или дискомфорта;
- Не садитесь непосредственно на данное изделие, это может привести к падению;
- Чрезмерное использование может привести к перегреву изделия и сокращению срока его службы. При повторном использовании необходимо дать изделию немного остыть.
- Не используйте устройство во влажных помещениях, например, в ванной комнате. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, чтобы избегайте короткого замыкания или поражения электрическим током.
- Не ставьте устройство рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами;
- Не используйте его во время ударов молнии;
- Не накрывайте массажный аппарат во время использования, чтобы избежать неисправности из-за повышенной температуры двигателя.

- Не допускайте, чтобы пальцы, волосы или другие части тела находились близко к оси и задней части вибрирующей головки, так как они могут зацепиться;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не роняйте и не ударяйте зарядное устройство (адаптер). Если корпус зарядного устройства (адаптера) поврежден, обратитесь за заменой в авторизованный сервисный центр.

Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками и не вынимайте зарядное устройство из розетки (адаптер), потянув за кабель питания.

Не прикасайтесь к устройству или зарядному устройству (адаптеру) мокрыми руками во избежание короткого замыкания, неисправности или поражения электрическим током. Если зарядное устройство попало под дождь, жидкость или сильно увлажнено, прекратите его использование и обратитесь за заменой в авторизованный сервисный центр.

Следующие люди: с имплантированным кардиостимулятором, страдающие сердечными заболеваниями, перенапряжением спины, беременные женщины или вскоре после родов, с переломами, остеопорозом, пациенты с заболеваниями суставов, страдающие злокачественными опухолями, травмами кожи или экземой. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур или оборудования, выделяющего тепло, такого как солнечный свет, обогреватели, микроволновые печи, духовые шкафы или водонагреватели. Перегрев батареи может привести к взрыву.;

Не разбирайте и не модифицируйте батарею, не вставляйте посторонние предметы и не погружайте в воду или другие жидкости, чтобы избежать утечки заряда батареи, перегрева, возгорания или взрыва.

Перед утилизацией прибора необходимо извлечь аккумулятор. При извлечении батареи необходимо выключить питание прибора, аккумулятор следует извлекать безопасным способом

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протрите поверхность устройства слегка влажным полотенцем и вытрите насухо мягкой тканью. При длительном хранении или в дороге положите устройство в оригинальную упаковку и храните ее сухой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название продукта: MINI Fascia gun

Артикул: MGSM-004M

Номинальное напряжение: 5 В постоянного тока

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 24 Вт

BEAUTY
WEASTRO



Weastro trade mark

e-mail: info@weastro.ru

Importer to Russia: A PLUS LLC

Address: Russia, 143405,

Moscow region, Krasnogorsk city,

Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае

в сентябре 2024 года.

Служба поддержки клиентов
По любым вопросам, связанным
с работой устройства, в том
числе по браку, обращайтесь в
службу поддержки клиентов.
Для этого наведите камеру
Вашего устройства на QR-код:



