

ИНСТРУКЦИЯ К ПОРТАТИВНОМУ ИРРИГАТОРУ PARU



4

4 НАСАДКИ

4


4 РЕЖИМА
РАБОТЫ



ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА
160 МЛ

RoHS CE FC PS E

СПЕЦИФИКАЦИЯ



- 1 – Насадка (4 насадки в комплекте)
- 2 – Кнопка для извлечения насадки
- 3 – Порт для зарядки
- 4 – Световой индикатор режимов:
(Чувствительный режим, Стандартный режим,
Сильный режим, Импульсный режим)
- 5 – Кнопка питания
- 6 – Кнопка переключения режимов
- 7 – Световой индикатор заряда
- 8 – Резервуар для воды
- 9 – Отверстие для наполнения воды

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно изучите инструкцию перед использованием устройства, чтобы избежать рисков, связанных с неправильной эксплуатацией.
2. Не заливайте горячую воду выше 50°C в резервуар для воды для дальнейшей чистки полости рта, чтобы избежать ожогов.
3. Не повреждайте и не модифицируйте кабель питания, а также не растягивайте и не перекручивайте. Держите устройство и кабель подальше от горячих предметов.
4. Храните ирригатор в сухом месте при комнатной температуре.
5. Если устройство не используется в течение длительного времени, отсоедините его от зарядного устройства.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Использовать по назначению.
8. Если у вас имеются заболевания полости рта, проконсультируйтесь с врачом перед применением.
9. Избегайте попадания струи в глаза.
10. Не используйте без насадки.

4 СМЕННЫЕ НАСАДКИ



СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА

Для ежедневной чистки



НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЯЗЫКА

Удаляет бактерии и налет,
освежает дыхание



ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ НАСАДКА

Для очистки мостов, брекет-систем,
коронки



ПАРОДОНТИЧЕСКАЯ НАСАДКА

Очищает десневой край и десневые
карманы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Портативный ирригатор полости рта	Модель	PARU ML9
Диаметр насадки	0.6 мл	Давление струи воды	30-150PSI
Объем резервуара	160 мл	Шум	60 дБ
Емкость аккумулятора	1100 мАч	Разъем для зарядки	Type-c
Уровень влагозащиты	IPX7	Количество режимов	4 режима
Время зарядки	около 4 часов	Частота импульсов	1450 пульс/мин
Вес	207 г.	Номинальная мощность	8 Вт

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство новое, либо не использовалось более 3 месяцев	Заряжайте устройство минимум 4 часа
Низкое давление воды	Насадка засорена	Замените насадку
Устройство быстро разряжается	Срок службы аккумулятора подходит к концу	Свяжитесь с продавцом
	Недостаточное время зарядки	Заряжайте устройство минимум 4 часа перед использованием
Индикатор зарядки не загорается при подключении кабеля	Питание подключено неверно	Подключите питание надлежащим образом
	Неисправность зарядной цепи устройства	Свяжитесь с продавцом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Вставьте насадку в отверстие устройства до щелчка




Откройте крышку резервуара для воды и налейте в него прохладную или еле теплую воду. Рекомендуется использование кипяченой воды.




Выберите необходимый режим




Поместите насадку в рот и нажмите кнопку питания, чтобы включить подачу воды




Регулярно очищайте резервуар для воды. Рекомендуется интервал в 20 дней



Храните устройство в разобранном виде в сухом хорошо проветриваемом месте.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



1. Насадка

Нажмите и удерживайте кнопку для замены насадки и снимите насадку, затем промойте ее водой, и протрите насухо тканевой салфеткой. Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 6 месяцев. Если верхняя часть насадки деформировалась, замените ее на новую.

2. Корпус

Для очистки корпуса смочите тканевую салфетку в растворе воды и жидкого мыла, протрите его, а затем протрите сухой тканью. Если корпус сильно загрязнен, промойте его водой.

3. Отверстие для залива воды

Держите отверстие для залива воды в чистоте и не допускайте скопления грязи, иначе это может привести к утечке воды.

4. Резервуар для воды

Регулярно очищайте резервуар, протирайте его внутреннюю поверхность щеткой, а затем сухой тканью. Если устройство долго не используется, держите резервуар сухим.

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА

Название	Подходит для	Давление водяной струи
Чувствительный	Для чувствительных зубов или для первого применения	50 PSI
Стандартный	Ежедневная чистка	90 PSI
Сильный	Глубокая чистка, очистка мужзубных промежутков	130 PSI
Импульсный	Массаж дёсен	80–120 PSI
Индикатор уровня заряда	1. Индикатор загорается красным при отключении питания. 2. Во время зарядки индикатор мигает красным. 3. При полной зарядке индикатор загорится зеленым.	Функция памяти: устройство автоматически запомнит последний используемый режим и включит его при следующем использовании.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование продукта	PARU ML9
Период гарантии	3 года
Сертификация продукции	Декларация соответствия TP TC
Результат проверки	Квалифицированный



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 [PARU.PRO](https://paru.pro)

✉ MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

☎ +7 938 313 15 69