

# Size: 80x80 mm

## СМУК: 33 43 62 25

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводная стереогарнитура с зарядным кейсом – 1шт.  
Кабель для зарядки – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Air Urban;  
Bluetooth: V5.4;  
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;  
Радиус действия: до 10 метров;  
Диаметр динамиков: 13мм;  
Диапазон частот: 20-20000Гц;  
Чувствительность: 109дБ±3дБ;  
Сопротивление: 32 Ом;  
Аудиокодек: SBC;  
Ёмкость батареи (каждого наушника): 30мА·ч;  
Ёмкость батареи (зарядного кейса): 320мА·ч;  
Тип батареи: Li-Pol, 5V-0.3A;  
Время проигрывания на одном заряде: до 6 часов\*;  
Общее время работы с зарядным кейсом: до 25 часов\*;  
Время заряда (каждого наушника): до 1 часа;  
Время заряда (зарядного кейса): до 1,5 часа;  
Микрофон: да;  
Масса устройства: 45 г.

\*Время работы указано по результатам тестирования на громкости 60%, также время работы зависит от условий эксплуатации.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается	Разряжена батарея наушников или кейса	Поместите наушники в кейс для заряда. Зарядите кейс
Не работает один из наушников	Потерян сигнал Bluetooth с устройством	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Поместите наушники в кейс. Выполните повторное подключение
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново



Изготовитель: Deppa Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фул Билдинг, 60 Хунг Тю Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг, Импортёр: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335. Дата изготовления указана на упаковке.



## AIR URBAN

### Беспроводные наушники

## Руководство по эксплуатации

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.


### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°C и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Многофункциональные сенсорные кнопки (МФК).
2. Микрофоны.
3. LED-индикаторы состояния наушников.
4. LED-индикатор зарядного кейса.
5. USB-C порт для заряда.

**Внимание!** Перед первым использованием удалите защитную транспортировочную пленку с зарядных контактов наушников (если она присутствует). Далее поместите наушники обратно в зарядный кейс и выполните подключение.



### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

#### Включение и сопряжение:

1. Перед первым включением удалите транспортировочную пленку с зарядных контактов. Далее поместите наушники обратно в зарядный кейс;
2. Откройте крышку зарядного кейса, наушники соединятся друг с другом автоматически;
3. На одном из наушников замигает индикатор красно-синего цвета, и вы услышите звуковое уведомление;
4. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Air Urban» и подтвердите подключение;

**Автоматическое подключение:** после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

**Воспроизведение музыки/пауза:** нажмите сенсорную кнопку МФК на левом/правом наушнике два раза для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

**Управление треками:** чтобы перейти к следующему треку, нажмите сенсорную кнопку МФК три раза на правом наушнике. Для перехода к предыдущему треку нажмите сенсорную кнопку МФК три раза на левом наушнике.

**Управление громкостью:** для увеличения громкости нажмите один раз сенсорную кнопку МФК на правом наушнике. При достижении максимальной громкости вы услышите звуковое уведомление. Для уменьшения громкости нажмите один раз сенсорную кнопку МФК на левом наушнике.


**Внимание!** Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

**Функция громкой связи (handsfree):** когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка.

Для ответа на входящий вызов нажмите сенсорную кнопку МФК на левом/правом наушнике два раза. Для отклонения вызова нажмите и удерживайте сенсорную кнопку МФК на левом/правом наушнике.

**Активация голосового помощника:** для активации голосового помощника нажмите четыре раза сенсорную кнопку МФК на правом наушнике (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

**Заряд наушников:** поместите наушники в отсек кейса для заряда, наушники начнут заряжаться автоматически. Время заряда наушников в кейсе – до 1,5 часов. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона. На iOS-устройствах уровень заряда наушников отображается в виджете.



**Заряд беспроводного кейса:** для подзарядки кейса подключите зарядное устройство к источнику питания. Замигает оранжевым индикатор «4».

Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. При достижении полного уровня заряда индикатор перестанет мигать.

**Выключение устройства:** для выключения наушников поместите их в зарядный кейс и закройте крышку.

**Функция сброса настроек:** если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек:

1. Отключите наушники Air Urban от смартфона и «забудьте» их в списке устройств;
2. Нажмите одновременно пять раз на сенсорные кнопки МФК на левом и правом наушнике. После этого наушники выключатся. Уберите наушники в кейс и закройте его крышку;
3. Откройте крышку зарядного кейса, наушники соединятся друг с другом автоматически;
4. Выполните повторное подключение.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.