



Power

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ


Введение	4
Как использовать	5
Комплектация и технические характеристики	6
Меры предосторожности	7
Устройство отпаривателя	8
Подготовка к работе и использование	9
Можно отпаривать	10
Ограничения при отпаривании	11
Практические советы	12
Уход и очистка устройства	13
Возможные неполадки и способы их устранения	14
Правила	15
Информация и контактные данные	16

RU	2
KZ	19

ВВЕДЕНИЕ

Мы — молодой российский бренд, который разрабатывает классную технику и гордится этим.

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГЛЯНИТЕ
В ИНСТРУКЦИЮ —
ТАМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОВЕТЫ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУЧНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ
И УХОДУ ЗА НИМ.**



звонок бесплатный
Служба поддержки
Multinel в России

8 800 755-56-29

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Отпариватель Multinel Power предназначен для бытового использования – глажки и придания свежего вида одежде, текстилю и тканям в домашних условиях. Используйте устройство в соответствии с рекомендациями данного руководства.

Запрещается использовать отпариватель в коммерческих, промышленных целях, а также для обработки предметов, не предназначенных для глажки паром.

Изготовитель и импортер не несут ответственности за повреждения и травмы, возникшие в результате неправильной эксплуатации или использования, не соответствующего данному руководству.

**Давайте
разберёмся**



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Комплектация

Ручной отпариватель	1 шт.
Насадка – щётка	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Чехол для хранения	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Технические характеристики

Напряжение	220–240 В
Частота	50 Гц
Мощность	1400 Вт
Давление	1 бар
Подача пара	23 г/мин
Время нагрева	23 сек
Размер устройства	133,5×101,5×231 мм
Объем резервуара для воды	185 мл
Длина шнура	1,9 м
Вес нетто	757 г

Комплектация и внешний вид могут быть изменены изготовителем, с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ MULTINEL БЫЛО БЕЗОПАСНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ, ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Электробезопасность

- Подключайте отпариватель только к розетке с нормальной нагрузкой (не менее 10 А).
- Не включайте отпариватель в одну розетку с другими мощными приборами — это может привести к перегреву и возгоранию.
- Рекомендуется использовать розетку с установленным устройством защитного отключения (УЗО) для дополнительной безопасности.
- Не тяните за шнур и не наматывайте его вокруг устройства.
- Не используйте отпариватель, если шнур или корпус повреждены.

Работа с водой

- Используйте только очищенную или дистиллированную воду. Не добавляйте ароматизаторы, масла или бытовую химию.
- Не заливайте воду выше максимального уровня (185 мл).
- Не включайте устройство, если в резервуаре нет воды.

При работе с паром

- Насадка и паровое сопло сильно нагреваются — не прикасайтесь к ним во время и сразу после использования.
- Никогда не направляйте струю пара на людей, животных или чувствительные к теплу предметы.
- После использования дайте устройству полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.

Уход и хранение


- Очищайте корпус только мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные или агрессивные моющие средства.
- Храните устройство в сухом месте, защищённом от влаги, прямых солнечных лучей и резких перепадов температур.

Безопасность

- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте к использованию детей и лиц, не ознакомленных с инструкцией.
- Не погружайте отпариватель, вилку или шнур в воду.

УСТРОЙСТВО ОТПАРИВАТЕЛЯ

- 1 Паровое сопло**
Выход пара для отпаривания одежды. Не прикасайтесь к устройству во время работы – он горячий!
- 2 Кнопка подачи пара**
Вы можете удерживать кнопку вручную. В этом режиме вы сами регулируете подачу пара. Также кнопку можно зафиксировать щелчком – тогда отпариватель будет подавать пар непрерывно, без удержания
- 3 Ручка**
Эргономичная, удобна для глажки в вертикальном положении
- 4 Крышка заливного отверстия**
Открывается для заливки воды в резервуар. Закрывайте плотно после наполнения
- 5 Резервуар для воды**
Вмещает до 185 мл воды
- 6 Насадка – щётка**
Используется для плотных тканей или удаления ворсинок
- 7 Индикатор нагрева**
Загорается при нагреве устройства. Готов к работе – когда индикатор погаснет
- 8 Защита кабеля**
Предотвращает перегиб и износ шнура



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед началом работы

Распакуйте ручной отпариватель и все упаковочные материалы.

Распаковка!



Эксплуатация устройства

1 Подготовьте устройство к работе и полностью размотайте сетевой шнур.

2 Налейте воду:

- Откройте крышку заливного отверстия.
- Аккуратно налейте очищенную или дистиллированную воду. Не превышайте объём 185 мл.
- Плотнo закройте крышку, чтобы избежать протекания.
- Протрите устройство, если вода попала на корпус.

3 Включите устройство:

- Подключите к розетке (не менее 10 А)
- Загорится индикатор — это значит, идёт нагрев.
- Примерно через 23 секунды он погаснет — устройство готово к работе.

4 Перед первым отпариванием:

- Во избежание капель на одежде сначала направьте сопло вверх или в сторону от ткани и подавайте пар в воздух в течение нескольких секунд, чтобы удалить лишнюю влагу.

Это удалит лишнюю конденсированную влагу.

5 Отпаривание одежды

- Поднесите отпариватель к одежде.
- Вы можете использовать его как в вертикальном, так и в горизонтальном положении — он работает одинаково эффективно в обоих режимах.
- Нажмите кнопку подачи пара.
- Ведите паровым соплом по ткани плавно, не задерживаясь на одном месте.

6 После использования

- Отпустите кнопку подачи пара.
- Выключите питание и отсоедините шнур от розетки.
- Дайте устройству полностью остыть.
- При необходимости слейте оставшуюся воду из резервуара.

МОЖНО ОТПАРИВАТЬ

Материал	Рекомендации
Хлопок	Плотно прижимайте отпариватель, особенно на складках
Лён	Используйте насадку – щётку отпаривайте с усилием
Шелк, шифон	Держите на расстоянии 10–15 см, не касаясь
Полиэстер, вискоза	Аккуратно, без длительного воздействия на одном месте
Джинса	Можно отпаривать прямо, для усиления используйте насадку
Шторы, тюль	Отпаривайте вертикально, сверху вниз
Костюмные ткани	Двигайтесь по направлению волокон

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОТПАРИВАНИИ

С осторожностью

Материал	Рекомендации
Бархат	Только с расстояния и очень осторожно

Не рекомендуется

Кожа, замша, искусственная кожа	Риск повредить материал
---------------------------------	-------------------------

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, КАК ТКАНЬ ОТРЕАГИРУЕТ НА ПАР, НАЧНИТЕ ОТПАРИВАНИЕ С РАССТОЯНИЯ ОКОЛО 15 СМ И ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЙТЕ ОТПАРИВАТЕЛЬ, НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАКЦИЕЙ МАТЕРИАЛА

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Свежесть без стирки

Если вещь не грязная, но хочется освежить – 30 секунд обработки паром заменят полноценную стирку.

Шторы можно отпаривать прямо на карнизе

Проводите отпаривателем сверху вниз – это быстро, удобно и не нужно снимать ткань.

Верните форму вытянутым локтям и коленям

Лёгкая обработка трикотажа – и ткань снова выглядит аккуратно.



УХОД И ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

После каждого использования

- Дайте устройству остыть.
- При необходимости аккуратно слейте остатки воды из резервуара.
- Протрите корпус сухой мягкой тканью.

Регулярная очистка

- Используйте только мягкие моющие средства.
- Не применяйте спирт, бензин, ацетон, эфирные масла или другие агрессивные составы – они могут повредить корпус.
- Для удаления накипи (если вы используете обычную воду) можно раз в 1–2 месяца заливать слабый раствор уксуса и воды (1:1), включать на 10–15 секунд, затем промывать чистой водой.
- Только при выключенном устройстве и после остывания.

Не допускается

- Погружать устройство, вилку или шнур в воду.
- Очищать корпус под струей воды.
- Использовать абразивные губки или металлические щётки.

С заботой
об устройстве



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, обратитесь к продавцу изделия или на горячую линию импортера:

Телефон: 8 800 755-56-29
или e-mail: garotdel@mail.ru

Проблемы	Возможные причины	Решение
Отпариватель не включается	Устройство не подключено к сети	Проверьте подключение к розетке
	Неисправная розетка	Проверьте стабильность электричества
Нет подачи пара	Недостаточно воды в резервуаре	Проверьте уровень воды, долейте при необходимости
	Устройство еще не нагрелось	Подождите, пока индикатор погаснет
Капли воды на одежде	Скопился конденсат	Перед отпариванием подайте пар в воздух на 5–10 секунд
		Не переполняйте резервуар водой
Пар идёт с перебоями или слишком слабый	Низкий уровень воды	Долейте воду
	Засорено сопло	Дайте устройству остыть и аккуратно прочистите сопло, если нужно
Не фиксируется кнопка подачи пара	Кнопка нажата не до конца	Нажимайте кнопку до характерного щелчка. Если проблема сохраняется, используйте ручной режим или обратитесь в сервисную службу
	Заедает механизм	

ПРАВИЛА

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%. Не допускается хранение устройства в условиях повышенной влажности, под прямыми солнечными лучами, а также в местах с содержанием паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, способных вызвать коррозию. Запрещается погружать устройство или его элементы в воду. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.



Надлежащая утилизация продукта

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местными органами

власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данное устройство для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

Сертификация и гарантия

Гарантийный период на изделие Multinel Power составляет 12 месяцев с даты приобретения товара.

Multinel Power соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

1. Не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием.
2. Отсутствуют механические повреждения, следы некавалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю.
3. Отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.
4. Наличие целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, адаптеры), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Изготовитель

Zhejiang HuaGuang Electrical Appliance
Group Co., Ltd

No. 150, Andong, Zhouxiang Town, Ningbo City,
Zhejiang Province, China

Сделано в КНР

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: 195267, РФ,
город Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения,
д. 86, к. 1, офис 12-Н

Горячая линия

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

Срок службы

2 года

Срок гарантии

1 год

Дата производства

Май 2025 г.

**Обращайтесь
в любое время**







Power

ҚОЛ БУЛАНДЫРҒЫШ

МАЗМҰНЫ

Кіріспе	22
Қалай пайдалануға болады	23
Жинақталуы, техникалық сипаттамалары	24
Сақтық шаралары	25
Қол буландырғышының құрылысы	26
Жұмысқа дайындық және пайдалану	27
Бумен пісіруге болады	28
Бумен пісіру шектеулері	29
Практикалық кеңес	30
Құрылғыны күту және тазалау	31
Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою жолдары	32
Ережелер	33
Ақпарат және байланыс деректері	34

RU	2
KZ	22

КІРІСПЕ

Біз — керемет техника жасайтын және соны мақтан ететін жас ресейлік брендпіз.

АЛФАШ РЕТ ҚОЛДАНАР
АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАРАП
ШЫҒЫҢЫЗ – ОНДА
ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ,
БУЛАҢДЫРҒЫШТЫ
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҒАН
КҮТІМ ЖАСАУ БОЙЫНША
КЕҢЕСТЕР БАР.



**Multinel-ді
таңдағаныңызға
рақмет!**

қоңырау тегін
Ресейдегі Multinel
қолдау қызметі

8 800 755-56-29

ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ

Multinel Power буландырғышы тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған – үйде киімді, тоқыма және маталарды үтіктеу және оларға жаңа көрініс беру. Құрылғыны осы нұсқаулықтың ұсынымдарына сәйкес пайдаланыңыз.

Буландырғышты коммерциялық, өнеркәсіптік мақсаттарда, сондай-ақ бумен үтіктеуге арналмаған заттарды өңдеу үшін пайдалануға тыйым салынады.

Дайындаушы мен импорттаушы дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулыққа сәйкес келмейтін пайдалану салдарынан болған зақымданулар мен жарақаттар үшін жауапты болмайды.



ЖИНАҚТАЛУЫ, ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ



Жинақталуы

Қол буландырғышы	1 дана
Саптама-щетка	1 дана
Өлшеуіш стақан	1 дана
Сақтауға арналған қап	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы	1 дана

Техникалық сипаттамалары

Кернеу	220–240 В
Жиілігі	50 Гц
Қуат	1400 Вт
Қысым	1 бар
Су шығыны	23 г/мин
Қыздыру уақыты	23 сек
Құрылғының өлшемі	133,5×101,5×231 мм
Су резервуарының көлемі:	185 мл
Шнурдың ұзындығы	1,9 м
Таза салмағы	757 г

Құрылғының негізгі функциялары мен тұтынушылық қасиеттері сақтала отырып, жинақтама мен сыртқы түрі дайындаушының шешімі бойынша өзгертілуі мүмкін



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

MULTINEL БУЛАНДЫРҒЫШЫН ҚАУІПСІЗ ЖӘНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН КЕЛЕСІ ҰСЫНЫСТАРДЫ ОРЫНДАҒЫЗ:

Электр қауіпсіздігі

- Буландырғышты тек қалыпты жүктемесі бар розеткаға (кемінде 10 А) қосыңыз.
- Буландырғышты басқа қуатты құрылғылармен бір розеткаға қоспаңыз — бұл қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.
- Қосымша қауіпсіздік үшін қорғаныш ажыратқыш құрылғысы (ҚАК) орнатылған розетканы пайдалану ұсынылады.
- Шнурды тартпаңыз және оны құрылғының айналасына орамаңыз.
- Егер сымы немесе корпусы зақымдалған болса, буландырғышты пайдаланбаңыз.

Сумен жұмыс істеу

- Тек тазартылған немесе дистилденген суды пайдаланыңыз. Хош иістендіргіштерді, майларды немесе тұрмыстық химияны қоспаңыз.
- Суды ең жоғарғы деңгейден (185 мл) жоғары құймаңыз.
- Резервуарда су болмаса, құрылғыны қоспаңыз.

Бумен жұмыс істеу кезінде

- Саптама мен бу шығаратын саңылау қатты қызады — пайдалану кезінде және пайдаланғаннан кейін бірден оларға тиіспеңіз.
- Ешқашан бу ағынын адамдарға, жануарларға немесе ыстыққа сезімтал заттарға бағыттамаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны сақтауға қоймас бұрын оның толық салқындауына жол беріңіз.

Күтім және сақтау


- Корпусты тек жұмсақ құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Абразивті немесе агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде, ылғалдан, тікелей күн сәулесінен және температураның күрт өзгеруінен қорғалған жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік

- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Нұсқаулықпен таныспаған балалар мен адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.
- Буландырғышты, ашаны немесе сымды суға батырмаңыз.

ҚОЛ БУЛАНДЫРҒЫШЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

- 1 Бу шығаратын саңылау**
Киімді булауға арналған бу шығару. Жұмыс кезінде құрылғыға тиіспеңіз – ол ыстық!
- 2 Бу беру батырмасы**
Батырманы қолмен басып тұруға болады. Бұл режимде сіз будың берілуін өзіңіз реттейсіз. Сондай-ақ, батырманы шерту арқылы бекітуге болады – сонда буландырғыш басып тұрмай-ақ, үздіксіз бу береді
- 3 Тұтқа**
Эргономикалық, тік күйде үтіктеуге ыңғайлы
- 4 Су құю тесігінің қақпағы**
Резервуарға су құю үшін ашылады. Толтырғаннан кейін тығыз жабыңыз
- 5 Суға арналған резервуар**
185 мл-ге дейін су сыйдырады
- 6 Саптама-щетка**
Тығыз маталар үшін немесе түктерді кетіру үшін қолданылады
- 7 Қыздыру индикаторы**
Құрылғы қыздырылған кезде жанады. Индикатор сөнген кезде жұмысқа дайын болады
- 8 Кабельді қорғау**
Сымның бүгілуі мен тозуын болдырмайды



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Жұмысты бастамас бұрын

Қол буландырғышын және барлық орау материалдарын қаптамадан шығарыңыз.

**Қаптамадан
шығару!**



Құрылғыны пайдалану

1 Құрылғыны жұмысқа дайындаңыз және желілік сымды толығымен орап алыңыз.

2 Су құйыңыз:

- Құю тесігінің қақпағын ашыңыз.
- Абайлап тазартылған немесе дистилденген су құйыңыз. 185 мл көлемінен асырмаңыз.
- Ағып кетпеу үшін қақпақты мықтап жабыңыз.
- Егер су корпусқа түссе, құрылғыны сүртіңіз.

3 Құрылғыны қосыңыз:

- Розеткаға қосыңыз (кемінде 10 А).
- Индикатор жанады – бұл қыздыру жүріп жатыр дегенді білдіреді.
- Шамамен 23 секундтан кейін ол сөнеді – құрылғы жұмысқа дайын.

4 Бірінші булау алдында:

- Киімге тамшылардың түспеуі үшін алдымен саптаманы жоғары немесе матадан алыс бағыттаңыз және артық ылғалды кетіру үшін бірнеше секунд бойы ауаға бу беріңіз.

Бұл артық конденсацияланған ылғалды кетіреді.

5 Киімді булау:

- Буландырғышты киімге жақындатыңыз.
- Оны тік, сондай-ақ көлденең қалыпта да пайдалануға болады – ол екі режимде де бірдей тиімді жұмыс істейді.
- Бу беру батырмасын басыңыз.
- Бу саңылауын матаның үстімен бір орында тұрмай, біркелкі жүргізіңіз.

6 Пайдаланғаннан кейін:

- Бу беру батырмасын босатыңыз.
- Қуатты өшіріп, сымды розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғының толығымен салқындауына жол беріңіз.
- Қажет болса, қалған суды резервуардан төгіп тастаңыз.

БУМЕН ПІСІРУГЕ БОЛАДЫ

Материал	Ұсыныстар
Мақта	Буландырғышты, әсіресе қатпарларда тығыз басыңыз
Зығыр	Саптама-щетки пайдаланыңыз – күш салып булаңыз
Жібек, шифон	10–15 см қашықтықта ұстаңыз, тиіспеңіз
Полиэстер, вискоза	Абайлап, бір орында ұзақ әсер етпей
Джинса	Тікелей булауға болады, күшейту үшін саптаманы пайдаланыңыз
Перделер, тюль	Тігінен, жоғарыдан төмен қарай булаңыз
Костюмдік маталар	Талшықтар бағытында қозғалыңыз

БУМЕН ПІСІРУ ШЕКТЕУЛЕРІ

Сақтықпен

Материал	Ұсыныстар
Барқыт	Тек қашықтықтан және өте абайлап

Ұсынылмайды

Тері, күдері, жасанды тері	Ұсынылмайды – материалды зақымдау қаупі бар
----------------------------	---

ЕГЕР МАТАНЫҢ БУҒА ҚАЛАЙ ӘРЕКЕТ ЕТЕТІНІНЕ СЕНІМДІ БОЛМАСАҢЫЗ, БУМЕН ПІСІРУДІ ШАМАМЕН 15 СМ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСТАҢЫЗ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҢ РЕАКЦИЯСЫН БАҚЫЛАЙ ОТЫРЫП, БУМЕН ПІСІРГІШТІ БІРТЕ-БІРТЕ ЖАҚЫНДАТЫҢЫЗ

ПРАКТИКАЛЫҚ КЕҢЕС

Жуусыз тазалық

Егер зат кір болмаса, бірақ жаңартқыңыз келсе – 30 секунд бұмен өңдеу толыққанды жууды алмастырады.

Перделерді тікелей қарнизде булауға болады

Буландырғышты жоғарыдан төмен қарай жүргізіңіз – бұл жылдам, ыңғайлы және матаны шешудің қажеті жоқ.

Созылып кеткен шынтақтар мен тізелерге пішінін қайтарыңыз

Трикотажды жеңіл өңдеу – және мата қайтадан ұқыпты көрінеді.



ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Әр пайдаланғаннан кейін

- Құрылғының суыуына жол беріңіз.
- Қажет болса, резервуардағы қалған суды абайлап төгіңіз.
- Корпусты құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Тұрақты тазалау

- Тек жұмсақ жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
- Спирт, бензин, ацетон, эфир майларын немесе басқа да агрессивті құрамдарды қолданбаңыз – олар корпусқа зақым келтіруі мүмкін.
- Кірді кетіру үшін (егер сіз кәдімгі суды пайдалансаңыз) 1–2 айда бір рет әлсіз сірке суы мен су ерітіндісін (1:1) құйып, 10–15 секундқа қосып, содан кейін таза сумен шайыңыз.
- Тек құрылғы өшірулі болғанда және суығаннан кейін.
- Қажет болса, саптама-щеткины шешіп, сумен шайып, келесі пайдалану алдында құрғатуға болады.

Тыйым салынады

- Құрылғыны, ашаны немесе сымды суға батыруға.
- Корпусты су ағынының астында тазалауға.
- Абразивті губкаларды немесе металл щеткаларды пайдалануға.

**Сақтықпен
құрылғы
туралы**



МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Егер ақауды өз бетіңізше шеше алмасаңыз, өнімді сатушыға немесе импорттаушының 8 800 755-56-29 телефоны арқылы немесе garotdel@mail.ru электрондық поштасына хабарласыңыз.



Мәселе	Ықтимал себебі	Не істеу керек
Қолмен ұсталатын булауыш іске қосылмайды	Құрылғы желіге қосылмаған	Розеткаға қосылуды тексеріңіз.
	Ақаулы розетка	Электр қуатының тұрақтылығын тексеріңіз
Бу берілмейді	Су қоймасында су жеткіліксіз	Су деңгейін тексеріңіз, қажет болса, су құйыңыз
	Құрылғы әлі қызған жоқ	Индикатор сөнгенше күтіңіз
Киімде су тамшылары қалып қояды	Конденсат жиналып қалды	Булаудың алдында 5–10 секунд бойы ауаға бу жіберіңіз
		Су қоймасын сумен толтырып жібермеңіз
Бу үзіліспен шығады немесе тым әлсіз	Су деңгейі төмен	Су құйыңыз
	Сапатам бітеліп қалған	Құрылғының сууына жол беріңіз және қажет болса, сапатаманы абайлап тазалаңыз
Бу беру түймесі бекітілмейді	Түйме толық басылмаған	Түймені шертілдеген дыбыс шыққанша басыңыз. Егер мәселе шешілмесе, қолмен режимді пайдаланыңыз немесе сервистік қызметке хабарласыңыз
	Механизм кептеліп қалған	

ЕРЕЖЕЛЕР

Сақтау және сату ережелері

Бұйымды жылытылатын бөлмеде +5-тен +40 С-қа дейінгі ауа температура-сында және 80%-ға дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Құрылғыны жоғары ылғалдылық жағдайында, тікелей күн сәулесінің астында, сондай-ақ қышқыл, сілті және коррозияны тудыруы мүмкін басқа да химиялық белсенді заттардың булары бар жерлерде сақтауға болмайды. Құрылғыны немесе оның бөлшектерін суға батыруға тыйым салынады. Сату жеткізу шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау ережелері

Бұйым және қаптамадағы мәлімет тасығыштарды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен автомобиль, теміржол, теңіз және авиациялық (герметизацияланған бөліктерде) көлік түрлерімен кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау әрбір көлік түрінде қолданыстағы тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған бұйымдары бар көлік ыдыстарын көлік құралдарына орналастыру және бекіту оның тұрақты жағдайын қамтамасыз етуі және тасымалдау кезінде жылжып кетуіне жол бермеуі тиіс.



Өнімді дұрыс кәдеге жарату

Бұл өнімдегі немесе оған қоса берілген сипаттамадағы белгі өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмайтынын көрсетеді. Бақылаусыз қалдықтарды кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін, осы өнімді басқа қалдық түрлерінен бөліп, материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушыларына өнімді қайдан және қалай экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнім сатып алынған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органдарына хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу шартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі керек. Бұл өнімді басқа коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Сертификаттау және кепілдік

Multinel Power бұйымына кепілдік мерзімі тауарды сатып алған күннен бастап 12 айды құрайды.

Multinel Power TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік келесі шарттар орындалған кезде жарамды:

1. бұйыммен бірге тұтынушыға берілетін құжаттамада көрсетілген пайдалану ережелері мен шарттары бұзылмаған;
2. тұтынушыға тауар берілгеннен кейін пайда болған механикалық зақымданулар, біліктілігі жоқ жөндеу іздері, бұйым конструкциясына немесе схемасына өзгерістер енгізілмеген;
3. өрт, найзағай немесе басқа да табиғи құбылыстар, қасақана немесе абайсыз әрекеттер, немқұрайлы қарау, жоғары немесе төмен температурадың әсерінен, коррозиядан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т.б. түсуінен туындаған зақымданулар немесе ақаулықтар жоқ;
4. бұйымның сериялық нөмірі мен моделі бар тұтас таңбалаудың болуы.

Кепілдік міндеттемелері шығын материалдарына (мысалы, адаптерлер), әрлеу және корпус бөлшектеріне, керек-жарақтарға және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ бұйымға қоса берілген құжаттамаға қолданылмайды.

АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

Өндіруші

Zhejiang HuaGuang Electrical Appliance
Group Co., Ltd

No. 150, Andong, Zhouxiang Town, Ningbo City,
Zhejiang Province, China

ҚХР жасалған

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы)

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ, 195267, Ресей Федерация-
сы, қ. Санкт-Петербург, Просвещение даңғылы,
№ 86-үй, 1-корпус, 12-Н кеңсе, тел. 88005009457

Телефон

8 800 775-56-29

Қолдану мерзімі

2 года

Кепілдік мерзімі

1 год

Дайындалған күні

2025 жылдың мамыры

**Кез келген уақытта
хабарласыңыз**





MULTINEL.RU



EAC