



INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИО-ЧАСЫ

MAX MR-600



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:
ПОДКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ОНО ВКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

10. ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ/КРАТКОВРЕМЕННОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА
ЧАС

ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМЫ BT/NS/FM, КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ — ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ — ВРЕМЯ 15/30/60, ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ — BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

☒ КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ — СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ, ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ — УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ — ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ, ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ — УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

НАСТРОЙКИ ЧАСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР:

МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ: 15 Вт

ВЕРСИЯ BLUETOOTH: 5.3

НАЗВАНИЕ BLUETOOTH: S-300

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 5 Вт *2

ЧАСТОТА BLUETOOTH: 2,4 ГГц–2,48 ГГц

ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ: 10 МЕТРОВ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ЗВУКА: 50 Гц-20 КГц

КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА ВСЕЙ МАШИНЫ: БОЛЕЕ 75 дБ

НАПРЯЖЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ: 3,7 В, ВХОДНОЙ ТОК ЗАРЯДКИ: DC5 В/ 500 МА

РАЗМЕР ПРОДУКТА: 180*100*90 мм

ВЕС ПРОДУКТА: 820 г

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИИ

ЗАПУСК: НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ЗАПУСКА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СЕКУНД, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ, ЗАГОРИТСЯ ИНДИКАТОР НАГРЕВА ПО УМОЛЧАНИЮ.

Функция BLUETOOTH используется для:

АУДИОСИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ BLUETOOTH С ФУНКЦИЕЙ A2DP, ПО УМОЛЧАНИЮ ЗАГРУЖАЕТСЯ В РЕЖИМ BLUETOOTH, ИНДИКАТОР BLUETOOTH СВЕТИТСЯ СИНИМ ЦВЕТОМ, СОПРОВОЖДАЯСЬ ГОЛОСОВЫМИ ПОДСКАЗКАМИ, КОГДА СТЕРЕОСИСТЕМА ОЖИДАЕТ СОПРЯЖЕНИЯ, ТОЛЬКО В ЭТОМ СОСТОЯНИИ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ СОПРЯЖЕНА И ПОДКЛЮЧЕНА К АУДИОСИСТЕМЕ BLUETOOTH.

2. Подключение мобильного телефона

Первый шаг — открыть переключатель настроек Bluetooth в настройках телефона и нажать на поиск устройства.

На втором этапе, когда на доступном устройстве отобразится символ S-300, указывающий на то, что телефон обнаружил Bluetooth-стереосистему, нажмите кнопку S-300, чтобы войти в режим сопряжения. После успешного сопряжения телефона и стереосистемы раздастся голосовое уведомление и отобразится информация о подключении.

Функция TWS Couplet (эта функция подходит только для режима Bluetooth)

Если у вас есть два динамика S-300 Bluetooth, то при длительном нажатии одной из клавиш для сопряжения, Bluetooth-подключения два динамика автоматически станут левым и правым звуковыми каналами для создания эффекта стереообъемного звучания, достигая настоящего беспроводного стерео.

Легкое использование

1) Bluetooth-динамик S-300 оснащен 13 световыми эффектами.

2) Включите эффект теплой лампы по умолчанию на оборудовании и нажмите клавишу освещения, чтобы отрегулировать свет.

FM-радио для использования:

Нажмите и удерживайте клавишу M, чтобы переключиться на функцию FM, подключите зарядный кабель к интерфейсу Type-C продукта в качестве радиоантенны, другой конец не требует подключения какого-либо оборудования, с помощью кнопки паузы можно войти в режим автоматического поиска станций и автоматически сохранить их, кабельная станция с помощью +-сохраненного выбора станций.

Функция использования карты TF/U-диска:

Вставив карту TF/U-диск в слот, вы услышите соответствующую голосовую подсказку.

Устройство автоматически считывает аудиофайл с карты памяти и воспроизводит его. Пользователь может управлять музыкой с помощью голосовых команд, используя кнопку «+» на динамике.

Настройка часов

Нажмите клавишу времени, чтобы войти в настройку часов/минут, нажмите / отрегулируйте часы/минуты +/-/-/

Настройка будильника

+/-/-/ Нажмите кнопку будильника, чтобы войти в настройку часов/минут, нажмите / установите часы/минуты, нажмите клавишу будильника, а затем нажмите / выберите нужный будильник. Доступно 7 групп звонков. Нажмите клавишу будильника, чтобы открыть будильник (после успешной настройки на экране появится значок будильника). Когда будильник зазвонит, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть его. Если никто не выключит будильник, он автоматически выключится на 1 минуту (в выключенном состоянии будильник будет звонить как обычно, без необходимости отменяйте будильник). Отмена настройки будильника: нажмите и удерживайте клавишу будильника (после успешной отмены значок будильника исчезнет с экрана).

Использование белого шума:

Чтобы переключиться в режим белого шума, нажмите / выберите любимую музыку для сна +/-/-/

Инструкции по безопасности:

1. Не подвергайте изделие воздействию воды или влажных помещений, например, ванных комнат.
2. Пожалуйста, не ударяйте и не роняйте изделие, чтобы избежать его повреждения.
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выключайте питание.

Гарантия и послепродажное обслуживание:

Если у вас возникнут какие-либо вопросы в процессе использования, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы несем ответственность за каждого клиента.

Меры предосторожности:

- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
- Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой и прочими вещами.
- Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных устройств.
- Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
- Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- Рекомендуется отключать устройство после непрерывного шестичасового использования.
- При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Изготовитель: Шэньчжень Юнгбанг Индастриал Ко Лтд, Китай.

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115201, Москва, ул. Котляковская, д8.

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО МАКС.

Адрес: 115201, Москва, ул. Котляковская, д8. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60;

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115201, Москва, ул. Котляковская, д8. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.

E-mail: info@companymax.ru