

ТЕСПО

ТЕСПО CAMON 40

Руководство по использованию

EAC

Смартфон TECNO CM5 TECNO CAMON 40

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в этом разделе. Несоблюдение этих простых рекомендаций может привести к опасным и/или противоправным действиям.

Смартфон TECNO предназначен для работы в сетях сотовой связи.

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь смартфоном во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора.

Изделие разрешается подключать только к портам USB 2.0.

Допустимая температура эксплуатации смартфона: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (автономно); $-15^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (с адаптером).

Смартфон – водонепроницаемое устройство, не имеет защиты от попадания воды. Не пользуйтесь смартфоном в дождь и в помещениях с повышенной влажностью. Влажность и жидкость

любого типа могут повредить компоненты смартфона. Избегайте контактов смартфона с водой. Следите, чтобы в смартфон не попадала влага. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Смартфон соответствует требованиям по радиочастотному излучению, если смартфон используется на расстоянии 5 мм от тела, а держатель - не металлический/не содержит металл.

Аккумуляторная батарея смартфона является несъемной. Попытки ее самостоятельного извлечения могут привести к необратимым повреждениям смартфона и прекращению действия гарантии производителя.

Внимание! Опасность взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа. Заменяйте только в авторизованных ремонтных организациях.

Запрещается батарею нагревать, разбирать и механически повреждать, это может привести к взрыву.

Запрещается оставлять батарею в окружающей среде с чрезвычайно высокой температурой и помещать под чрезвычайно низкое давление воздуха, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

ОСТОРОЖНО!
ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ БАТАРЕИ

**ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ.
ЗАМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫХ
РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Будьте осторожны при использовании наушников, возможно чрезмерное звуковое давление от наушников, что может привести к потере слуха. Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать на большой громкости в течение длительного времени.




В ы с о к о е з в у к о в о е д а в л е н и е с р и
с к о м п о в р е ж д е н и я с л у х а .

Н е с л у ш а й т е н а в ы с о к о м у р о в н е
г р о м к о с т и в т е ч е н и е д л и т е л ь н о
г о в р е м е н и .

Длительное хранение смартфона производится в двойной таре: внутренней и внешней. Для внутренней упаковки применяется специальная упаковочная бумага или полиэтиленовая пленка. В качестве внешней тары используются оригинальные коробки, в которых смартфон был получен от производителя. Температура хранения от +5°C~+45°C; относительная влажность до 80% при +25°C.

Утилизация смартфона и его комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах утилизации.

Внешний вид смартфона



1. Фронтальная камера
2. Кнопка One-Tap
3. Кнопка увеличения громкости «+»
4. Кнопка уменьшения громкости «-»
5. Кнопка питания
6. NFC

Установка SIM-карты/SD-карты


1. Выключите смартфон.
2. Установите SIM-карту/SD-карту, как показано на иллюстрации.
 - а) Если поддерживаются две SIM-карты, установите их, как показано на иллюстрации.
 - б) Если поддерживаются одна SIM-карта и одна SD-карта, установите их в направлении, указанном стрелкой на иллюстрации.



Зарядное устройство смартфона

Для зарядки используйте зарядное устройство (адаптер питания) или подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, которые поставляются в комплекте со смартфоном.

Используйте только оригинальные зарядные устройства и кабели TECNO. Другие зарядные устройства или кабели могут повредить смартфон и привести к отказу в гарантийном обслуживании.



Комплектация

Смартфон

Зарядное устройство

USB-кабель

Скрепка для извлечения лотка SIM карт

Защитный чехол

Руководство по использованию

Гарантийный талон

Технические характеристики

Главная камера: 50M/AF

Фронтальная камера: 32 М

Центральный процессор: MT6789

MicroSD: до 1 ТБ

Для 2G/3G/4G

Bluetooth: поддерживается

Wi-Fi: поддерживается

GNSS: поддерживается

FM: поддерживается

NFC: поддерживается

Емкость аккумулятора: 5200mAh

ОС: Android™

Основные параметры зарядного устройства

U450TEB

Вход: 100–240 В 50/60 Гц 1,8 А

Выход: 5,0 В $\pm$ 3,0 А 15,0 Вт или 5,0-10,0 В $\pm$ 4,5 А

или 11,0 В $\overline{=}$ 4,1 А 45,0 Вт МАКС

Сертификация в отношении удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR)

Смартфон соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Часть тела	Результат испытаний	Расстояние при испытаниях	Предел
Голова	1,670 Вт/кг 10 г	0 см	2,0 Вт/кг 10 г
Корпус	1,526 Вт/кг 10 г	0,5 см	2,0 Вт/кг 10 г

Некоторые функции смартфона зависят от услуг и настроек оператора сотовой связи. Отдельные функции могут быть включены или выключены оператором, а их функциональный диапазон

может быть ограничен настройками сети.
Функция WLAN этого смартфона работает в диапазоне частот 5,15–5,35 ГГц и может использоваться только внутри помещений.
Настоящим компания TECNO MOBILE LIMITED заявляет, что смартфон соответствует Директиве 2014/53/EU.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ и смартфон, комплектацию, техническое и программное обеспечение без предварительного уведомления. Все приведенные здесь характеристики, комплектация и описания могут отличаться от фактических спецификаций, комплектации и описаний смартфона. Несоблюдение данного руководства может привести к выходу смартфона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Дата производства зарядного устройства (адаптера питания) может быть представлена двумя способами:

1. В формате ГГГГ/ММ/ДД;
2. Зашифрована в серийном номере (S/N) на корпусе зарядного устройства: десятый символ – год производства (последняя цифра текущего десятилетия); одиннадцатый символ – месяц производства (с января по сентябрь – от 1 до 9, А – октябрь, В – ноябрь, С – декабрь); двенадцатый и тринадцатый символы – день производства.



Смартфон соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Список авторизованных сервисных центров TECNO доступен на сайте:

<https://www.carlcare.com/ru/service-center/>

**Телефон службы поддержки в РФ
8-800-707-06-55**

Будни – 07.00-22.00, выходные и праздничные дни
- 09.00-19.00

Бесплатный звонок из любого региона России

Произведено в Китае

©2022 TECNO MOBILE LIMITED

Flat N, 16/F., Block B, Universal Industrial Centre,
19-25 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong
Kong

Dolby, Dolby Atmos и символ с двойным D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные

неопубликованные работы. Авторское право ©
2012-2024 Dolby Laboratories. Все права защищены.

ТЕСНО

HiOS работает на базе ОС Android™.
Android является товарным знаком компании Google
LLC.