

Mibro Watch Lite3 Pro

Руководство пользователя



mibro


Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.


описание продукции

Товарная накладная:

Умные часы: Mibro Watch Lite3 Pro(кожаный ремешок) — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт., магнитное зарядное устройство — 1 шт., силикагельная лента — 1 шт.



- ① Кнопка возврата Включение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока не загорится экран
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока не выключится экран
Возврат: Нажмите
Поверните: операция проката меню
- ② Полностью сенсорный дисплей
- ③ Кнопка быстрого доступа



- ④ Отверстия под давлением воздуха
- ⑤ Балансировочные отверстия
- ⑥ Датчик частоты сердечных сокращений
- ⑦ динамик
- ⑧ Микрофон
- ⑨ Разъем для зарядки (положительный)
- ⑩ Порт для зарядки (отрицательный)

соединительные часы

- ① Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».
(На рисунке справа показано)
- ② Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.


Связать часы

- ① Android Systems: выберите «Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы освободить привязанное устройство.
- ② iOS Systems: выберите «Удалить текущее устройство» в приложении и перейдите на Bluetooth - интерфейс мобильной системы по подсказке, Выберите игнорировать текущее устройство, прежде чем его можно отключить.



описание заряда

1. Не заряжайте во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнен и не подвержен коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью. Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более $5В \times 1А$. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.



Введение в функцию

	Ежедневная запись активности, которая записывает только данные за день, будет сброшена в 00:00 каждый день.
	Поддержка 150 видов спорта.
	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
	Записывайте ежедневные данные об упражнениях, включая шаги, расстояние, калории, продолжительность активности, время активности.
	Интеллектуально следите за сердечного ритма.
	Интеллектуально следите пределяйте содержание кислорода в крови.
	Интеллектуально следите за качеством своего сна.
	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать погоду.
	Запишите статус тренировки за последние 7 дней и определите время восстановления.
	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
	Часы с функцией настройки будильника.
	Одновременно есть 5 стран, показывающих разницу между текущим временем и временем в других странах.
	Регистрируйте физиологические состояния женщин во время менструации, при этом предоставляются ранние предупреждения.
	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить различную частоту и время.

 Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
 Компас	Часовой компас.
 Давление над уровнем моря	Функция измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря.
 Таймер	Часы с быстрым таймером.
 Секундомер	Функция секундомера.
 Калькулятор	Часы с функцией мини-калькулятора.
 Календарь	Часы с функцией григорианского календаря.
 Голосовой помощник	Разбудите функцию голосового помощника телефона. Пример: Пробуждение функции Siri системного телефона iOS через часы.
 Ключевые карточки	Поддерживаются только часы с NFC записью, максимальная поддержка Часы могут включать 3 карты доступа.
 Настройка	Дисплей и яркость, Режим вибрации, Уведомления о сообщениях, Настройки пароля, Настройки, Настройки тренировки, Система, Выключение и перезагрузка, Языковые настройки, Подключение нового телефона, Сброс к заводским настройкам, Режим «Не беспокоить», Портативный телефон, Личные данные, Уведомления, Режим энергосбережения, Восстановление данных, Время и другие настройки.

правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Название	Таблица неисправностей в работе
Mibro watch Lite3 Pro	- Его нельзя включить; - Звонки часов беззвучны во время использования; - Собеседник не слышит звук во время разговора; - Экран дисплея не горит или сенсорный экран не работает; - Невозможно зарядить;

необеспеченное положение

- Износ и загрязнения вследствие эксплуатации пользователями, такие как царапины и изменение цвета; а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
- Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, столкновение, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
- Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделок и т.д.
- Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
- Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

Примечание

1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 5ATM, но он не устойчив к морской воде и не поддерживает глубокое погружение и длительное замачивание в воде. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования



Символ перечеркнутой мусорной корзины Символ на изделии.

Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии,

аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата:

<https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Защита данных

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.



Заявление о соответствии

Мы, Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте. <https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch>

RU

Основные параметры

Название: Mibro Watch Lite3 Pro

Модель: XPAW019

Размеры: $\phi 45 \times 11.9 \text{ mm}$

Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц

Передача сигнала: $\leq 20 \text{ dBm}$

Емкость батареи: 350 мАч

Номинальное напряжение: 3.8 В

Запирающее напряжение зарядки: 4.35 В

Номинальная мощность: 5В $\sim$ 1А Макс.

Equipment requirements: Android 5.0 или iOS 10.0 и выше

Послепродажное обслуживание Электронная почта: service@mibrofit.com

Производитель: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Экспортёр: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Адрес: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street,

Longhua District, Shenzhen, China

