

Size: 80x80 mm

CMYK: 19 15 24 1

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по вашему месту нахождения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки.
- Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи.
- Нероняйте устройство и избегайте силового воздействия на него.
- Не допускайте перегрева, воздействия прямых солнечных лучей, не оставляйте в непосредственной близости от источников тепла.
- Не разбирайте и не вскрывайте устройство.
- Не очищайте устройство с применением агрессивных химических средств.
- Избегайте находления устройства во влажных условиях и агрессивных средах.
- Храните вдали от детей.

Для надлежащей зарядки мобильного устройства убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий между мобильным устройством и поверхностью для зарядки (например, металлической пластины для магнитного держателя). Кроме того, проверьте, правильно ли размещено мобильное устройство на поверхности для зарядки.

Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если мобильное устройство находится в плотном чехле. Если чехол плотный, снимите его, прежде чем разместить мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве.

При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сети прием от нее может быть утерян.

Беспроводное зарядное устройство совместимо с устройствами, сертифицированными консорциумом Wireless Power Consortium (WPC).



Изготовитель: Деппа Технологии Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрдэнэйл Стрит, Монгкок, Коулун, Гонконг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организатор, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д. 15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 24 месяца.

deppa

MAGSAFE QI2.2 MAX POWER

Беспроводная зарядная станция 3 в 1

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: QIWCP1A;
Входной ток: 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А;
Выходная мощность:
Для смартфонов до 25Вт в зависимости от модели смартфона;
Для наушников до 5Вт;
Для Apple Watch/Galaxy Watch до 2,5Вт;
Защита от перегрузок, короткого замыкания, перегрева, перезаряда, обнаружение посторонних предметов;
Материал: Металл, ABS-пластик;
Размеры: 147x114x157 мм;
Вес устройства: 336г

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Зарядная станция – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Кабель USB-C – USB-C – 1 шт.


СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместима с Apple iPhone 12 и новее, а также со всеми смартфонами с поддержкой стандартов Qi и Qi2 при использовании чехла с MagSafe или магнитного кольца.

Apple Watch Series 2-10/SE/Ultra/Ultra 2,
Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 2-7, Galaxy Watch Ultra.

Совместима с наушниками с функцией беспроводной зарядки стандарта Qi.
Внимание! Для включения режима быстрой зарядки рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство 45Вт и более.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



1. Зона для зарядки часов.
2. Зона для зарядки телефона.
3. Зона для зарядки наушников.
4. Сенсорный выключатель охлаждения.
5. Вентилятор охлаждения.
6. Разъем USB-C.

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА

| Режим | Индикатор |
|-----------------------------------|---|
| Подключение питания | Индикатор мигает в течение 5 секунд и остается включенным |
| Режим ожидания | Индикатор светится |
| Беспроводная зарядка | Для телефона: индикатор мигает в течение 5 секунд и остается включенным. Включается вентилятор Для наушников и часов: индикатор не меняет своего состояния |
| Устройство заряжено полностью | Индикатор отключается. Вентилятор останавливается |
| Обнаружение посторонних предметов | Для телефона: индикатор мигает. Мигание прекращается после устранения постороннего предмета Для наушников и часов: нет индикации постороннего предмета |

СЕНСОРНАЯ КНОПКА

Сенсорная кнопка предназначена для включения и отключения вентилятора и подсветки. Прикоснитесь к кнопке для того, чтобы включить или выключить охлаждение. Касание будет сопровождаться легкой вибрацией.