

BEAUTY
WEASTRO

Наименование товара: Триммер 3в1
Модель: SHNE-078B
Батарейка: 1 AA
Номинальная мощность: 3W
Вес нетто/Вес брутто: 250/290 грамм
Габаритные размеры упаковки: 175x79x33 mm

Товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев

Сертификат
№ ЕАЭС KG417/035.CN.02.04484,
действителен до 22.01.2028 г.

Декларация соответствия
ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.31645/23,
действительна до 28.01.2028г.

Weastro trade mark

e-mail: info@weastro.ru
Importer to Russia: A PLUS LLC
Address: Russia, 143405, Moscow region,
Krasnogorsk city, Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.
Товар произведен в Китае в мае 2024 года.

**СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ**
По любым вопросам, связанным
с работой устройств, в том числе
и по браку, обращайтесь
в Службу поддержки клиентов
в Telegram, в WhatsApp, на почту
info@weastro.ru



BEAUTY
WEASTRO

Инструкция

Триммер 3 в 1

Перед использованием устройства
внимательно прочтите эту инструкцию
и сохраните ее для дальнейшего использования.



BEAUTY
WEASTRO

Комплектация


- Корпус триммера.
- Насадка с широким лезвием для стрижки и корректировки контура роста волос.
- Дополнительная регулируемая пластиковая насадка 2-8 мм.
- Насадка для стрижки волос в носу и в ушах.
- Насадка-шейвер для гладкого бритья щетины длиной до 1 мм.
- Батарейка.
- Щеточка для очистки.

Меры предосторожности

- Перед использованием рекомендуем ознакомиться с инструкцией.
- Не оставляйте триммер вблизи нагревательных приборов или огня.
- Рекомендуется использовать триммер только на сухой коже без использования геля для душа/мыла.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Промывайте насадки для триммера под проточной холодной водой.
- Не рекомендуется разбирать прибор самостоятельно.
- Хранить в недоступном для детей месте.


Применение

- Для начала работы вставьте нужную насадку в триммер. Для того чтобы снять насадку, необходимо повернуть ее против часовой стрелки. Для установки насадки повторите действие в обратном порядке до щелчка.
- Для включения устройства поверните нижнюю часть корпуса в положение "on".
- Держите устройство параллельно коже и слегка прикасайтесь к ней. Медленно перемещайте устройство в направлении, противоположном росту волос. Для достижения желаемого эффекта, возможно будет нужно пройти по одной и той же области несколько раз.
- Для получения лучших результатов натягивайте кожу одной рукой во время использования.



BEAUTY
WEASTRO

- Гребневая насадка для широкого лезвия позволяет регулировать длину стрижки волос 2-8 мм. Чем меньше выбранная длина стрижки, тем точнее и комфортнее работа лезвия.
- При использовании насадки для носа и ушей, вставьте инструмент в нос или ухо, чтобы удалить излишки волос.
- Устанавливать гребневую насадку необходимо в вертикальные направляющие пазы на насадке широкого лезвия. Выступающий язычок должен попасть внутрь отверстия в насадке с лезвием.
- Очищайте после каждого использования.




Очистка и уход

- Прежде чем приступить к очистке, вы должны убедиться, что устройство выключено.
- Для очистки насадок от волос или других загрязнений используйте щеточку.
- Промывайте насадки под проточной холодной водой, избегая попадания воды на корпус.
- После очистки протрите насадки до высыхания.
- Необходимо регулярно смазывать лезвие для продления срока его службы. Можно использовать как специальное, так и очищенное растительное масло. Необходимо нанести 1-2 капли масла на лезвие и на эксцентрик и дать устройству поработать 5 секунд.



Установка/извлечение батарейки

- Убедитесь, что устройство находится вдали от источников влаги.
- Поверните крышку для батарейки против часовой стрелки в положение "-" и откройте ее.
- Убедитесь, что минус находится в нижней части устройства и установите батарейку.
- Установите крышку для батарейки обратно, повернув ее по часовой стрелке в положение "off".



BEAUTY
WEASTRO

Наименование товара: Триммер 3в1
Модель: SHNE-077W
Батарейка: 1 AA
Номинальная мощность: 3W
Вес нетто/Вес брутто: 250/290 грамм
Габаритные размеры упаковки: 175x79x33 mm

Товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев

Сертификат
№ ЕАЭС KG417/035.CN.02.04484,
действителен до 22.01.2028 г.

Декларация соответствия
ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.31645/23,
действительна до 28.01.2028г.

Weastro trade mark

e-mail: info@weastro.ru
Importer to Russia: A PLUS LLC
Address: Russia, 143405, Moscow region,
Krasnogorsk city, Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.
Товар произведен в Китае в мае 2024 года.

**СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ**
По любым вопросам, связанным
с работой устройств, в том числе
и по браку, обращайтесь
в Службу поддержки клиентов
в Telegram, в WhatsApp, на почту
info@weastro.ru



BEAUTY
WEASTRO

Инструкция

Триммер 2 в 1

Перед использованием устройства
внимательно прочтите эту инструкцию
и сохраните ее для дальнейшего использования.



BEAUTY
WEASTRO

Комплектация


- Корпус триммера.
- Насадка с широким лезвием для чувствительной зоны и корректировки контура роста волос.
- Дополнительная регулируемая пластиковая насадка 2-8 мм.
- Насадка для стрижки бровей с двумя лезвиями и пластиковой насадкой для регулировки длины стрижки.
- Батарейка.
- Щеточка для очистки.
- Защитный колпачок.

Меры предосторожности

- Перед использованием рекомендуем ознакомиться с инструкцией.
- Не оставляйте триммер вблизи нагревательных приборов или огня.
- Рекомендуется использовать триммер только на сухой коже без использования геля для душа/мыла.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Промывайте насадки для триммера под проточной холодной водой.
- Не рекомендуется разбирать прибор самостоятельно.
- Хранить в недоступном для детей месте.


Применение

- Для начала работы вставьте нужную насадку в триммер. Для того чтобы снять насадку, необходимо повернуть ее выше декоративного кольца против часовой стрелки. Для установки насадки повторите действие в обратном порядке до щелчка.
 - Для включения устройства поверните нижнюю часть корпуса в положение "on".
 - Держите устройство параллельно коже и слегка прикасайтесь к ней. Медленно перемещайте устройство в направлении, противоположном росту волос.
- Для достижения желаемого эффекта, возможно будет нужно пройти по одной и той же области несколько раз.



BEAUTY
WEASTRO

- Для достижения наилучших результатов натягивайте кожу одной рукой во время использования.
- Очищайте после каждого использования.



Очистка и уход

- Прежде чем приступить к очистке, вы должны убедиться, что устройство выключено.
- Для очистки насадок от волос или других загрязнений используйте щеточку.
- Промывайте насадки под проточной холодной водой, избегая попадания воды на корпус.
- После очистки протрите насадки до высыхания.
- Необходимо регулярно смазывать лезвие для продления срока его службы. Можно использовать как специальное, так и очищенное растительное масло. Необходимо нанести 1-2 капли масла на лезвие и на эксцентрик и дать устройству поработать 5 секунд.



Установка/извлечение батарейки

- Убедитесь, что устройство находится вдали от источников влаги.
- Поверните крышку для батарейки против часовой стрелки в положение "+" и откройте ее.
- Убедитесь, что минус находится в нижней части устройства и установите батарейку.
- Установите крышку для батарейки обратно, повернув ее по часовой стрелке в положение "off".

