



ECHIPS

Руководство пользователя

1 Включите блок питания в розетку



2 Подключите блок питания к ноутбуку



3 Нажмите кнопку включения





4 Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы

Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru

- 1** Кнопка питания
- 2** Тачпад
- 3** Динамик
- 4** Камера
- 5** Экран
- 6** Микрофон
- 7** Разъем питания
- 8** Type-C
- 9** Аудиовыход
- 10** MicroSD
- 11** USB 3.0



Комплектность

- 1** Ноутбук
- 3** Руководство пользователя
- 2** Блок питания
- 4** Гарантийный талон