



ECHIPS

Руководство пользователя

1 Включите блок питания в розетку



2 Подключите блок питания к ноутбуку



3 Нажмите кнопку включения



4 Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы

Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru

1 Кнопка питания

2 Тачпад

3 Динамик

4 Камера

5 Экран

6 Шторка веб-камеры

7 USB 3.0

8 Разъем зарядки

9 HDMI



10 Type-C

11 MicroSD

12 Аудиовыход

13 Кенсингтонский замок

14 Сканер отпечатка пальца



Комплектность

1 Ноутбук

3 Руководство пользователя

2 Блок питания

4 Гарантийный талон