




ECHIPS

Руководство пользователя

**1 Включите блок питания
в розетку**



**2 Подключите блок питания
к ноутбуку**




3 Нажмите кнопку включения



**4 Соблюдайте инструкции
на экране, чтобы завершить
настройку системы**

- 1 Кнопка питания
- 2 Тачпад
- 3 Динамик
- 4 Камера
- 5 Экран
- 6 Шторка веб-камеры
- 7 Кенсингтонский замок
- 8 Разъем зарядки
- 9 Type-C
- 10 HDMI
- 11 USB 3.0
- 12 MicroSD
- 13 USB 2.0
- 14 Ethernet RJ-45
- 15 Аудиовыход
- 16 Сканер отпечатка пальца



Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru

Комплектность

- 1 Ноутбук
- 2 Блок питания
- 3 Руководство пользователя
- 4 Гарантийный талон