




**ECHIPS**

## Руководство пользователя


**1 Включите блок питания в розетку**



**2 Подключите блок питания к ноутбуку**



**3 Нажмите кнопку включения**



**4 Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы**

**1 Кнопка питания**

**2 Тачпад**

**3 Динамик**

**4 Камера**

**5 Экран**

**6 Шторка веб камеры**

**7 Сканер отпечатка пальца**

**8 Type-C разъем питания**

**9 HDMI**


**10 USB 3.0**

**11 MicroSD**

**12 Аудиовыход**

**13 Ethernet RJ-45**

**14 Замок Kensington**



#### Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) [www.echips.ru](http://www.echips.ru)

## Комплектность

**1** Ноутбук

**3** Руководство пользователя

**2** Блок питания

**4** Гарантийный талон