





**ECHIPS**

## Руководство пользователя


**1 Включите блок питания в розетку**



**2 Подключите блок питания к ноутбуку**





**3 Нажмите кнопку включения**



**4 Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы**

- 1 Кнопка питания
- 2 Тачпад
- 3 Динамик
- 4 Камера
- 5 Экран
- 6 Шторка веб камеры
- 7 Разъем питания
- 8 Type-C
- 9 HDMI
- 10 USB 3.0
- 11 MicroSD
- 12 Аудиовыход
- 13 Ethernet RJ-45
- 14 Замок Kensington
- 15 Сканер отпечатка пальца



#### Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) [www.echips.ru](http://www.echips.ru)

## Комплектность

- 1 Ноутбук
- 2 Блок питания
- 3 Руководство пользователя
- 4 Гарантийный талон