



1. Чтобы установить поднос, нажмите на его ручки, вставьте их в соответствующие отверстия в поддоннике и отпустите. Проверьте надежность закрепления подноса.
2. Для поворота подноса нажмите соответствующую кнопку.
3. Под столиком находится рычаг, нажав на который, вы отрегулируете глубину его установки.




1. Чтобы отрегулировать высоту сиденья, нажмите и удерживайте кнопку регулировки.
2. Регулировка сиденья имеет семь вариантов наклона.



1. Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать подножку в трех возможных вариантах.
2. Для направления подножки вверх или вниз, нажимайте соответствующие кнопки.



1. Вставьте ремень в пряжку на талии, и закрепите (до щелчка). Чтобы расстегнуть ремень, нажмите на кнопку, расположенную в середине пряжки, и ремень автоматически выскочит.
2. У ремней безопасности есть два варианта длины, в зависимости от роста ребенка. Выберите длину, подходящую для вашего ребенка, и закрепите ремень в пазу за поддошкой сиденья. Обязательно пристегивайте ребенка во время использования стульчика).



1. Поверните рычаг регулировки спинки, чтобы установить спинку под необходимым углом. Регулировку наклона спинки можно проводить в пяти вариантах. (Имейте в виду: вертикальное положение стульчика предназначено для детей старше шести месяцев, весом не более 15 кг. Стульчик не является альтернативой кроватки, поэтому не оставляйте ребенка в нем для сна).

Стульчик для кормления
Tommy Bon Appetit



EAC



ИНСТРУКЦИЯ
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ НА БУДУЩЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- При сборке следуйте инструкции от производителя.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Приспособия ребенка убедитесь, что все ремни затянуты правильно.
- Перед использованием стульчика убедитесь, что все детали поданы в должном образе.
- Не ставьте стульчик вблизи опасных поверхностей, во избежание падения на него предметов.
- Чтобы избежать возможных травм ребенка, не ставьте стульчик возле мебели, стен, электрических проводов, горючих поверхностей и водоемов.
- Максимальная нагрузка на стульчик не должна превышать 15 кг.
- Обязательно пристегивайте ребенка, в зависимости от того, в каком положении он находится: полулежа или сидя, чтобы ребенок не выпал из стульчика. Поднос не предназначен для удерживания ребенка в стульчике.
- Рекомендуем Вам располагать ребенка в сиденье по возможности только в том случае, если он может сидеть самостоятельно.

- Стульчик предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При сборке, складывании и раскладывании стульчика не применяйте силу; будьте аккуратны.
- Обязательно убедитесь, что все детали надежно закреплены.
- Не позволяйте ребенку играть, сидя в стульчике, а также перевертываться через край.
- Во избежание травматизации, снимите все пластиковые покрытия со стула. Уточните покрытие пластмассовые покрытия, или не крайние его места, недоступном для детей.
- Во время складывания или раскладывания стула, следите, чтобы случайно не прищемить ребенка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед использованием стульчика, осмотрите его и удостоверьтесь, что все винты надежно закручены, детали закреплены, и общее состояние стульчика удовлетворительно.
- Периодически проводите чистку мягкого сиденья.
- Откачивайте колеса; при необходимости смазывайте сиденья и подвижку мылом, чтобы обеспечить подвижность колес.
- Периодически очищайте корпус стульчика от грязи. Для этого возьмите кусок мягкой ткани; не используйте растворители.
- Такиной лезвие можно стирать мыльной моющей средствами, ткани лучше дать высохнуть самостоятельно.


Детали



1. Высота регулирование угла наклона спинки
2. Отверстия крепежной рамы безопасности
3. Пряжка для удерживания талии ребенка
4. Кнопка регулирование высоты сиденья
5. Кнопка складывания корпуса
6. Кнопка для удерживания талии
7. Колесо
8. Ремни безопасности с лямкой отстрелами
9. Поднос
10. Кнопка поворота подноса
11. Подножка
12. Рычаг регулирование угла подножки
13. Педаль
14. Ножка



Сборка и использование



1. Выньте стульчик из коробки. Удерживая кнопку регулирование высоты, поднимите сиденье.
2. Нажмите на кнопку, аккуратно надавите на ножки стульчика своим телом и раздвиньте на необходимую ширину, затем отпустите кнопку. Удостоверьтесь, что ножки зафиксированы.

Спецификация	Детский стульчик	Спецификация	80 x 55 x 120 см
№ модели	01	Материал	2 пластика
№ модели	01	Материал	сталь, поликарбонат, полиуретан
масса нетто	3,0 кг	стандарт	исполн. 2017
масса нетто	7,2 кг	Полностью белый	из массы металла до 100 кг

Проводитель: "ZHEJIANG RUNYUJA IMPORT AND EXPORT CO., LTD"
16/F, BLOCK C, WANDA PLAZA, #666 HANGXING ROAD, HANGZHOU,
ZHEJIANG, P.R.CHINA
Страна изготовления: Китай
Импортер/Поставщик: ООО «ТОММИ» РР, 141051, Московская область, г. Мытищи,
д. Ермино, ул. Дятловская, строение 564/1, помещение 9
e-mail: qeeastore@gmail.com

Срок гарантии: Неограничен
Срок службы: Неограничен
Условия хранения: Без особых условий хранения

TOMMY BON APPETIT