


Меры предосторожности

Эта инструкция о том, как сделать детей счастливыми и в полной безопасности при использовании этого продукта. Внимательно прочитайте следующие меры предосторожности.

1. Заряжать устройство должны взрослые. Не позволяйте детям заряжать его самостоятельно
2. Транспортное средство должно управляться под наблюдением и руководством взрослого
3. Этот продукт должен быть собран взрослым или проверен на правильность сборки взрослым перед его использованием
4. Запрещено водить автомобиль в опасных местах, таких как дороги, улицы, склоны, бассейны и т. д.
5. Транспортное средство не должно быть перегружено. Максимальная нагрузка 25 кг
6. Этот продукт подходит только для детей в возрасте 37-95 месяцев. Не используйте его для детей младше трех лет
7. Обратите внимание, что некоторые детали могут быть повреждены из-за неправильного вождения
8. Категорически запрещается внезапное изменение функции переключателя вперед и назад во время движения
9. Автомобиль можно протирать только чистой тряпкой, но нельзя мыть его водой, чтобы не повредить компоненты
10. Зарядное устройство не игрушка. Храните его в недоступном для детей месте
11. Продукт пластиковый. Держитесь подальше от источника огня
12. Во время использования продукта двигатель будет производить искры при запуске, поэтому строго запрещено использовать продукт в легковоспламеняющихся, взрывоопасных и других опасных зонах
13. Обратите особое внимание на то, чтобы дети не касались колес или близлежащих предметов. Во время использования автомобиля не подпускайте к нему других детей
14. Автомобиль подходит для езды по ровной местности. Старайтесь избегать езды по песку или неровной поверхности
15. Не давайте снятую упаковку детям, чтобы избежать несчастных случаев с детьми.
16. Родитель несет ответственность за понимание содержания данной инструкции и за обучение детей правильной эксплуатации перед тем, как изделие будет использоваться детьми.
17. Ремень безопасности, прикрепленный к автомобилю, является лишь игрушкой для повышения осведомленности детей о безопасности и не имеет функции безопасности
18. Объясните детям, как отпустить и запустить педаль акселератора, как справиться с препятствием и как остановить машину.
19. Правильно установите аккумулятор и обратите внимание на положительный и отрицательный полюса.
20. Аккумулятор можно разобрать и зарядить, но нельзя нагревать и бросать в огонь во избежание короткого замыкания.
21. Зарядка без аккумулятора невозможна. Аккумулятор можно заряжать только под присмотром взрослых
22. Когда заряд батареи будет недостаточен, расстояние дистанционного управления будет короче. Замените ее на новую батарею
23. Если устройство не используется в течение длительного времени, выньте аккумулятор, чтобы избежать утечки жидкости и коррозии. Когда аккумулятор выйдет из строя, его следует вынуть из корпуса автомобиля.
24. Клемма питания не должна иметь короткого замыкания.
25. У игрушечной машинки могут отваливаться мелкие детали во время использования, поэтому она не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев.



MB-9


EAC



: "ZHEJIANG RUNYIJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD"
19/F, BLOCK C, WANDA PLAZA, #666 HANGXING ROAD, HANGZHOU,
ZHEJIANG, P.R.CHINA

/ : « » 141051,
56 /1, 9
e-mail: help@tommy.ru

Комплектующие



Примечания по сборке



Примечания по сборке



Перед первым использованием заряжайте (10-15) часов.

Используйте правильно выбранное зарядное устройство для зарядки аккумулятора, в противном случае это приведет к повреждению автомобиля.

Когда автомобиль заряжается быстрее, чем обычно, это сокращает срок службы батареи.

Когда автомобиль нужно поставить на хранение, аккумулятор должен быть полностью заряжен, а затем каждые 30 дней подзаряжать его снова, чтобы обеспечить нормальное использование аккумулятора, иначе аккумулятор не будет заряжаться.