

СДЕЛАНО В РОССИИ
ООО «АЙСБЕРГ»

623700, Свердловская область, г. Берёзовский,
ул. Кольцевая, д. 4Д, участок 3.
(343) 379-09-85, info@mebel-domino.com
www.mebel-domino.com



Sainso
MIRROR

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ЗЕРКАЛА С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Зеркала Sansa предназначены для питания от сети напряжением 220В/50Гц. Питание Led-ленты осуществляется от сети 220В через блок питания постоянного напряжения 12 V, который закреплен внутри каркаса зеркала. В зависимости от модели, включение подсветки зеркала происходит за счет касания пальцем светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования, с запоминанием последнего значения, включения механического выключателя.

Зеркала с подсветкой могут комплектоваться дополнительными модулями:

- Подогрев зеркала;
- Часы;
- Увеличительная линза;

2. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).
- Не рекомендуется устанавливать изделие в непосредственной близости от источников тепла.
- Всегда выключайте изделие перед чисткой.
- Выключенное и охлажденное изделие протрите мягкой, слегка влажной тканью и мягким моющим средством. Поливать или распылять средство непосредственно на зеркало нельзя. Затем протрите насухо мягкой, не ворсистой тканью.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием;

- на быстроизнашивающиеся детали (светодиоды, сенсор, трансформатор);
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки (уценка);

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики стандартного зеркала

Led-лента постоянное напряжение 12 V

Мощность 9,6 Вт/м

Цветовая температура Tc 3000/6000 K

Количество светодиодов 120 шт/м

Световой поток 6000 Лм

Тип светодиодов 3528 SMD Led

Степень защиты от окружающей среды: IP 44. Возможна установка в помещениях с повышенной влажностью.

Блок питания: Входное напряжение питания 220В–50/60Гц.





Выходное напряжение 12V Мощность указана на этикетке

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Набор шурупов и дюбелей для подвешивания зеркала	компл.	1
2	Зеркало	шт.	1
3	Паспорт изделия	шт.	1
4	Упаковка	шт.	1

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Все электрооборудование в комплектации зеркал предназначено для подключения к сети переменного тока 220В, 50Гц. Подключение к электросети должно производиться специалистом-электриком при отключении питающего напряжения. Выводы светотехнического оборудования должны быть изолированы.



Внимание!

- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и/или ремонтировать зеркало.
- Запрещена эксплуатация зеркала с поврежденным корпусом и/или питающим шнуром.
- В случае обнаружения неисправности зеркала немедленно прекратите эксплуатацию, отключите электропитание и обратитесь к специалисту.
- В холодное время года, перед монтажом, выдержите изделие в теплом помещении не менее двух часов.
- Проложите силовой двухжильный кабель 220В к месту установки зеркала.
- Если зеркало не оборудовано встроенным выключателем, то необходимо обеспечить силовой провод отдельным внешним выключателем (не входит в комплект).

- Сделайте разметку на стене под отверстия для установки крепежных шурупов, на которые будет смонтировано зеркало. Для этого измерьте расстояния от краев зеркала до специальных навесов с задней стороны зеркала рис. А, В и С.
- Повесьте зеркало на шурупы. Для облегчения правильного позиционирования зеркала относительно шурупов. Вы можете ориентироваться на ранее нанесенные на стене метки его расположения рис. D.
- Отрегулируйте положение зеркала с помощью навесов.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

При включении зеркала имеет место запаздывание порядка 1-3 сек между моментом нажатия на включатель и моментом включения освещения. Это запаздывание является нормальным для светодиодной технологии подсветки и предназначено для защиты встроенного блока питания зеркала от перегрузки в момент включения.

Этот факт важно иметь в виду при использовании сенсорного включателя. После срабатывания сенсора необходимо подождать пару секунд до включения света, не воздействуя на сенсор повторно. Быстрое повторное нажатие на сенсор до включения освещения выключит блок питания, и подсветка зеркала не включится.

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АНТИЗАПОТЕВАНИЯ (При наличии)

Система подогрева с функцией антизапотевания встроена в общую электрическую схему зеркала. Установленный дефогер имеет размеры 200*300мм или 300*400мм. Для запуска нажмите на

сенсорный включатель, обозначенный значком , подсветка значка при этом меняется на голубой.

9. НАСТРОЙКА ВСТРОЕННЫХ ЧАСОВ (При наличии)



Для того чтобы установить текущее время, нажмите и удерживайте кнопку регулировки  около 3 секунд, пока цифры на часах не начнут мигать. Установите нужное значение повторными нажатиями кнопки. Для изменения минут снова нажмите и удерживайте кнопку регулировки, после того как минуты начали мигать, повторными нажатиями установите значение.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Зеркала ТМ «SANSА» соответствуют требованиям ТУ 23.12.13 - 001 - 41721987 - 2019 и признаны годными для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.