




## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. См. рисунок  
Отрегулируйте спинку сиденья  
Спинку сиденья можно перевести  
в лежачее положение или любое  
другое, нужное вам.

2. См. рисунок  
Автоматический ремень  
безопасности с пятью  
отверстиями  
При нажатии кнопки пряжка  
открывает автоматически

3. См. рисунок  
Отрегулируйте положение подножки  
так, как удобно вашему ребенку


4. См. рисунок  
Кнопка для складывания коляски  
Одновременно нажмите на боковую  
и нижнюю кнопки.



1



2



3



4



5



6



7



## ФУНКЦИИ

5. См. рисунок  
Коляска складывается в три этапа  
Быстрое и легкое складывание корпуса

6. См. рисунок  
Возможность складывания коляски  
одной рукой весьма удобна для мам

7. См. рисунок  
В сложенном состоянии коляска  
занимает немного места, а также  
немного весит

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1

Нажмите на защелку,  
чтобы открыть корпус



2

Потяните ручку  
вверх, чтобы  
поднять корпус



3

Звук щелчка означает,  
что корпус полностью раскрыт



4

Чтобы установить передний подлокотник, вставьте переднюю планку в соответствующее отверстие. Выпуклая часть планки должна соответствовать форме желобка.



5

Будьте аккуратны при установке переднего подлокотника.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



6


Чтобы открыть капюшон, потяните его опору на себя.



7

Чтобы разложить спинку сиденья, сожмите регулирующую пряжку, раздвиньте ремни и переведите спинку в положение «лежа».

## СКЛАДЫВАЕМ КОЛЯСКУ



1

Потяните капюшон назад



2

Сложите капюшон



3

Нажмите одновременно на нижнюю и боковые кнопки



4

Надавите на корпус по направлению вниз



5

Сложите корпус




6

Складываете корпус до конца



7

Коляска сложена



1

Нажмите на рычажок,  
закрывающий коляску



2

Потяните ручку вверх,  
тем самым подняв корпус



3

Звук щелчка означает,  
что корпус поднят



4

Сожмите регулировочную  
пряжку, выпустите ремни и  
переведите спинку сиденья  
в положение «лежа».



5

Нажмите на кнопки, расположенные на  
левой и правой сторонах подлокотника,  
и снимите его



6

Чтобы открыть капюшон, потяните его  
за опору вперед.

ОТКРЫВАЕМ КОЛЯСКУ

## РЕГУЛИРУЕМ СПИНКУ СИДЕНЬЯ/ПОДНОЖКУ



1



2



3



4



5

См. рисунок 5  
Спинка сиденья в  
положении «сидя»



6

См. рисунок 6  
Спинка сиденья  
в положении «лежа»

РЕГУЛИРУЕМ  
СПИНКУ СИДЕНЬЯ

## РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ:** Следите за тем, чтобы ремень безопасности всегда был пристегнут; в противном случае ребенок может выскользнуть из коляски.

1. Отрегулируйте положение коляски.
2. Защелкните пряжки ремня с двух сторон на талии ребенка. Звук щелчка означает, что ремень зафиксирован.
3. Отрегулируйте длину ленты ремня так, чтобы вашему ребенку было удобно. Нажмите кнопку, расположенную посередине пряжки, и ремень расстегнется.



## **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

---

1. Перед использованием коляски убедитесь, что все запорные механизмы надежно замкнуты.
2. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
3. Сначала отрегулируйте положение коляски до нужного вам, и только после этого сажайте в коляску ребенка. Следите за тем, чтобы ремень безопасности был надежно закреплен.
4. Не пользуйтесь коляской в опасных местах: на неровных поверхностях, лестницах, эскалаторах, водоемах и т.п.
5. Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
6. Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 15-ти кг.
7. Не вешайте предметы на ручку коляски, чтобы избежать нарушения баланса и переворачивания коляски.
8. Для очистки корпуса коляски используйте только нейтральные растворители.
9. Максимально допустимая нагрузка на корзинку не должна превышать 4,5 кг.



## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

---

10. В случае, если коляска повреждена, прекратите пользоваться ею.
11. Коляска предназначена для детей от шести месяцев до 3-х лет.
12. Перед использованием коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и сохраните ее на будущее.
13. Не держите коляску вблизи от открытого огня.
14. При остановке коляски удостоверьтесь, что тормоз задействован, чтобы не допустить опасных ситуаций.

## УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

---

1. Перед использованием удостоверьтесь, что все детали в хорошем состоянии и не повреждены. Периодически осматривайте коляску, и устраняйте все возникшие неполадки, чтобы не подвергнуть опасности вашего ребенка.
2. Не рекомендуется длительное использование коляски во влажных, холодных или жарких условиях, т.к. возможно появление ржавчины либо преждевременный износ деталей коляски.
3. При чистке корпуса коляски не используйте отбеливающие средства. Также старайтесь не допускать попадания большого количества воды на металлические части коляски; может появиться ржавчина, что сократит срок эксплуатации коляски.
4. Периодически осматривайте состояние коляски, и в случае необходимости устраняйте все поломки.
5. Не обрабатывайте вращающиеся детали коляски, такие как колеса и гайки вязкими смазками; пользуйтесь легкими смазками малой концентрации.

Производитель: ""ZHEJIANG RUNYIJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD"  
19/F, BLOCK C, WANDA PLAZA, #666 HANGXING ROAD, HANGZHOU,  
ZHEJIANG, P.R.CHINA

Страна изготовления: Китай

Импортер/Поставщик: ООО «ТОММИ» РФ, 141051, Московская область,  
г.Мытищи, д. Ерёмино, ул. Дмитровская, строение 56А/1, помещение 9  
e-mail: [help@tommy.ru](mailto:help@tommy.ru)

Срок годности: Неограничен

Срок службы: Неограничен

Условия хранения: Без особых условий хранения