

# Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.

## описание продукции

Узнаваемые функции:

- Умные часы Mibro Watch C4 (включая силиконовую ленту) — 1 шт.,
- руководство пользователя — 1 шт.,
- магнитное зарядное устройство — 1 шт.



## Установите связь с часами

- Сканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Mibro Fit (показанное на изображении справа)
- Передством Mibro Fit сканируйте QR-код для установки связи



## Отменить привязку часов

- Система Android: Чтобы отменить привязку часов, в приложении выберите пункт «Удалить текущее устройство».
- Система iOS: Прежде чем отменить привязку часов, выберите пункт «Удалить текущее устройство», перейдите к интерфейсу Bluetooth системы мобильного телефона согласно подсказкам, затем выберите «Игнорировать текущее устройство».

## Зарядка

- Не закрывайте ювелирную крышку.
- Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнен и не подвержен коррозии;
- Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью; Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
- Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более 5В\*1А. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальному каналу и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.



## Функции

	Поддержка 100 видов спорта.
	Ежедневная запись активности, которая записывает только данные за день, будет сброшена 00:00 каждый день.
	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
	Записывает ежедневные данные об управлении, включая шаги, расстояние, пульс, продолжительность активности, уровень активности.
	Использует сенсорный экран для управления ритмом.
	Интеллектуально следит за скоростью и содержанием кислорода в крови.
	Интеллектуально следит за качеством своего сна.
	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать потерю.
	Отслеживает изменение уровня стресса в течение дня и формирует изображение анализа.
	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
	Часы с функцией настройки будильника.
	Одновременно есть 5 строк, показывающих разницу между текущим временем и временем других стран.
	Реализуете отслеживание менструального цикла и времени фертильности, формирование анализа.
	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить разную частоту дыхания.
	Часы с функцией таймера.
	Функция скандалера.
	Часы с функцией мини-компьютера.

	Один клапан двойной вращающейся интерфейсы, интеллектуальная, может точно следить за тем, чтобы вода сливалась в направлении, указанном стрелкой.
	Масштабная функция календарного календаря.
	Реализуете функцию топографического позиционирования. Пример: Приобретение функции GPS системного телефона iOS через часы.
	Настраиваете интерфейс, переводите название системного языка, речевого набора, речевого набора, речевого набора, речевого набора, восстановление заводских настроек, перезагрузку, выключение и другие настройки.

## правила устранения неисправностей и последующего обслуживания

Наименование	Таблица неисправностей в работе
Mibro Watch C4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Питание часов не включается.</li> <li>В уведомлениях не слышно звука во время использования.</li> <li>Во время разговора, собеседник не слышит звук.</li> <li>Дисплей не светится или нельзя управлять сенсорным экраном.</li> <li>Не удается зарядить устройство.</li> </ol>

## необеспеченное положение

- Износ и загрязнение вследствие эксплуатации пользователем, такие как царапины и изменение цвета, а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
- Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, использование, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
- Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделки и т.д.
- Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
- Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

## Меры предосторожности

- Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки; не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самолечением и лечением на основании результатов измерений.
- Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 2 ATM, но он не устойчив к морской воде и не поддерживает глубокое погружение и длительное замачивание в воде. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
- Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствии с версией программного обеспечения, и это нормально.

## Утилизация электрического и электронного оборудования

- Символ переработки мусорной корзины Символ на изделии.
- Символ переработки мусорной корзины на изделии, аккумулятор или упаковка является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторы в соответствии с принятым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

## Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программы возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлено онлайн-сплош пунктов сбора и возврата: <https://www.eaw-system.de/eaer-verzeich-nis/sammel-und-ruecknahmestellen>

## Защита данных

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.



## Заявление о соответствии

Мы, ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53/EU и 2011/65/EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте: <https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch>

## Основные параметры

- Наименование: Умные часы Mibro Watch C4
- Модель: XPM021
- Размеры: 51x41x9.8мм
- Частота BT: 2400-2483.5 МГц
- Передача сигнала: ≤20 дБмВт
- Емкость аккумулятора: 300 mAh
- Номинальное напряжение: 3.8 В
- Запирающее напряжение зарядки: 4,35 В
- Номинальная мощность: 5В \* 1А Макс.
- Совместимость с: Android 5.0 или iOS 10.0 и более поздними версиями

售后服务邮箱: service@mibrofit.com

制造商: 甄十信息科技(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区紫星路588号2幢4015室

出口商: 甄十信息科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋1401、1402、1403、1408.

After-sales service Email: service@mibrofit.com

Manufacturer: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Address: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Exporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Address: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

