

Содержание

- Добро пожаловать.....1
- Важная информация1
- Обзор панелей.....2
- Обзор4
- Режимы выхода 5
- Руководство для LOOP 1 и 2.....6
- Барабаны и синхронизация.....10
- Запись и сохранение проекта11
- ПО 12
- Проверка версии ПО12
- Спецификация.....13
- Устранение неисправностей14
- Список пресетов барабанов.....15

