

单面尺寸: 148x210MM 20250924



www.gressel.ru

 **Gressel**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ручной отпариватель
GSI-2380, GSI-2381, GSI-2382

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что выбрали технику GRESSEL.
Продукция торговой марки GRESSEL – это высокое качество, надежность и стильный дизайн. Мы уверены, что вы будете довольны нашими товарами.

Всю нашу продукцию вы можете найти на нашем сайте www.gressel.ru. Перед началом эксплуатации рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством.

- неквалифицированным ремонтом лицами и организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами или самостоятельным ремонтом
- транспортировкой изделия
- воздействием высоких температур на не термостойкие части изделия

- Гарантия не распространяется на детали отделки, узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа (пылесборники, щетки, чаши, ножи, сменные фильтры, аккумуляторы и батареи).
- Гарантийный ремонт осуществляется только в Авторизованных сервисных центрах. Для подтверждения даты приобретения изделия рекомендуем сохранять документы о покупке.

Адреса сервисных центров вы можете узнать по телефону или на сайте www.gressel.ru.

Телефон для пользователей из России:
8(495) 488-71-83.

Телефон для пользователей из Казахстана:
8(771) 748-20-21.

Условия гарантийного обслуживания

- Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия. Гарантийное обслуживание подразумевает бесплатное устранение неисправностей, возникших по вине завода изготовителя в период действия гарантии при соблюдении покупателем условий эксплуатации товара.
- Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
 - неправильной эксплуатацией, заключающейся в использовании прибора не по назначению, а также установке и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации
 - механическими, химическими или иными воздействиями
 - попаданием внутрь пыли, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности
 - повреждением шнура питания
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в Руководстве по эксплуатации

Содержание

Общие сведения	4
Указания по безопасности при работе с прибором	5
Устройство отпаривателя.....	6
Подготовка к работе	8
Эксплуатация прибора	8
Кнопка парового удара	9
Уход и чистка	10
Транспортировка и хранение	10
Устранение неполадок	11
Утилизация	12
Технические характеристики	12
Условия гарантийного обслуживания	14

Общие сведения

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях: домах, офисах, квартирах, гостиницах.
- Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Ремонт прибора должен совершаться квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Страна происхождения:

Китай.

Производитель:

Юели Груп Ко., ЛТД. 999 Кайфа Ист Роад, Жоусианг, Сикси, Нинбо, Чжацэн, Китай.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Трейдинг-БТ». 109316, Г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 47, этаж 4, помещ. А, офис 403А.

Телефон горячей линии:

8(495) 488-71-83.

Эл. Почта:

info@gressel.ru.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Казахстана:

ТОО «Foreign Trade company», БИН 190940025588. Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Назарбаева, дом 65, каб. 519.

Телефон:

8(771) 748-20-21.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Утилизация

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

Технические характеристики

- Мощность: 1500 Вт.
- Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Интенсивность подачи пара: 20±4 г/мин.
- Модель: GSI-2380, GSI-2381, GSI-2382.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.

Срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Дата изготовления указана на шильдике.



Товар сертифицирован

Указания по безопасности при работе с прибором

- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению вашей сети.
- Отключайте прибор от сети, если он не используется.
- Перед заполнением резервуара для воды отключите прибор от сети.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр за заменой поврежденного шнура.
- Устанавливайте отпариватель только на ровную, устойчивую поверхность.
- Отключайте прибор от сети при чистке прибора.
- Не помещайте отпариватель, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
- Если прибор упал в воду, немедленно, отключите его от сети.
- Не переносите отпариватель, держа его за шнур питания.
- Храните прибор в недоступных для детей местах.

- Не включайте прибор без воды, это может привести к его поломке.

Устройство отпаривателя

1. Нижняя крышка
2. Резервуар для воды
3. Кнопка отсоединения резервуара для воды
4. Кайма
5. Подошва с подачей пара
6. Корпус
7. Ручка
8. Кнопка парового удара
9. Декоративная крышка
10. Крышка кнопки
11. Кнопка подачи пара
12. Индикатор включения
13. Кнопка включения/выключения
14. Шнур питания
15. Шнур в оплетке

Устранение неполадок



Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети	Проверьте подключение к сети
Отпариватель не подает пар	Не нажата кнопка подачи пара	Нажмите кнопку подачи пара
	В резервуаре закончилась вода	Заполните резервуар для воды

Уход и чистка

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети.
- Вытащите резервуар и слейте оставшуюся воду.
- Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой тканью.

Транспортировка и хранение

- Перед хранением прибора очистите его в соответствии с описанием в разделе «Уход и чистка». Храните прибор в заводской коробке в сухом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.



Подготовка к работе

- Перед первым использованием прибора удалите все этикетки, наклейки и защитную плёнку, которые могут быть прикреплены к корпусу или подошве отпаривателя.
- Протрите корпус и подошву прибора сначала влажной, а затем сухой тканью.
- При первом использовании отпариватель может выделять дым и издавать неприятный запах. Это явление временное и не повлияет на работу прибора.

Эксплуатация прибора

Внимание! Перед заполнением резервуара водой убедитесь, что прибор отключен от сети!

- Вытащите резервуар для воды из корпуса, удерживая кнопку отсоединения резервуара.
- Откройте резиновую заглушку на резервуаре.
- Наполните резервуар водой. Желательно использовать фильтрованную или дистиллированную воду.

- Закройте резиновую заглушку на резервуаре для воды.
- Вставьте резервуар в корпус отпаривателя до щелчка.
- Подключите прибор к сети, вставив вилку в розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения. Отпариватель начнет нагреваться, индикатор включения будет мигать. Через 30 секунд отпариватель нагреется, и индикатор перестанет мигать.
- Нажмите кнопку подачи пара. Прибор готов к работе.

Внимание! Никогда не направляйте отпариватель в сторону людей, это может привести к ожогам и серьезным травмам!

Кнопка парового удара

При нажатии на кнопку парового удара, отпариватель выбрасывает мощную струю пара, что позволяет разглаживать очень мятые вещи или складки одежды.