





GEOZON CONTROL

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**


● Приложение GEOZON CARE

Сканируйте QR-код для установки приложения







Загрузите в
App Store



Доступно в
Google Play



NASHSTORE



RuStore

● Зарядка и активация часов

Зарядите устройство перед первым использованием. Для зарядки часов подключите зарядный кабель к часам. Используйте зарядные устройства с параметрами не превышающие 5В/2А.

● Подключение к смартфону по Bluetooth

1. Убедитесь, что локация на смартфоне включена и приложение имеет разрешение на его использование.
2. Откройте приложение Geozon Care → Добавить устройство → Bluetooth.
3. При появлении устройства в списке, нажмите на него и оно подключится к приложению.
4. Вернитесь на главный экран, для отображения информации устройства.

! Не подключайте устройство используя стандартную настройку Bluetooth смартфона, так как канал связи будет занят и приложение не сможет найти устройство.

● Функция Bluetooth-гарнитуры


В меню устройства откройте опцию "Телефон". При включении устройство переключится в режим Bluetooth-гарнитуры.





После включения функции Bluetooth-гарнитуры вы сможете звонить и принимать вызовы с часов. Вы также можете просматривать историю вызовов на часах.

! Включение режима Bluetooth-гарнитуры увеличивает расход аккумуляторной батареи.
! При использовании функции телефонного звонка необходимо поддерживать стабильное соединение между часами и телефоном.


● Навигация в меню часов




Основное меню



Быстрые настройки



Настраиваемый экран



Уведомления

Активный экран

При включении данной опции на экране часов всегда будет отображаться время. Можно выбрать цифровую или аналоговый циферблат.

Измерение пульса

Часы могут измерить пульс в течении всего дня. Запустите на часах для измерения пульса. Более подробный анализ и запись данных можно просмотреть в приложении Geozon Care.

Измерение артериального давления

Запустите на часах для начала измерения артериального давления. Более подробный анализ и запись данных можно просмотреть в приложении Geozon Care.

Уровень кислорода в крови (SpO2)

Запустите на часах для начала измерения уровня кислорода в крови. Более подробный анализ и запись данных можно просмотреть в приложении Geozon Care.

Предупреждение. Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как пульс, артериальное давление, уровень кислорода в крови носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.

Сон

Если вы продолжаете носить часы во время сна, они будут автоматически записывать количество и качество сна. Информация отображается как на экране часов, так и в приложении Geozon Care. Примечание: Статистика сбрасывается в 20:00.

Шаги

Умные часы автоматически считают шаги и отображают значение на экране. Запустите на часах для измерения пульса. Более подробный анализ и запись данных можно просмотреть в приложении Geozon Care. Примечание: В полночь показатели обнуляются.

Спорт

Выберите один из более ста видов спорта, запустите его и начните тренироваться записывая данные в часах. Устройство будет отображать данные о пульсе, времени и другие данные в зависимости от выбранного вида спорта.

Погода

После подключения к приложению и разрешения приложению к данным о местоположении, на часах будут отображаться данные о погоде в вашем городе. Информация не будет обновляться без подключения к приложению.

Уведомления

Для отображения на часах уведомлений о вызовах, СМС и от приложений, необходимо включить опцию в приложении GEOZON Care, и выбрать из списка от каких приложений отображать уведомления. На часах сохраняются 5 последних уведомлений. Примечание: Вы можете включить/выключить входящие уведомления в приложении.

Управление камерой

Запустите опцию «Камера» в приложении GEOZON Care и вы сможете дистанционно управлять камерой со своего телефона.

Управление плеером

После подключения устройства вы сможете дистанционно управлять музыкальным проигрывателем на своем телефоне.

Другие функции

Другие функции включают секундомер, будильник, таймер, яркость, включение/выключение звука, беззвучный режим, сброс настроек, выключение питания и многое другое.

Календарь менструального цикла

Напоминание о пике овуляции и прогнозирование. Менструальный период, овуляция могут быть установлены в мобильном приложении.

Напоминайте о необходимости двигаться

Устройство будет вибрировать, напоминая вам о необходимости отдохнуть после 1 часа сидения. Примечание: Вы можете включить/выключить эту функцию в приложении.

Напоминайте о необходимости пить воду

Часы будут напоминать вам о приеме воды в запланированное время. Примечание: Вы можете настроить эту функцию в приложении.

Использование во влажных условиях.

Ваше устройство водонепроницаемо. Это означает, что оно защищено от дождя и брызг и может выдержать даже самую интенсивную тренировку. Не рекомендуется плавать и принимать душ с устройством. Ношение его 24/7 не дает вашей коже возможности дышать. После контакта с жидкостями, микрофон/динамик могут работать некорректно. Тщательно высушите устройство, прежде чем надеть на руку.

Условия окружающей среды

Рабочая температура: от -10°С до 50°С (от 14°F до 122°F)

Инструкции по утилизации

Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на паковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации обработанного электронного и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.



Условия гарантии

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), является уполномоченной изготовителем организацией на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умысленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

ж. на расходные материалы, например аккумуляторы или защитные покрытия, склонные к износу, кроме тех случаев, когда причинами неисправности являются дефекты материалов или качества изготовления;

з. косметические повреждения, включая помимо прочего царапины, вмятины и сломанные пластиковые детали портов; и. повреждения, вызванные использованием с другими изделиями;

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

Спецификация

Модель	Control
Версия Bluetooth	5.2
Экран	2.13" AMOLED 410x502
Ёмкость аккумулятора	300 mAh
Время работы	до 15 дней
Влагозащита	IP68

© 2026 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)
Адрес: 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер Роуд, Ванчачи, Гонконг, КНР)
Импортер: 000 «Герц»
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, лит. А, пом. 33-Н, оф. 607

Контакты техподдержки: 8 800 222 80 48, support@geozon.ru
www.geozon.ru
 Произведено в КНР.

